

Pandora NAV-08

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС-КОМАНД

Для управления с помощью СМС-команд маяк должен находиться в режимах «Автономного маяка» или «Слежения». Отправка СМС-команд может осуществляться с любого номера телефона, а их выполнение происходит только во время выхода маяка на связь. Для защиты маяка от посторонних сообщений, каждая команда должна содержать четырёхзначный «Сервисный ПИН-код» - XXXX (заводское значение кода 1-1-1-1).



ВНИМАНИЕ! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИЗМЕНИТЬ ЗАВОДСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «СЕРВИСНОГО ПИН-КОДА».

Запишите или запомните «Сервисный ПИН-код»



ВНИМАНИЕ! СЕРВИСНЫЙ ПИН-КОД НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ!

ДОСТУПНЫЕ КОМАНДЫ

Смена сервисного ПИН-кода - XXXX*PIN*YYYY*

Выполнение команды доступно только с запрограммированного номера телефона. XXXX – текущее значение ПИН-кода (заводское значение 1-1-1-1), YYYY – новое значение ПИН-кода.

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - «ПИН-КОД ИЗМЕНЕН».

Установка периодичности выхода на связь - XXXX*ALARM*YYY*

Где, YYY часовое значение от 001 до 168.

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - «Настройки изменены».

Запрос текущих координат - XXXX*500*

При выполнении команды произойдёт отправка СМС-сообщения с текстом на ссылку USB и GPS/ГЛОНАСС-координат, независимо от настроек маяка.

Запрос баланса на счету SIM-карты маяка - XXXX*100*

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - баланс SIM-карты.

Прслушивание с помощью встроенного микрофона - XXXX*007*

После получения команды, маяк совершает вызов на номер отправителя и включает встроенный микрофон.

Включение режима «Слежения» - XXXX*666*

После включения, режим активен до поступления команды на выключение режима.

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - «Настройки изменены».

Выключение режима «Слежения» - XXXX*999*



ВНИМАНИЕ! У БОЛЬШИНСТВА ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ СРОК ХРАНЕНИЯ НЕДОСТАВЛЕННЫХ SMS-СООБЩЕНИЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 24 ЧАСА.