

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для систем, оборудованных модулем **Bluetooth** с версией ПО **2.23**

Уровень	Функции	Устройства	Кол-во	Управление кнопкой
№ 0	Ввод уровня			
№ 1	Запись устройств управления (*для систем с радиointерфейсом на 868MHz)	Брелок * BT760 / 770 / 780 Watch2 / Band D-035 / D-030	4 шт. 3 шт. 1 шт.	<b>H1</b>
№ 2	Программирование «Сервисного ПИН-кода»			<b>H2</b>
№ 3	Запись холостых оборотов			<b>H3</b>
№ 4	Сброс на заводские настройки			<b>H4</b>
№ 5	Запись подкапотного устройства	RHM-03BT PS-332BT PS-331BT	1 шт.	<b>H5</b>
№ 6	Запись радиореле №1	BTR-101	1 шт.	<b>H6</b>
№ 7	Запись радиореле №2	BTR-101	1 шт.	<b>H7</b>
№ 8	Запись GPS/GLONASS-приемника	NAV-035BT	1 шт.	<b>H8</b>
№ 10	Запись телеметрического модуля	NAV-09 NAV-X	1 шт.	<b>У1</b>
№ 11	Программирование «ПИН-кода иммобилайзера»			<b>У1•H1</b>
№ 12	Калибровка уровня топлива (для систем с радиointерфейсом на 868MHz и без встроенного GSM-модуля)			<b>У1•H2</b>
№ 13	Вкл/выкл «Кодового иммобилайзера»			<b>У1•H3</b>
№ 15	Вкл/выкл «Иммобилайзера / Антиграбления»			<b>У1•H5</b>
№ 16	Обновление Bluetooth-модема системы			<b>У1•H6</b>
№ 17	Бесключевой обход штатного иммобилайзера			<b>У1•H7</b>
№ 18 (=50)	Запись/удаление мобильного устройства (ранее записанное устройство будет удалено при входе на уровень)	Android / iOS	1 шт.	<b>У1•H8</b>
№ 19	Обновление ПО радиореле №1			<b>У1•H9</b>
№ 20	Обновление ПО радиореле №2			<b>У2</b>
№ 21	Обновление ПО подкапотного устройства			<b>У2•H1</b>
№ 22	Обновление ПО GPS/GLONASS-приемника			<b>У2•H2</b>
№ 23	Запись датчика двери №1	DMS-100BT	1 шт.	<b>У2•H3</b>
№ 24	Запись датчика двери №2	DMS-100BT	1 шт.	<b>У2•H4</b>
№ 25	Обновление ПО датчика двери №1			<b>У2•H5</b>
№ 26	Обновление ПО датчика двери №2			<b>У2•H6</b>
№ 27	Запись дополнительного устройства	DI-04BT / BT-01	1 шт.	<b>У2•H7</b>
№ 28	Обновление ПО дополнительного устройства			<b>У2•H8</b>
№ 30	Программирование «Пляжного ПИН-кода»			<b>У3</b>
№ 50 (=18)	Запись/удаление мобильного устройства (ранее записанное устройство будет удалено при входе на уровень)	Android / iOS	1 шт.	<b>У5</b>
№ 100	Выход из меню программирования			<b>У10</b>

### Уровень №0 - Ввод уровня

<b>Hx</b> – без паузы нажать кнопку <b>x</b> раз	<b>Уx</b> – удерживать кнопку до <b>x</b> звуковых сигналов «Сирены/Бипера»	• – без паузы приступить к нажатию кнопки <b>Hx</b>
--	---	---

Произведите вход в меню программирования, система перейдет в «Уровень №0 – Ввод уровня».

Для перехода на необходимый уровень №1...№100 кнопкой «VALET» введите номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ».

• Нажмите кнопку «**H**» количество раз «**x**», равное вводимой цифре необходимого уровня «№1...№8», паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду.

Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню.

• Для быстрого перехода на высокие уровни «№10...№100» зажмите и удерживайте «**У**» кнопку «VALET». При зажатой кнопке «Сирена/Бипер» начнут издавать тональные звуковые сигналы «**x**» (всего 10), обозначающие порядковые номера двузначных уровней (первый звуковой сигнал – уровень №10, третий – №30, пятый – №50, десятый – №100). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого двузначного уровня. Для перехода на промежуточный уровень сразу после отпускания кнопки без паузы «•» нажимайте «**H**» кнопку «VALET» количество раз «**x**», равное значению промежуточного уровня. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.