

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для систем, оборудованных модулем **Bluetooth** с версией ПО **3.18**

НОМЕР УРОВНЯ – ФУНКЦИЯ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКОЙ «VALET»		
	Уровень	Удалить	Обновить
№0 – Ввод уровня			
№1 – Запись брелоков (4 шт.) (для систем с радиointерфейсом на 868MHz)	<b>H1</b>		
№2 – Программирование «Сервисного ПИН-кода»	<b>H2</b>		
№3 – Запись холостых оборотов	<b>H3</b>		
№4 – Сброс на заводские настройки	<b>H4</b>	<b>Y4</b>	
№10.1.1 – Запись радиометки BT-780 / BT-770 / BT-760(V)	<b>Y1→H1→H1</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.1.2 – Запись радиометки BT-780 / BT-770 / BT-760(V)	<b>Y1→H1→H2</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.1.3 – Запись радиометки BT-780 / BT-770 / BT-760(V)	<b>Y1→H1→H3</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.2.1 – Запись Watch2 / Band / D-030(035) / R-468BT	<b>Y1→H2→H1</b>	<b>Y3</b>	
№10.2.2 – Запись Watch2 / Band / D-030(035) / R-468BT	<b>Y1→H2→H2</b>	<b>Y3</b>	
№10.2.3 – Запись Watch2 / Band / D-030(035) / R-468BT	<b>Y1→H2→H3</b>	<b>Y3</b>	
№10.3.1 – Запись датчика двери DMS-100BT	<b>Y1→H3→H1</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.3.2 – Запись датчика двери DMS-100BT	<b>Y1→H3→H2</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.4.1 – Запись радиореле BTR-101	<b>Y1→H4→H1</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.4.2 – Запись радиореле BTR-101	<b>Y1→H4→H2</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.5 (=№50) – Запись/удаление мобильного устройства	<b>Y1→H5</b>		
№10.6 – Запись доп. устройства RHM-03BT / PS-331BT / PS-332BT	<b>Y1→H6</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.7 – Запись доп. устройства DI-04 BT / BT-01	<b>Y1→H7</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.8 – Запись телеметрического модуля NAV-09 / NAV-X	<b>Y1→H8</b>	<b>Y3</b>	
№10.9 – Запись GPS/GLONASS-приемника NAV-035BT	<b>Y1→H9</b>	<b>Y3</b>	<b>Y5</b>
№10.10 – Обновление Bluetooth-модема системы	<b>Y1→H10</b>		
№11 – Программирование «ПИН-кода иммобилайзера»	<b>Y1•H1</b>		
№12 – Калибровка уровня топлива (для систем с радиointерфейсом на 868MHz и без встроенного GSM-модуля)	<b>Y1•H2</b>		
№13 – Вкл/выкл «Кодового иммобилайзера»	<b>Y1•H3</b>		
№15 – Вкл/выкл «Иммобилайзера / Антиграбления»	<b>Y1•H5</b>		
№17 – Бесключевой обход штатного иммобилайзера	<b>Y1•H7</b>		
№18 – Программирование «Пляжного ПИН-кода»	<b>Y1•H8</b>		
№50 (=№10.5) – Запись/удаление мобильного устройства	<b>Y5</b>		
№100 – Выход из меню программирования	<b>Y10</b>		

### Уровень №0 - Ввод уровня

<b>H</b> – нажать <b>X</b> раз	<b>Y</b> – удерживать на <b>X</b> сек.	<b>→</b> – пауза более 1 сек.	<b>•</b> – без паузы
--------------------------------	--	-------------------------------	----------------------

Произведите вход в режим программирования – введите «Сервисный ПИН-код» (заводское значение кода 1-1-1-1), система перейдет в режим ожидания ввода уровня «Уровень №0 – Ввод уровня». Для изменения параметров или настроек системы необходимо кнопкой «VALET» ввести номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»:

- Вход в уровень («Уровень №1...№18») осуществляется нажатиями (**H**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого уровня (**1...18**), паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню.

Переход в подуровень или раздел подуровня осуществляется через паузу более 1 секунды (**→**) нажатиями (**H**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого подуровня или раздела: «Уровень №10» **→** (1 сек.) «Подуровень 1...10» **→** (1 сек.) «Раздел подуровня 1...4».

- Для быстрого перехода на высокие уровни зажмите и удерживайте (**Y**) кнопку «VALET». При удержании кнопки (**Y**) сирена начнет издавать тональные звуковые сигналы (всего 10), обозначающие порядковые номера двузначных уровней (первый звуковой сигнал – «Уровень №10», пятый звуковой сигнал – «Уровень №50», десятый звуковой сигнал – «Уровень №100»). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого двузначного уровня. Для перехода на уровни №11...№18 сразу после отпущения кнопки «VALET», удержанной на одну секунду, нажимайте кнопку «VALET» количество раз, равное значению второй цифры номера уровня (**1-8**). Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.