

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для систем, оборудованных модулем **Bluetooth** с версией ПО **4.21**

| НОМЕР УРОВНЯ – ФУНКЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ КНОПКОЙ «VALET» | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | Уровень | Удалить | Обновить |
| №0 – Ввод уровня | | | |
| №1 – Запись брелоков (4 шт.) (для систем с радиointерфейсом на 868MHz) | H1 | | |
| №2 – Программирование «Сервисного ПИН-кода» | H2 | | |
| №3 – Запись холостых оборотов | H3 | | |
| №4 – Сброс на заводские настройки | H4 | Y4 | |
| №10.1.1 – Запись радиометки BT-780 / BT-770 / BT-760(V) | Y1→H1→H1 | Y3 | Y5 |
| №10.1.2 – Запись радиометки BT-780 / BT-770 / BT-760(V) | Y1→H1→H2 | Y3 | Y5 |
| №10.1.3 – Запись радиометки BT-780 / BT-770 / BT-760(V) | Y1→H1→H3 | Y3 | Y5 |
| №10.2.1 – Запись Watch2 / Band / D-030(035) / R-468BT | Y1→H2→H1 | Y3 | |
| №10.2.2 – Запись Watch2 / Band / D-030(035) / R-468BT | Y1→H2→H2 | Y3 | |
| №10.2.3 – Запись Watch2 / Band / D-030(035) / R-468BT | Y1→H2→H3 | Y3 | |
| №10.3.1 – Запись датчика двери DMS-100BT | Y1→H3→H1 | Y3 | Y5 |
| №10.3.2 – Запись датчика двери DMS-100BT | Y1→H3→H2 | Y3 | Y5 |
| №10.4.1 – Запись радиореле BTR-101 | Y1→H4→H1 | Y3 | Y5 |
| №10.4.2 – Запись радиореле BTR-101 | Y1→H4→H2 | Y3 | Y5 |
| №10.5 (=№50) – Запись/удаление мобильного устройства | Y1→H5 | | |
| №10.6 – Запись доп. устройства RHM-03BT / PS-331BT / PS-332BT | Y1→H6 | Y3 | Y5 |
| №10.7 – Запись доп. устройства DI-04BT / BT-02 / BT-01 | Y1→H7 | Y3 | Y5 |
| №10.8 – Запись телеметрического модуля NAV-09 / NAV-X | Y1→H8 | Y3 | |
| №10.9 – Запись GPS/GLONASS-приемника NAV-035BT | Y1→H9 | Y3 | Y5 |
| №10.10 – Обновление Bluetooth-модема системы | Y1→H10 | | |
| №10.11 – Запись антенного модуля RFM-470 | Y1→H11 | Y3 | Y5 |
| №11 – Программирование «ПИН-кода иммобилайзера» | Y1•H1 | | |
| №12 – Калибровка уровня топлива (для систем с радиointерфейсом на 868MHz и без встроенного GSM-модуля) | Y1•H2 | | |
| №13 – Вкл/выкл «Кодового иммобилайзера» | Y1•H3 | | |
| №15 – Вкл/выкл «Иммобилайзера / Антиграбления» | Y1•H5 | | |
| №17 – Бесключевой обход штатного иммобилайзера | Y1•H7 | | |
| №18 – Программирование «Пляжного ПИН-кода» | Y1•H8 | | |
| №50 (=№10.5) – Запись/удаление мобильного устройства | Y5 | | |
| №100 – Выход из меню программирования | Y10 | | |

Уровень №0 - Ввод уровня

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| H – нажать X раз | Y – удерживать на X сек. | → – пауза более 1 сек. | • – без паузы |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|

Произведите вход в режим программирования – введите «Сервисный ПИН-код» (заводское значение кода 1-1-1-1), система перейдет в режим ожидания ввода уровня «Уровень №0 – Ввод уровня». Для изменения параметров или настроек системы необходимо кнопкой «VALET» ввести номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»:

- Вход в уровень («Уровень №1...№18») осуществляется нажатиями (**H**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого уровня (**1...18**), паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню.

Переход в подуровень или раздел подуровня осуществляется через паузу более 1 секунды (**→**) нажатиями (**H**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого подуровня или раздела: «Уровень №10» **→** (1 сек.) «Подуровень **1...11**» **→** (1 сек.) «Раздел подуровня **1...4**».

- Для быстрого перехода на высокие уровни нажмите и удерживайте (**Y**) кнопку «VALET». При удержании кнопки (**Y**) сирена начнет издавать тональные звуковые сигналы (всего 10), обозначающие порядковые номера двузначных уровней (первый звуковой сигнал – «Уровень №10», пятый звуковой сигнал – «Уровень №50», десятый звуковой сигнал – «Уровень №100»). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого двузначного уровня. Для перехода на уровни №11...№18 сразу после отпускания кнопки «VALET», удержанной на одну секунду, нажимайте кнопку «VALET» количество раз, равное значению второй цифры номера уровня (**1-8**). Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.