

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для систем, оборудованных модулем **Bluetooth** с версией ПО **3.20**

| УРОВЕНЬ              | ФУНКЦИЯ  | УПРАВЛЕНИЕ КНОПКОЙ «VALET» |           |           |
|----------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
|                      |  | Уровень                    | Удалить   | Обновить  |
| №0                   | Ввод уровня  | Уровень                    | Удалить   | Обновить  |
| №1                   | Запись брелоков (4 шт.)<br>(для систем со встроенным радиointерфейсом 868 МГц) | <b>H1</b>                  |           |           |
| №2                   | Программирование «Сервисного ПИН-кода»   | <b>H2</b>                  |           |           |
| №3                   | Запись холостых оборотов   | <b>H3</b>                  |           |           |
| №4                   | Сброс на заводские настройки   | <b>H4</b>                  | <b>Y4</b> |           |
| №10.1.1              | Запись радиометки<br>BT-785 / BT-780 / BT-770 / BT-765 / BT-760(V)             | <b>Y1→H1→H1</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.1.2              |  | <b>Y1→H1→H2</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.1.3              |  | <b>Y1→H1→H3</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.2.1              | Запись устройства управления<br>Watch2 / Band / D-030 / D-035 /<br>R-468BT     | <b>Y1→H2→H1</b>            | <b>Y3</b> |           |
| №10.2.2              |  | <b>Y1→H2→H2</b>            | <b>Y3</b> |           |
| №10.2.3              |  | <b>Y1→H2→H3</b>            | <b>Y3</b> |           |
| №10.3.1              | Запись датчика двери<br>DMS-100BT  | <b>Y1→H3→H1</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.3.2              |  | <b>Y1→H3→H2</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.3.3              |  | <b>Y1→H3→H3</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.3.4              |  | <b>Y1→H3→H4</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.4.1              | Запись радиореле блокировки<br>BTR-101   | <b>Y1→H4→H1</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.4.2              |  | <b>Y1→H4→H2</b>            | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.5 (=№50)         | Запись/удаление мобильного устройства  | <b>Y1→H5</b>               |           |           |
| №10.6<br>(=№10.18.1) | Запись подкапотного модуля<br>RHM-03BT / PS-331BT / PS-332BT                   | <b>Y1→H6</b>               | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.7                | Запись радиомодуля<br>DI-04BT / BT-01  | <b>Y1→H7</b>               | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.8                | Запись телеметрического модуля<br>NAV-09 / NAV-X                               | <b>Y1→H8</b>               | <b>Y3</b> |           |
| №10.9                | Запись GPS/GLONASS-приемника NAV-035BT   | <b>Y1→H9</b>               | <b>Y3</b> | <b>Y5</b> |
| №10.10               | Обновление Bluetooth-модема системы  | <b>Y1→H10</b>              |           |           |
| №11                  | Программирование<br>«ПИН-кода иммобилайзера»                                   | <b>Y1•H1</b>               |           |           |
| №12                  | Калибровка уровня топлива<br>(для систем без встроенного GSM модуля)           | <b>Y1•H2</b>               |           |           |
| №13                  | Вкл/выкл «Кодового иммобилайзера»  | <b>Y1•H3</b>               |           |           |
| №15                  | Вкл/выкл «Иммобилайзера / Антиграбления»                                       | <b>Y1•H5</b>               |           |           |
| №17                  | Бесключевой обход штатного иммобилайзера                                       | <b>Y1•H7</b>               |           |           |
| №18                  | Программирование «Пляжного ПИН-кода»   | <b>Y1•H8</b>               |           |           |
| №50 (=№10.5)         | Запись/удаление мобильного устройства  | <b>Y5</b>                  |           |           |
| №100                 | Выход из меню программирования   | <b>Y10</b>                 |           |           |

### Уровень №0 - Ввод уровня

|                                |  |                               |                      |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| <b>H</b> – нажать <b>X</b> раз | <b>Y</b> – удерживать на <b>X</b> сек. | <b>→</b> – пауза более 1 сек. | <b>•</b> – без паузы |
|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|

Произведите вход в режим программирования – введите «Сервисный ПИН-код» (заводское значение кода 1-1-1-1), система перейдет в режим ожидания ввода уровня «Уровень №0 – Ввод уровня». Для изменения параметров или настроек системы, необходимо кнопкой «VALET» ввести номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ».

• Вход в уровень («Уровень №1 – №18») осуществляется нажатиями (**H**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого уровня (**1 – 18**), паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню.

Переход в подуровень или раздел подуровня осуществляется через паузу более 1 секунды (**→**) нажатиями (**H**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого подуровня или раздела: «Уровень №10» **→** (1 сек.) «Подуровень **1 – 10**» **→** (1 сек.) «Раздел подуровня **1 – 4**».

• Для быстрого перехода на высокие уровни зажмите и удерживайте (**Y**) кнопку «VALET». При удержании кнопки (**Y**) сирена начнет издавать тональные звуковые сигналы (всего 10), обозначающие порядковые номера двух-трехзначных уровней (первый звуковой сигнал – «Уровень №10», пятый звуковой сигнал – «Уровень №50», десятый звуковой сигнал – «Уровень №100»). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого уровня. Для перехода на уровни №11 – №18 сразу после отпускания кнопки «VALET», удержанной на одну секунду, нажимайте кнопку «VALET» количество раз, равное значению второй цифры номера уровня (**1-8**). Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.