

Карта установки охранной системы **Pandora/Pandect** с модулем бесключевого запуска **RMD-7** на автомобиль **VOLVO XC60 (Start-Stop, АКПП) 2013-16г** код модели **1519** 





# МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЙ



# ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ САЛОНА







# VOLVO XC60 (2013-)







## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ PANDORA/PANDECT









## НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ RMD-7

Модуль **RMD-7** оборудован слотом для установки картриджа **iDataLink BLADE-AL**, разъёмом mini-USB для настройки и разъёмом X3 для подключения. Настройка картриджа и подключение разъёма X3 выполняется согласно информации с сервиса **russia.idatalink.com** или **idatalink.com**.

#### ШАГ 1: Вход на сайт

В браузере Internet Explorer (версия 9 или выше) откройте сайт russia.idatalink.com, войдите под Вашими регистрационными данными (Введите ваши данные / Пароль). При отсутствии регистрационных данных пройдите процедуру регистрации «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В WEBLINK».

(jara	ILINK.	Добро пожаловать в Weblink!	Войти или Зарегистрироваться	Ç,	РОШИТЬ МОДУЛЬ			
новости 🔹	продукция 🔹	ПРОШИВКА 🔻	АКСЕССУАРЫ	помощь 🔻	КОНТАКТЫ			
<image/>								
Automotive Data Solutions (	Copyright © 2019 ID Cepsepa:							

#### ШАГ 2: Подключение модуля к персональному компьютеру

#### ВНИМАНИЕ! КАРТРИДЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В МОДУЛЬ, РАЗЪЁМЫ ОТСОЕДИНЕНЫ

После успешной авторизации, находясь на сайте, подключите модуль RMD-7 к персональному компьютеру при помощи стандартного mini-USB кабеля. На компьютере должна быть установлена операционная система Windows 7 или выше.

При подключении USB-кабеля статусный светодиод модуля загорится красным светом. Если светодиод не загорелся, необходимо переподключить USB-кабель или нажать на кнопку RE-DETECT.







#### ШАГ 3: Настройка интерфейсного картриджа BLADE-AL

На странице сайта нажмите кнопку «ПРОШИТЬ МОДУЛЬ», произойдет автоматическое определение устройства.



ВНИМАНИЕ! ПРИ УВЕДОМЛЕНИИ «УСТРОЙСТВО НЕ РАСПОЗНАНО» НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ СО СТРАНИЦЫ RUSSIA.IDATALINK.COM НА СТРАНИЦУ IDATALINK.COM.

Выберите способ получения прошивки модуля:

- через выбор автомобиля «ПРОШИТЬ ПО АВТОМОБИЛЮ»;
- через выбор прошивки «ПРОШИТЬ ПО МОДУЛЮ».
- -

ПРОШИТЬ ПО АВТОМОБИЛЮ

#### ПРОШИТЬ ПО МОДУЛЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +7.(800).333.0282







В нашем случае используем прошивку ALL-VO4.

Нажмите кнопку «ПРОШИТЬ!»



После загрузки прошивки отключите USB-кабель.

Данная прошивка требует выполнение процедуры «KLONE».

(เมื่อน-อนเกห	<ul> <li>Здравотвуйте, гге</li> </ul>	Выйн		ошить модуль			
НОВОСТИ 🔻 ПРОДУКЦИЯ 🔻	ПРОШИВКА 🔻	АКСЕССУАРЫ	помощь 🔻	КОНТАКТЫ			
Домой → Weblink Updater		ИНФОРМАL	ия о поддержке   в	ЕРСИЯ ПЛАГИНА: 6.3.6			
WEBLINK	ШЕВЦПК						
	интерфей <b>STAPT F</b> Серийный Прошиеза Оборудова	СНЫЙ КАРТРИДЖ <b>3LADE CAN</b> июмер: 8405829080 SBC-ALL-V04-IDL(1.8) име: BLADE-AL (64)					
АВТОМОБИЛЬ: Volvo 2016 XC	ОЩИТЬ ПО ГОМОБИЛЮ МОД 260 С кнопкой Старт Компактия	ить по настроить ипо модуль	ПРОШИТЬ ИЗ ИЗБРАННОГО	РЕДАКТИРОВАТЬ			
<b>ПРОШИВКА:</b> ALL-V04				РЕДАКТИРОВАТЬ			
	ПРОШИТЬ ПРОДОЛЖИТЬ КЛОНИРОВАНИЕ КЛОНИРОВАНИЕ КЛОНИРОВАНИЕ КЛОНИРОВАНИЕ КЛОНИРОВАНИЕ						
Просычена SBC-ALL-VO4-IDL (1.8) Изделятивной своловойский було доя инобекой було и фонсции СПАРТ и со Токарал «эпона» 2011 себа и иновеко. Ракти Nu cs SAR 700 Ca 275-829.							
Видео Для данного решения нет видео							
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +7.(800).333.0282							

Для выполнения процедуры «KLONE», необходимо произвести подключение модуля.





#### ШАГ 4: Подключение модуля RMD-7 к проводке автомобиля

Произведите подключение разъёма X3 согласно «Руководству по установке интерфейсного картриджа BLADE-AL».

#### Схема 1. Подключение разъёма X3 модуля RMD-7 к проводке автомобиля.







## Жгут проводов за передней левой кик-панелью. Фиолетово-красный (+12B) Разъем ХЗ при включении зажигания модуля RMD-7 10 20 CAN-H 09 19 серо-оранжевый (Зажигание (+) Розовый) 08 18 07 17 ( CAN-L Коричнево/желтый ) 06 16 (CAN-Н Коричнево/красный) 05 15 04 14 Педаль тормоза (+) Оранжевый 03 13 CAN-L 02 12 фиолетово-оранжевый 01 11 Фиолетово-белый (+12В при нажатии на тормоз

Схема 2. Подключение разъёма X3 модуля RMD-7 к проводке автомобиля.

ШАГ 5: Подключение питания модуля RMD-7 / подключение к системе Подключение питания. Жгут за передней кик-панелью







# VOLVO XC60 (2013-)









# VOLVO XC60 (2013-)

#### ШАГ 6: Процедура KLON

1		Откройте водительскую дверь.	2		Вытащите железное жало ключа из брелока.
3		Разделите брелок на две половинки, уберите нижнюю часть с батарейкой в сторону.	4		Вставьте верхнюю часть брелока в порт.
5	STOP ACC ON START	Нажмите и удерживайте кнопку «CTAPT» до включения зажигания - положение <b>ON</b> .	6	 Если модул (ожидание около 10 се следующем мигнет 1 ра раза СИНИМ прошивку А	ь мигнет СИНИМ 1 раз может продлиться кунд) то переходите к и шагу. Если модуль з КРАСНЫМ, а затем 3 и используйте LLL-VO3.
7	STOP ACC ON START	Нажмите кнопку «СТАРТ» один раз для выключения зажигания - положение <b>OFF</b> .	8		Нажмите и отпустите кнопку программирования.
9	ALL AND ALL AN	Подождите пока индикатор загорится постоянным КРАСНЫМ, а затем замигает СИНИМ два раза.	10		Вытащите брелок из порта.
11		Вставьте верхнюю часть брелока в порт.	12		Нажмите и отпустите кнопку программирования.



# Pendore

# VOLVO XC60 (2013-)







### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Отключите от модуля разъем <b>X3,</b> затем разъем питания <b>X1.</b>	2		Нажмите и удерживайте кнопку программирования во время подключения разъема <b>X1</b> .
3	 Подождите, индикатор замигает КРАСНЫМ. Отпустите кнопку программирования.	4		Индикатор станет КРАСНЫМ на 2 секунды. Сброс данных модуля завершен!
5	Подключите к модулю разъем <b>X3.</b>	6	GB	Повторите процедуру программирования.

## СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ

#### **ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ**

индикация		ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА	С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
- And	Индикатор мигает <mark>КРАСНЫМ</mark>	Отсутсвующая/неправильная информация от прошивки или автомобиля.	Модуль неправильно запрограммирован.	Модуль неправильно подсоединен или запрограммирован.
	Индикатор постоянно <mark>КРАСНЫЙ</mark>	Модуль ожидает больше информации об автомобиле.	Модуль неправильно запрограммирован.	Модуль не запрограммирован, ожидается больше информации об автомобиле.
- All	Индикатор мигает СИНИМ	Требуются дополнительные шаги для завершения программирования.	Модуль правильно запрограммирован и готов к работе.	Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.
	Индикатор постоянно СИНИЙ затем ВЫКЛЮЧЕН	Модуль правильно запрограммирован.	В процессе сброса.	В процессе сброса.
	Индикатор <b>ВЫКЛЮЧЕН</b>	Не в работе или уже запрограммирован.	Неправильный статус GWR от модуля дистанционного запуска.	Модуль в покое и готов к дистанционному запуску.

