# ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

## Для систем, оборудованных модулем **Bluetooth** с версией ПО **4.08**

| УРОВЕНЬ – ФУНКЦИИ | УПРАВЛЕНИЕ КНОПКОЙ «VALET» | | |
|---|---|---|---|
| №0 – Ввод уровня | Уровень | Удалить | Обновить |
| №1 – Запись брелоков (4 шт.)<br>(для систем с радиоинтерфейсом на 868MHz) | **Н1** | | |
| №2 – Программирование «Сервисного ПИН-кода» | **Н2** | | |
| №3 – Запись холостых оборотов | **Н3** | | |
| №4 – Сброс на заводские настройки | **Н4** | **У4** | |
| №10.1.1 – Запись радиометки BT-760 / BT-770 / BT-780 | **У1→Н1→Н1** | **У3** | |
| №10.1.2 – Запись радиометки BT-760 / BT-770 / BT-780 | **У1→Н1→Н2** | **У3** | |
| №10.1.3 – Запись радиометки BT-760 / BT-770 / BT-780 | **У1→Н1→Н3** | **У3** | |
| №10.2.1 – Запись устройства D-030 / D-035 / Band / Watch2 | **У1→Н2→Н1** | **У3** | |
| №10.2.2 – Запись устройства D-030 / D-035 / Band / Watch2 | **У1→Н2→Н2** | **У3** | |
| №10.2.3 – Запись устройства D-030 / D-035 / Band / Watch2 | **У1→Н2→Н3** | **У3** | |
| №10.3.1 – Запись датчика двери DMS-100BT | **У1→Н3→Н1** | **У3** | **У5** |
| №10.3.2 – Запись датчика двери DMS-100BT | **У1→Н3→Н2** | **У3** | **У5** |
| №10.3.3 – Запись датчика двери DMS-100BT | **У1→Н3→Н3** | **У3** | **У5** |
| №10.3.4 – Запись датчика двери DMS-100BT | **У1→Н3→Н4** | **У3** | **У5** |
| №10.4.1 – Запись радиореле BTR-101 | **У1→Н4→Н1** | **У3** | **У5** |
| №10.4.2 – Запись радиореле BTR-101 | **У1→Н4→Н2** | **У3** | **У5** |
| №10.5 (=№50) – Запись/удаление мобильного устройства | **У1→Н5** | | |
| №10.6 – Запись доп. устройства RHM-03BT / PS-331BT / PS-332BT | **У1→Н6** | **У3** | **У5** |
| №10.7 – Запись доп. устройства DI-04BT / BT-02 / BT-01 | **У1→Н7** | **У3** | **У5** |
| №10.8 – Запись телеметрического модуля NAV-09 / NAV-X | **У1→Н8** | **У3** | |
| №10.9 – Запись GPS/GLONASS-приемника NAV-035BT | **У1→Н9** | **У3** | **У5** |
| №10.10 – Обновление Bluetooth-модема системы | **У1→Н10** | | |
| №10.11 – Запись антенного модуля RFM-470 | **У1→Н11** | **У3** | **У5** |
| №11 – Программирование «ПИН-кода иммобилайзера» | **У1•Н1** | | |
| №12 – Калибровка уровня топлива<br>(для систем с радиоинтерфейсом на 868MHz и без встроенного GSM-модуля) | **У1•Н2** | | |
| №13 – Вкл/выкл «Кодового иммобилайзера» | **У1•Н3** | | |
| №15 – Вкл/выкл «Иммобилайзера / Антиограбления» | **У1•Н5** | | |
| №17 – Бесключевой обход штатного иммобилайзера | **У1•Н7** | | |
| №18 – Программирование «Пляжного ПИН-кода» | **У1•Н8** | | |
| №50 (=№10.5) – Запись/удаление мобильного устройства | **У5** | | |
| №100 – Выход из меню программирования | **У10** | | |

**Уровень №0 - Ввод уровня**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Н** – нажать **X** раз | **У** – удержать на **X** сек. | → – пауза более 1 сек. | • – без паузы |

Произведите вход в режим программирования – введите «Сервисный ПИН-код» (заводское значение кода 1-1-1-1), система перейдёт в режим ожидания ввода уровня «Уровень №0 – Ввод уровня». Для изменения параметров или настроек системы необходимо кнопкой «VALET» ввести номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»:

• Вход в уровень («Уровень №1…№18») осуществляется нажатиями (**Н**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого уровня (**1...18**), паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню.
Переход в подуровень или раздел подуровня осуществляется через паузу более 1 секунды (→) нажатиями (**Н**) кнопки «VALET» количеством раз, равным вводимой цифре необходимого подуровня или раздела: «Уровень №10» → (1 сек.) «Подуровень **1…11**» → (1 сек.) «Раздел подуровня **1…4**».

• Для быстрого перехода на высокие уровни зажмите и удерживайте (**У**) кнопку «VALET». При удержании кнопки (**У**) сирена начнёт издавать тональные звуковые сигналы (всего 10), обозначающие порядковые номера двузначных уровней (первый звуковой сигнал – «Уровень №10», пятый звуковой сигнал – «Уровень № 50», десятый звуковой сигнал – «Уровень №100»). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого двузначного уровня. Для перехода на уровни №11...№18 сразу после отпускания кнопки «VALET», удержанной на одну секунду, нажимайте кнопку «VALET» количество раз, равное значению второй цифры номера уровня (**1-8**). Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.