

Марка	Положения переключателей SW1	Модель	Читаемые статусы						Подключение к CAN-шине
			Габаритные огни	Указатели поворотов	СТОП-сигналы	Лампы заднего хода	Противотуманные огни	Статус штатной охраны	
AUDI		A6, Q7 (с 05 г)	•	•	•	•	•	•	Витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричневый
		Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	
BMW		X3(F25) (с 2011 г)	•	•	•	•	•	•	Витая пара CanHigh - желтый с красной полосой, CanLow-желтый с коричневой полосой
		X5(E70), X6(E71) (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	Витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
CADILLAC		SRXII (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	Однопроводная CAN-шина: CanHigh-первый контакт в диагностическом разъеме (провод зеленого цвета)
CHEVROLET		Captiva (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	Однопроводная CAN-шина: CanHigh-первый контакт в диагностическом разъеме (провод зеленого цвета)
		Cruze (с 09 г)	•	•	•	•	•	•	

Марка	Положения переключателей SW1	Модель	Читаемые статусы						Подключение к CAN-шине
			Габаритные огни	Указатели поворотов	СТОП-сигналы	Лампы заднего хода	Противотуманные огни	Статус штатной охраны	
CITROEN		C5 (с 04 г)	●	●	—	●	●	●	Черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
		C4 Aircross (с'12→)	●	●	●	●	●	●	Витая пара, CANHigh-оранжевый провод, CANLow- белый провод
		C-crosser (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	Витая пара, CANHigh-оранжевый провод, CANLow- белый провод
DODGE		Ram (с 13 г)	●	●	●	●	—	●	В диагностическом разъеме: контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
FORD		Focus 3, C-Max (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	В диагностическом разъеме: контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
		Kuga (с 13 г)	●	●	●	●	●	●	
		Explorer (с 11 г)	●	●	●	●	—	●	
		Ranger (с 12 г)	●	●	●	●	—	●	
HONDA		CRV (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	Однопроводная CAN-шина: контакт №4 разъема расположенного под рулевым кожухом, у замка зажигания

Марка	Положения переключателей SW1	Модель	Читаемые статусы						Подключение к CAN-шине
			Габаритные огни	Указатели поворотов	СТОП-сигналы	Лампы заднего хода	Противотуманные огни	Статус штатной охраны	
		Pilot (с 09 г.)	●	●	●	●	●	●	Витая пара: CanHigh- белый, CanLow - салатовый
HYUNDAI		ix35 (с 10 г.)	●	●	●	●	●	●	Витая пара: CanHigh- синий, CanLow - красный
JEEP		Grand Cherokee (с 13 г.)	●	●	●	●	—	●	В диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		Grand Cherokee (с 11-13 г.)	●	●	●	●	—	●	Витая пара: CanHigh- бело-серый, CanLow - бело-оранжевый
KIA		Mohave (с 10 г.)	●	●	—	●	●	●	Витая пара: CanHigh- синий, CanLow - красный
		Sorento (с 2010-12)	●	●	—	●	●	●	
		Sorento (с 2012-15)	●	●	—	●	●	●	В диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Sportage (с 11г.)	●	●	●	●	●	●	Витая пара: CanHigh- синий, CanLow - красный

Марка	Положения переключателей SW1	Модель	Читаемые статусы						Подключение к CAN-шине
			Габаритные огни	Указатели поворотов	СТОП-сигналы	Лампы заднего хода	Противотуманные огни	Статус штатной охраны	
LAND ROVER		Freeland 2 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	В диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		Evoque (с 12 г.)	•	•	—	•	•	•	
MAZDA		CX5 (с 11 г)	•	•	•	•	—	•	В диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		CX7 (с 07 г)	•	•	•	•	—	•	
MERCEDES		GL164 (с 06 г)	•	•	•	•	•	•	Витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow-коричневый провод
		ML164 (с 05 г)							
MITSUBISHI		ASX (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	Витая пара, CANHigh-оранжевый провод, CANLow- белый провод
		Lancer (с 08 г)							
		Outlander (с 07 г)							
NISSAN		Murano (с'09→)	•	•	•	•	•	•	В диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Navara (с'06→)							
		Pathfinder (с'06→)							
		Patrol (с'10→)							
		Qashqai (с'07→)							
X-Trail (с'07→)									

Марка	Положения переключателей SW1	Модель	Читаемые статусы						Подключение к CAN-шине
			Габаритные огни	Указатели поворотов	СТОП-сигналы	Лампы заднего хода	Противотуманные огни	Статус штатной охраны	
OPEL		ANTARA (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	Однопроводная CAN-шина: CanHigh-первый контакт в диагностическом разъеме (провод зеленого цвета) Аварийная сигнализация по CAN не реализована
		ZAFIRA B (с 05 г)	●	●	●	●	●	●	
PEUGEOT		4007 (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	Витая пара, CANHigh-оранжевый провод, CANLow- белый провод
		4008 (с 12 г)							
RENAULT		Logan II (с 2013 г)							В диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Sandero II (с 2013 г)	●	●	●	●	●	●	
		Duster II (с 2015 г)							

Марка	Положения переключателей SW1	Модель	Читаемые статусы						Подключение к CAN-шине
			Габаритные огни	Указатели поворотов	СТОП-сигналы	Лампы заднего хода	Противотуманные огни	Статус штатной охраны	
VOLKSWAGEN		Amarok (с 10 г)	●	●	●	●	—	●	Витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Caravella (с 10 г)	●	●	●	●	—	●	
		Crafter (с 06 г)	●	●	●	●	●	●	Витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow-коричневый провод
		Multivan (с 10 г)	●	●	●	●	—	●	Витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Tiguan (с 09 г)	●	●	●	●	●	●	
		Touareg (с 03 г)	●	●	●	●	●	●	
		Touareg (с 10 г)	●	●	●	●	●	●	
		Transporter (с 10 г)	●	●	●	●	—	●	
	Transporter (с 10 г)	●	●	●	●	—	●		
VOLVO		S40 (с 07 г)	●	●	●	●	●	—	В диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
		XC90 (с 05 г)	●	●	●	●	●	●	