

## **Рекомендации по подключению аналогового контроля уровня топлива v2.5 (24.09.2015)**

### **TOYOTA**

**Toyota Corolla (с 2013 года)** код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – фиолетовый провод.



**Toyota Corolla (с 2007 по 2013 год)** код модели 2111.

Подключение в жгute за приборной панелью – желтый провод.



**Toyota Camry V50 (с 2011 по 2014год)** код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – серый провод.



**Toyota Camry V55** (с 2014года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – серый провод, 14пин.



**Toyota LC 200** (с 2010 года) код модели 2117. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – зеленый провод (в некоторых моделях может быть провод желтого цвета в том же пине).



**Toyota LC Prado 120** (с 2002 по 2009 год).

Подключение в жгute за приборной панелью – коричневый с красной полосой провод.



**Toyota LC Prado 150** (с 2010 года) код модели 2114. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – черный провод.



**Тойота FJ Cruiser** (без подключения к CAN)

Подключение в жгute за приборной панелью – фиолетово-белый провод.



**Toyota Rav-4** (с 2013 года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – провод голубого цвета.





**Toyota Highlander** (с 2014 года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – белый провод.



**Toyota Hilux** (с 2015 года)

Подключение в жгute за приборной панелью – провод коричневый с желтой полосой (3-й пин).




**Toyota Sequoia** (с 2014 года) код модели 2117.

Подключение в жгute за приборной панелью – фиолетовый провод.



**Toyota Rav-4** (с 2005 года) код модели 2123. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – желтый провод (пин №24).



## LEXUS


**Lexus LX 570** (с 2010 года) код модели 2117. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – желтый провод.




**Lexus IS** (с 2013 года) код модели 2121. **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – серый провод.



**Lexus IS** (с 2005 по 2013 год) код модели 2115.

Подключение в жгute за приборной панелью – желтый провод.



**Lexus ES** (с 2012 года) код модели 2121. (Необходимо отменить заводскую калибровку и произвести настройку заново).

Подключение в жгute за приборной панелью – серый провод.



**Lexus NX** (с 2014 года).

Подключение в жгute за приборной панелью – провод голубого цвета.





**Lexus RX** (с 2010 год) код модели 2114, 2128.

Подключение в жгуте за приборной панелью – зеленый провод.



**Lexus RX330** (с 2003 по 2006 год).


Подключение в жгуте за приборной панелью – фиолетовый провод.



## **LAND ROVER**

**RANGE ROVER SPORT** (с 2007 по 2013 год) код модели 1614.

Подключение в жгуте за приборной панелью – фиолетовый провод.



## KIA

**KIA RIO** (с 2011 года) коды модели 3217, 3116 (Keyless) **Заводская калибровка**

Точки подключения: в жгуте за приборной панелью, либо порог водителя, либо разъем в кик-панели водителя. Подключение возможно в любой из точек. Провод зелёный с оранжевой полосой.



**KIA SORENTO** (с 2010 года) код модели 3211

Точки подключения: порог водителя – коричневый с черной полосой, центральный разъем комбинации приборов, первый пин - коричневый с черной полосой.





**KIA SEE'D** (с 2013 года) код модели 3216

Точки подключения: кик-панель водителя – светло-коричневый провод.



**KIA CERATO** (с 2013 года) код модели 3221

Точки подключения: в жгуте за приборной панелью - провод коричневого цвета.



**KIA SORENTO** (с 2014 года) код модели 3218

Точки подключения: порог водителя – Красный с черной полосой.



**KIA SORENTO** (с 2015 года) код модели 3224 **Заводская калибровка**

Точки подключения: кик-панель водителя (серый разъем) – провод белый с оранжевой полосой.




**KIA SPORTAGE** (с 2011 года) коды модели 3112, 3113 **Заводская калибровка**

Подключение в жгуте за приборной панелью – оранжевый провод.



**KIA SOUL** (с 2014 года) коды модели 3224, 3225 **Заводская калибровка**

Подключение в жгуте за приборной панелью – розовый провод.



## HYUNDAI


**HYUNDAI GENESIS** (с 2014года) код модели 3224

Точки подключения: жгут проводов в кик-панели водителя – коричневый с черной полосой провод.



**HYUNDAI IX35** (с 2009 года) коды модели 3112, 3113 **Заводская калибровка**

Точки подключения: в левом жгуте проводов комбинации приборов – оранжевый провод.





**HYUNDAI IX55** (с 2008 по 2012 год) коды модели 3111

Точки подключения: в жгуте проводов в пассажирском пороге вблизи с бензобаком – зеленый провод.



**HYUNDAI SOLARIS** (с 2010 года) коды модели 3217, 3116 (Keyless) **Заводская калибровка**

Точки подключения: в жгуте за приборной панелью, либо порог водителя, либо разъем в кик-панели водителя. Подключение возможно в любой из точек. Провод зелёный с оранжевой полосой.



**HYUNDAI I40** (с 2012 года) коды модели 3121 **Заводская калибровка.**

Точки подключения: в жгуте за приборной панелью, либо порог водителя. Провод коричневого цвета.



## **INFINITI**

**Infiniti QX60** (с 2014 года)

Точки подключения: большой белый разъём приборной панели – белый провод.



## Nissan

### Nissan Almera (с 2012 года)

Точки подключения: черный разъем приборной панели – серый провод.



### Nissan Teana (с 2014 года) код модели 2332

Точки подключения: в жгуте от бензобака – фиолетовый провод.



### Nissan Terrano (с 2014 года)

Точки подключения: черный разъем приборной панели – серый провод.





**Nissan Pathfinder/Navara** (с 2005 по 2014 год) код модели **2315** или **2318 (Keyless)**.

Точки подключения: белый разъем приборной панели – желтый провод.



**Nissan Pathfinder** (с 2014 года) код модели **2333 (Keyless)**.

Точки подключения: жгут в кик – панели водителя – фиолетовый провод.



**Nissan Patrol** (с 2010 года) код модели **2321**

Точки подключения: белый разъем приборной панели – провод коричневый с желтой полосой.



**Nissan Murano** (с 2010 года) код модели 2321

Точки подключения: в жгуте от бензобака – фиолетовый провод с двумя серебряными метками.



**Nissan X-Trail** (с 2007 года) код модели **2315** или **2318 (Keyless)**.

Точки подключения: в жгуте от бензобака – зеленый провод.



### **Nissan X-Trail (с 2015 года)**

Точки подключения: в жгуте проводов в левом пороге – белый с синей полосой провод. В жгуте два провода этого цвета. Подключение необходимо производить к проводу на котором при включенном зажигании более 3V.



### **Nissan Terrano (с 2014 года).**

Точки подключения: в жгуте от бензобака – зеленый провод.



### **Nissan Qashqai (с 2014 года) код модели 2335 **Заводская калибровка****

Точки подключения: в жгуте идущем от лючка бензобака, зеленый провод.





**Nissan Juke** (с 2011 года) код модели 2315, 2322 **Заводская калибровка**

Точки подключения: в жгуте идущем от лючка бензобака, коричневый провод.



**Nissan Sentra** (с 2014 года) код модели 2323

Подключение в жгуте за приборной панелью – зеленый провод (пин №6).



### **ACURA MDX (с 2014 года)**

Подключение в жгуте за приборной панелью – желтый провод.



### **ACURA TLX (с 2015 года)**

Подключение в жгуте за приборной панелью – коричневый провод.




### **Honda Accord (с 2008 по 2012 год) код модели 2614**

Подключение в жгуте за приборной панелью – фиолетовый провод.




**Honda Accord** (с 2013 года) код модели 2611 **Заводская калибровка**

Подключение в жгуте за приборной панелью – провод серого цвета.



**Honda CR-V** (с 2006 по 2012 год) код модели 2613

Подключение в жгуте за приборной панелью – светло-зеленый провод.



**Honda CR-V** (с 2012 года) код модели 2611 **Заводская калибровка**

Подключение в синем разъеме кик панели водителя – синий провод.





**Honda Crosstour** (с 2011 года) код модели 2614.

Подключение в сером разъёме комбинации приборов – фиолетовый провод.



**Honda Civic** (с 2006-2012 года) код модели 2613.

Подключение в белом разъёме за кик панелью водителя – оранжевый провод.



**Honda FIT** (с 2007-2013 год) код модели 2613.


Подключение в жгутах за приборной панелью – салатовый с двумя серебристыми отметками.



**Honda Pilot** (с 2008 года) код модели 2611.

Подключение в жгуте за приборной панелью – тонкий провод голубого цвета.

Подключение в кик-панели водителя – тонкий провод голубого цвета.



## **MITSUBISHI**

**OUTLANDER** (с 2012 года) код модели 2214

Провод проходит в левом пороге от бензобака до водительского сидения (уходит под водительское сиденье к центру автомобиля) – розовый с синей полосой.



**PAJERO IV** (с 2007 года) код модели 2212

Подключение в жгute за приборной панелью – провод желтый с зеленой полосой.



**PAJERO SPORT** (с 2008 года) код модели 2213 **Заводская калибровка**

Подключение в жгute за приборной панелью – провод зеленый с черной полосой.





## MAZDA

6 (с 2012 года) код модели 2417

Подключение в верхнем белом разъеме на блоке установленном в заднем левом крыле – провод черный с белой полосой.



CX-5 (с 2011 года) код модели 2416

Подключение в жгуте за приборной панелью – провод серый с красной полосой.



## RENAULT

**Renault Duster** (с 2011 года)

Точки подключения: черный разъем приборной панели – серый провод.



## SUBARU

**FORESTER** (с 2013 года) код модели 2515


Подключение в жгуте за приборной панелью – провод голубого цвета.





**FORESTER** (с 1997 по 2002 год).

Подключение в левом разъеме комбинации приборов – коричневый с белой полосой провод (от контакта FU).



**WRX STi** (с 2014 года) код модели 2515

Подключение в жгуте за приборной панелью – провод черный с оранжевой полосой.





## SsangYong

Actyon (с 2011 года ) код модели 6111

Подключение в жгуте за приборной панелью – провод белый с зеленой полосой.



## SUZUKI

SX4 (2006 - 2013 г.) код модели 2711

Подключение на блоке управления кузовом в кик панели водителя. Провод желтый с красной полосой.

