

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ALFA ROMEO	1724 159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722 Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
1413	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
	A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1128	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																	Примечания														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ														
AUDI	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
		1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		1412 или 1416	A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
	A5/S5 (с 07 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	*** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.	
Q5 (с 08 г)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка 3 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
	A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
1133	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	—	•	•	—	—	—	—	•	<p>* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны"</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	—	•	<p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1128	ТТ (с 14 г)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	•	<p>*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
AUDI	1127 Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
	1417 Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</p>

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1417	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на ВСМ разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
BENTLEY	1137	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания													
В	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
B	5113	5 (F10) (с '11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5 Gran Turismo	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
		7 (F01,02) (с'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	5114	5 (F10) (с '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
		5 Gran Turismo (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
		6/ 6 GT (F06,F12,F13) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
		7 (F01,02) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•
	5115	X3 (E83) (с'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X5 (E53) (с'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5 (E39) (с'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Z4 (E85/E86) (с'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Для 5, 6, 7 подключение к CAN1 в жгуте слева под рулем.
 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.

* В зависимости от комплектации.
 Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
		Pandora DX50/DX50B																																
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ					
5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	• ***	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			
5117	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый			
5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5117	2(F22) (с'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5117	3 GT (F34) (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5116	4(F32) (с'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5113	X3 (F25) (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
BMW	5114	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5119	X5(F15) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5119	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5114	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
5119	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
			Pandora DX50/DX50B																																		
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ							
5119	7(G11) (с '15→)		•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный				
BRILLIANCE	3511	V5 (с'14→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый					

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
CADILLAC	4111 Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	A *	•	•	•	•	-	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. • Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112 BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	** A	•	•	•	-	-	-	-	•	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании • Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316 SRXII (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	• Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1324 SRXII (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	• Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1324	ATS (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4113	Escalade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1324	XT5 (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
UGAN	3311 CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
			Pandora DX50/DX50B
			Исполняемые КОМАНДЫ
			Примечания
СНАП	3312	Raeton (с'15→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая • капот • багажник • зажигание - педаль тормоза - габариты - ручной тормоз • Паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим • Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока - Скорость Уровень топлива в баке - запираение/отпирание замков дверей • поднятие (закрытие) всех стекол - световая индикация * • постановка на штатную охрану • снятие со штатной охраны • открытие багажника - пошаговое снятие с охраны - Запуск предпускового подогревателя - Запуск двигателя по CAN** - Имитация открытия двери после АЗ
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1314	Captiva (c'07→12)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	*	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1313	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	-	•	
	Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	**	•	-	-	-	•	
	Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	**	•	-	-	-	•	
	Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	**	•	-	-	-	•	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CHEVROLET	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	** Только в режиме охраны	
	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1319 Aveo (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	
	1319 Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	
	1319 Corvette (c'14→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	
	1319 Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	
4111	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		•	•	—	—	А *	•	•	•	•	—	•	—	•	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1326	Express (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4113	Tahoe (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHERY	3611	A19 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	M16 (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (с'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания															
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ																			
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ						
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
		Pandora DX50/DX50B																																
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ					
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	**	А	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow				
1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	А	—	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (c'10→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1711	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	*•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
	Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
UN	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
			CITROEN	1726	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	Jumper (c'13→)	•		•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
2211	C4 Aircross (c'12→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации штатной охранной системы.
	C-Crosser (c'07→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.
UN	1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
			Pandora DX50/DX50B
			Исполняемые КОМАНДЫ
			Примечания
DATS	1911	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">дверь водителя</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">дверь передняя правая</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">дверь задняя левая</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">дверь задняя правая</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">капот</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">багажник</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">зажигание</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">педаль тормоза</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">габариты</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">ручной тормоз</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Паркинг (АКПП)</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Тахометр</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Слейв-режим</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Слейв-режим по багажнику</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Статус штатной тревоги</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Запуск двигателя от штатного брелока</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Скорость</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Уровень топлива в баке</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">запирание/отпирание замков дверей</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">поднятие (закрытие) всех стекол</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">световая индикация *</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">постановка на штатную охрану</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">снятие со штатной охраны</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">открытие багажника</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">пошаговое снятие с охраны</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Запуск предпускового подогревателя</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Запуск двигателя по CAN**</div> <div style="width: 100px; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">Имитация открытия двери после АЗ</div> </div>
			<p>(в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
		Pandora DX50/DX50B															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
		Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-			
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-			
																		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.													
																		Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow													
																		Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow													
																		Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow													
																		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2711	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
1712	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
FIAT	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		1718	Doblo (c'13→)	*	*	*	*	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1723	Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721	500/500L (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1732	500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1723	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
1728	Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
1732	Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4215	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1727	Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
1729	Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый
1723	Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
2218	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora DX50/DX50B																									

Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

1211 или 1217 **	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	•	*	•	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—
	C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	•	*	•	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	*	•	•	*	—	—	—	—	•	•	*	•	—	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1217	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	•	*	•	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1237	Fiesta (c'04→06)	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1213	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	**	—	—	—	—
	S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Transit (c'07→11)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1214	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Запуск Webasto по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1215	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1216	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	*	*	—	*	*	—	—	—	—	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
	Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	*	*	—	*	*	—	—	—	•	—	•	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1242	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	•	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1219	Transit ('11→14)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1234	Kuga restyling (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1225	Mustang (c'11→14)	•	•	—	—	—	•	•	•	—	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	—	•	**	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
1226	Transit (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	—	•	**	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
	Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1241	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow
1244	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912	Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913	Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
		Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
HAVAL	3412	H6 (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3413	H2 (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11
	3414	H9 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги			Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении управления штатно охранной системой (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	HR-V ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		HONDA	Jazz ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
Pilot (c'09→16) (багажник без электропривода)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Только при разрешении управл.штатной охр системой ** Моргает ближним светом		
2612 Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатный.	
2612 Pilot (c'16→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
City (c'09→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		
Civic (c'06→'11)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* Только при разрешении управл.штатной охр системой
 ** Моргает ближним светом

Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатный.

Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2613	CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
2614	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
HUMMER	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	А	•	•	•	•	-	•	-	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
	ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	*статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
	ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	•	***	Г	•	•	•	***	-	-	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3113		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•			•	•••	Г	•	•	—	—	—	—	•	охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	
	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	*	•	•	—				•	••	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
	Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•				•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
HYUNDAI	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
	3114 Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3123 Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
	3114 Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3224	Genesis (17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3116	Solaris компл. Family (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
3119	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
HYUNDAI	3121 i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
	3217 H1 Starex (с'07→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	Santa Fe(с'06→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	Solaris (с'10→16)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3122 Santa Fe (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	**	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета
3227 Tucson (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	А	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
Pandora DX50/DX50B																																
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3125	Creta (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	-	Г	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow	
3126	Solaris II (с'17→) компл. Start-Stop		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•			•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
3126	Solaris II (с'17→) компл. с радиоключом.		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•			•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	
		Pandora DX50/DX50B	Исполняемые КОМАНДЫ
Код	Модель		Примечания
		дверь водителя	
		дверь передняя правая	
		дверь задняя левая	
		дверь задняя правая	
		капот	
		багажник	
		зажигание	
		педаль тормоза	
		габариты	
		ручной тормоз	
		Паркинг (АКПП)	
		Тахометр	
		Слейв-режим	
		Слейв-режим по багажнику	
		Статус штатной тревоги	
		Запуск двигателя от штатного брелока	
		Скорость	
		Уровень топлива в баке	
		запирание/отпирание замков дверей	
		поднятие (закрытие) всех стекол	
		световая индикация *	
		постановка на штатную охрану	
		снятие со штатной охраны	
		открытие багажника	
		пошаговое снятие с охраны	
		Запуск предпускового подогревателя	
		Запуск двигателя по CAN**	
		Имитация открытия двери после АЗ	
3127	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.	<ul style="list-style-type: none"> • • • • * • • • — • • • — — — — — — • — Г — — — — — — • 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.</p> <p>* В зависимости от комплектации</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
ПТ	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-
		QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	
		G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	
M (c'10→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-		
2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Топливо отображается в литрах.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
INFIN	2324 JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2336 Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2337 QX60 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	5216 Q30 (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216 QX30 (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Уровень топлива индицируется в литрах.
*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready"
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
IVECO	1717 Daily (с'13→)		•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
JAGUAR	1811 XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812 XJ (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617 XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617 XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1617	XJ (c'17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
1617	F-pace (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	*	-	-	-	-	-
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	*	-	-	-	-	-
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	*	-	-	-	-	-
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	*	-	-	-	-	-
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	*	-	-	-	-	-
4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	Г	•	•	•	•	-	-	•	****
																			<p>* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</p> <p>* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow</p>											

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
		Pandora DX50/DX50B										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
JEEP	4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
	4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	•	-	-	-	<p>Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow</p>
	4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	<p>* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow</p>
	4321	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля			Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																					
			Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
4322	Renegade (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
3223	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
KIA	Sorento ('10→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета
	3112 Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	•	* С системой Start/Stop ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow- провод желто-оранжевого цвета

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* В зависимости от комплектации ** статус заведенного двигателя *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов</p>
3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	<p>** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов</p>
3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	<p>Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета</p>
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•*	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
																				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.										
																				*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow										
																				* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** статус заведенного двигателя • Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)										
																				Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
KIA	3219 Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	•	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
	3221 Cerato ('13→16)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	—	•	—	—	•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
	3222 Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224 Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225 Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

** В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")

Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•		•	•	-				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3226	Sorento Prime (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	•	-		•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	•	** Работает только при включенном зажигании Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	•	-		•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow
3224	Cerato III keyless (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	* Поднятие пассажирских стекол • Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый
3229	Cerato III std.key (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B		
3228	Mohave II (с'17→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая • капот • багажник • зажигание • педаль тормоза • габариты • ручной тормоз • Паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим • Слейв-режим по багажнику • Статус штатной тревоги • Запуск двигателя от штатного брелока • Скорость • Уровень топлива в баке 	<ul style="list-style-type: none"> • запираение/отпирание замков дверей • поднятие (закрытие) всех стекол • световая индикация * • постановка на штатную охрану • снятие со штатной охраны • открытие багажника • пошаговое снятие с охраны • Запуск предпускового подогревателя • Запуск двигателя по CAN** • Имитация открытия двери после АЗ 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета</p>

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол		световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-		
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-		-
	1912	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	1913	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2111	ES (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.
2113	LX (c'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2114 2128	CT (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
	GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2115	RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"
2111	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
	IS (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2111	LS (c'08→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2135	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LEXUS	2113 2117 LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2141 ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	
	2121 GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready" Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах.
	2134 GS hybrid (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2121 IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	
	2121 LS (c'12 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	
	2137 HS250h (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2131 ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2131 RX Hybrid('10 →15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
			Pandora DX50/DX50B										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2121	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2134	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	•	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
2141	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
2121	RX (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Управление по шине W-BUS ** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	1615	Evoque (c'11→14)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
		Discovery 4 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
FreeLander 2 (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
1616	Range Rover Sport (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1619	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая
LIFAN	2931	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт	
	2932	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandora DX50/DX50B		
Код	Модель	дверь водителя дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая капот багажник зажигание педаль тормоза габариты ручной тормоз Паркинг (АКПП) Тахометр Слейв-режим Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока Скорость Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
MASERATI	7111 Quattroporte (c'08→)	• • • • • • • • • - • • • • - -	• - - - - • • - -	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Состояние "ключ в замке"
2417	3 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	**** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)
	6 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	3 (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5 (c'11→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	Demio (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*** Состояние "ключ в замке"
 **** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—		
	E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—		
	GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	**	***	—	** Запуск предпускового подогревателя по CAN
	ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	**	***	—	*** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	—	А	•	•	•	•	•	**	—	—	**Запуск предпускового подогревателя по CAN
	ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	—	А	•	•	•	•	**	—	—	** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**
MERCEDE	B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	•	***	-	
5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	A *	•	•	-	-	•	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5217	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
			Pandora DX50/DX50B																																		
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ							
5223	E-class (W213) (с'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	А	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод						

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</p> <p>*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.</p> <p>** При активации упра. штатн охр. системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.</p> <p>*** Только при активации штатной охранной системы</p> <p>**** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие</p> <p>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</p> <p>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</p>
	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
	Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
MITSUBISHI	2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</p>	
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	2213	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"</p>
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
		Pandora DX50/DX50B																															
M	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	2214	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектациях с кнопкой СТАРТ-СТОП *Только в комплектации keyless. При разрешении упр.штатной охр.системой, складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный
	2215	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2216	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2217	L200 (с'15→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2218	Pajero Sport (с'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2312	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
2346	X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2326	X-Trail правый руль (с'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	
2316	Micra(с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Note (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	
	Tiida (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	
2345	Tiida (правый руль) (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2317	350Z (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	
	Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2321	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	* только при снятой охране
	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
NISSAN	2334 Fuga (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2343 March (c '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344 Caravan (c '06→12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2332 Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333 Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	<p>* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
4214	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Зависит от комплектации</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Уровень топлива индицируется в литрах.</p> <p>*Зависит от комплектации</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4215	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке											
																					запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	**	•	-	•	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.	
	Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	
	Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	
1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	
	Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	
1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	* Наличие функции зависит от комплектации
1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
OPEL	1313 Meriva ('10→)	•	*	*	*	—	*	•	•	•	•	•	•	**	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•	****	•	—	—	•	**** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой
	1318 Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	1319 Mokka ('14→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	•	
	1313 Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	****	•	—	—	•	
	1314 Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	*	—	—	•	•	—	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4216 Vivaro (c'06→16)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4215	Vivaro (с'16→)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1327	Astra K ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
1327	Mokka X ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (с'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
	308 (с'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	3008 (с'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	408 (с'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	508 (с '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
PEUGEOT	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1726	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
	1715	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1712	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
PEUGEOT 2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	* При активации упр.штатн.охр.системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы
	4008 (с '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PORSCHЕ	1125 Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	—	—	—	—	•	—	—	<p>*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	1134 911 (c'05→12)	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	<p>Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow</p>

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**
1131 1133	Macan (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	—	—	•	•	—	•	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1417	Panamera (с 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	А	—	—	•	—	—	—	•	<p>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
4212	Megane-3(c'09→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
4214	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Без запираения багажника
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
 контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		RENAULT	4215 Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-
4215 Duster II (c'15→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4217 Kaptur (c'16→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
4217 Clio (c'16→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218 Kadjar(c'16→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218 Megane IV (c'16→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
4218	Talisman (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4216	Trafic (c'07→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	**	-	А	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																			Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания									
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. * При актив. упр.штатн.охр.системой, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) Уровень топлива отображается в литрах *Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																														

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1113	Toledo (c'05 → 09)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•	*	•	—	—	—	—	—	<p>*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1132	Leon (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	<p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		-
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		-
1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Уровень топлива отображается в литрах Запуск предпускового подогревателя по CAN. Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	•	-	-	-	
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
1114	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый -

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
SKODA	1114	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Fabia (с мая '10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Fabia (c'10→14) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	***	Г	•	•	•	-	-	-	-	*При активации упр.штатн.охр.системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
	Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	***	Г	•	•	•	-	-	-	-	***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	—	•	—	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>
1115	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках VCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.
Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1129	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	Fabia III (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Superb (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	—	•	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе • Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
		Pandora DX50/DX50B																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actyon (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
6113	Chairman (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А *	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
	Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации
	Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)	
	Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	* *	• *	-	-	-	-	-	-	-	* *	• *	• *	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2518	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-		
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-		
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-		
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-		
2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2713	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	—	•	•	•	—	—	—	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
		Pandora DX50/DX50B																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием	
	Noah (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	дверей и Пандора также снимается с охраны. Подключение к CAN в диагностическом разъеме	
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Ractis (c'05→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	A	•	•	-	-	-	-	-	-	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
	Corolla Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* В комплектации keyless
Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	•	•	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	•	•	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	•	•	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	•	•	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"	
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот *	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке													
Код	Модель																			запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	*	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	•	*	-	-	-	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании.
	Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
TOYOTA	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгUTE за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-		
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-		
	2121 C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на ВСМ 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
	2124 Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125 Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2126 Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	*	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2134	Harrier (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2141	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания												
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ																
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
UAZ	1921 Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	**	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	<p>*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль".</p> <p>**Подключить в соответствии с картой установки.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели</p> <p>Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.</p>	
1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
	Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		-
	Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-		-
	Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		-
	Tiguan (c'07→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-		-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
VOLKSWAGEN	Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* При активации упр.штатн.охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Уровень топлива отображается в литрах.
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Tiguan (c'09→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1114	Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
Polo (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•		
T5 & Caravelle (c'05→10)		•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•		

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																											
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																											
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака) Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Tiguan (c'10→16) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	•	-	•	
	Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	•	
	Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	•	
	Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	-	
1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	*	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	*	•	-	-	-	•	
1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Tiguan (c'10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	•	
	Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	
	Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	
1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	
		Pandora DX50/DX50B	Исполняемые КОМАНДЫ
Код	Модель		Примечания
1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (с'13→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая — капот • багажник • зажигание • педаль тормоза • габариты • ручной тормоз • Паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим — Слейв-режим по багажнику — Статус штатной тревоги — Запуск двигателя от штатного брелока — Скорость Уровень топлива в баке — запираение/отпирание замков дверей — поднятие (закрытие) всех стекол — световая индикация * — постановка на штатную охрану — снятие со штатной охраны — открытие багажника — пошаговое снятие с охраны — Запуск предпускового подогревателя — Запуск двигателя по CAN** — Имитация открытия двери после АЗ 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
VOLKSWAGEN 1131 1133	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Tiguan (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	XC90 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	*	*	-	•	**	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Уровень топлива в литрах Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1516	S80 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	*	•	***	—	—	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1517	V50 (с'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1518	S40 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

