

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
ACURA	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
			2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—
2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
2611	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																		Примечания										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке			запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
1413	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
	A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
1128	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
АУДИ	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
		1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1412 или 1416	A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
A5/S5 (с 07 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.	
Q5 (с 08 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка 3 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
	A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
1133	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	—	•	•	—	—	—	—	•	<p>* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	—	•	<p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1128	ТТ (с 14 г)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	•	<p>*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
AUDI	1127 Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
	1417 Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</p>

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1417	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на ВСМ разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
BENTLEY	1137	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	•	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания													
		Pandora DX50/DX50B																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
MW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**** Управление модулем запуска iDatastart по CAN
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Блокировка по CAN для бензинового двигателя
	5111	X5 (E70) (c'07→13) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)
	5113	X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой
5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															
		Pandora DX50/DX50B																Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания													
В	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
В	5113	5 (F10) (с '11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
		5 Gran Turismo	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
		7 (F01,02) (с'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	5114	5 (F10) (с '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•
		5 Gran Turismo (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
		6/ 6 GT (F06,F12,F13) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
		7 (F01,02) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•
	5115	X3 (E83) (с'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
		X5 (E53) (с'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 (E39) (с'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z4 (E85/E86) (с'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Для 5, 6, 7 подключение к CAN1 в жгуте слева под рулем.
 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.

* В зависимости от комплектации.
 Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5117	2(F22) (с'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5117	3 GT (F34) (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5116	4(F32) (с'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5113	X3 (F25) (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5119	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5114	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
5119	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5119	5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный
	7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BRILLIANCE	3511 V5 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
CADILLAC	4111 Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	A *	•	•	•	•	-	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. • Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112 BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	•	•	** A	•	•	•	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании • Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316 SRXII (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	• Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1324 SRXII (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	• Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																	Примечания													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1324	ATS (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4113	Escalade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1324	XT5 (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
UGAN	3311 CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
CAN	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
			Исполняемые КОМАНДЫ
			Примечания
			Pandora DX50/DX50B
			дверь водителя дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая капот багажник зажигание педаль тормоза габариты ручной тормоз Паркинг (АКПП) Тахометр Слейв-режим Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока Скорость Уровень топлива в баке
			запирающие/отпирающие замки дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ
3312	Raeton (с'15→)		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
			Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания											
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CHEVROLET	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	** Только в режиме охраны	
	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1319 Aveo (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	
	1319 Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	
	1319 Corvette (c'14→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	
	1319 Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	
4111	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Примечания														
			Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ																
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1326	Express (с'14→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4113	Tahoe (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHERY	3611	A19 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	M16 (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	**	А	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	А	—	—	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (c'10→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1711	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
	Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
CITROEN	1726	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
	1717	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации штатной охранной системы.
		C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.
UN	1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	
		Pandora DX50/DX50B		
ДАННЫЕ	Код	Модель	Примечания	
1911	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> дверь водителя</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> дверь передняя правая</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> дверь задняя левая</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> дверь задняя правая</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> капот</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> багажник</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> зажигание</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> педаль тормоза</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> габариты</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> ручной тормоз</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Паркинг (АКПП)</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Тахометр</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Слейв-режим</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> Слейв-режим по багажнику</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> Статус штатной тревоги</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> Запуск двигателя от штатного брелока</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Скорость</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Уровень топлива в баке</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> запирающие/отпирающие замки дверей</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> поднятие (закрытие) всех стекол</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> световая индикация *</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> постановка на штатную охрану</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> снятие со штатной охраны</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> открытие багажника</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> пошаговое снятие с охраны</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> Запуск предпускового подогревателя</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> Запуск двигателя по CAN**</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"><input type="checkbox"/> Имитация открытия двери после АЗ</div> </div>	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>
			<p>(в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2711	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
1712	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1732	500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1723	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
1728	Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
1732	Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4215	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1727	Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
1729	Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый
1723	Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
2218	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.

Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.

Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый

*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании
Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN
* Слейв работает от статуса центрального замка
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1211 или 1217 **	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	*	•	•	*	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1217	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
1237	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1213	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Transit (c'07→11)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
1214	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Запуск Webasto по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1215	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1216	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	*	*	—	*	*	—	—	—	—	•	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
	Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	*	*	—	*	*	—	—	—	•	—	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1242	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	•	—	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1219	Transit ('11→14)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя. Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1234	Kuga restyling (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1225	Mustang (c'11→14)	•	•	—	—	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
1226	Transit (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
	Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1241	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	
1244	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1241	Tourneo Custom restyling (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
GAZ	2811 Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911 Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912 Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																	Примечания												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
2913	Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
		Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HAVAL	3412	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3413	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	
		Pandora DX50/DX50B	Исполняемые КОМАНДЫ
Код	Модель		Примечания
		дверь водителя	
		дверь передняя правая	
		дверь задняя левая	
		дверь задняя правая	
		капот	
		багажник	
		зажигание	
		педаль тормоза	
		габариты	
		ручной тормоз	
		Паркинг (АКПП)	
		Тахометр	
		Слейв-режим	
		Слейв-режим по багажнику	
		Статус штатной тревоги	
		Запуск двигателя от штатного брелока	
		Скорость	
		Уровень топлива в баке	
		запирание/отпирание замков дверей	
		поднятие (закрытие) всех стекол	
		световая индикация *	
		постановка на штатную охрану	
		снятие со штатной охраны	
		открытие багажника	
		пошаговое снятие с охраны	
		Запуск предпускового подогревателя	
		Запуск двигателя по CAN**	
		Имитация открытия двери после АЗ	
3414	H9 (с'15→)	• • • • • • • • - • • • • * - -	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	* Только при разрешении управления штатно охранной системой (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	HR-V ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2613	CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
	CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	
2614	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.
	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-		
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
	ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	*статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
	ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	•	***	Г	•	•	•	***	-	-	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Примечания	
3113		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	•	охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	
	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	*	•	•	•	—	•	•	•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
	Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
HYUNDAI	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
	3114 Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3123 Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
	3114 Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3224	Genesis (17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-		•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3116	Solaris компл. Family (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3119	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3125	Creta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	•	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow
3126	Solaris II (с'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
3126	Solaris II (с'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandora DX50/DX50B		
Код	Модель	дверь водителя дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая капот багажник зажигание педаль тормоза габариты ручной тормоз Паркинг (АКПП) Тахометр Слейв-режим Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока Скорость Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ	
3127	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.	• • • • * • • • - • • • - - - - -	• - Г - - - - -	<p>Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.</p> <p>* В зависимости от комплектации</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания												
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ																
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-		
	G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
	FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
	EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
	QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-		
2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-		
	G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	
	M (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	
2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Наличие функции зависит от комплектации
 QX50/70 дополнительное управление люком
 **Для Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Топливо отображается в литрах.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания									
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
INFIN	2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2336	Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	**	•	•	•	-	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2337	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	**	•	•	•	-	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	5216	Q30 (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	QX30 (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
IVECO	1717 Daily (с'13→)		•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
JAGUAR	1811 XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812 XJ (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617 XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617 XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1617	XJ (c'17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
1617	F-pace (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—	—	—	
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—	—	—	
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—	—	—	
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—	—	—	
4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—		
4313	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке		
JEEP	4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* • - - А - - • • - - - - -	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow	
	4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	* • - - А ** • • - • - - - - -	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	4321	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	* • - - • • • • - - - - -	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
3223	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				Pandora DX50/DX50B																																
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ							
KIA	Sorento ('10→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета					
	3112 Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	•	* С системой Start/Stop ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow-провод желто-оранжевого цвета						

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета

* С системой Start/Stop
** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
*** статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow-провод желто-оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* В зависимости от комплектации ** статус заведенного двигателя *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов</p>
3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	<p>** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов</p>	
3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета</p>	
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•*	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 ** Только в комплектации Keyless
 *** статус заведенного двигателя
 • Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)

Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
KIA	3219 Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221 Cerato ('13→16)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
	3222 Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224 Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225 Soul (c'14→) std key	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3126	Picanto III (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый
3226	Sorento Prime (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	** Работает только при включенном зажигании Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow
3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow
3224	Cerato III keyless (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	•	* Поднятие пассажирских стекол Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow

* Поднятие пассажирских стекол
Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3229	Cerato III std.key (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый
3228	Mohave II (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	—	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол		световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-		
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-		-
	1912	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
	1913	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2111	ES (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.
2113	LX (c'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2114 2128	CT (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
	GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2115	RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"
2111	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
	IS (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2111	LS (c'08→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2135	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LEXUS	2113 2117 LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2141 ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	
	2121 GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready" Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид)
	2134 GS hybrid (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	Топливо отображается в литрах.
	2121 IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2121 LS (c'12 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	
	2137 HS250h (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2131 ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2131 RX Hybrid('10 →15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																												
			Pandora DX50/DX50B										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2121	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2134	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
2141	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
2121	RX (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LANC	1616	Range Rover Sport (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
		Range Rover Vogue (c'09→12)																											*	-	-
	1617	Evoque (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
		Range Rover (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
		Range Rover Sport(c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	Discovery Sport (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•				•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
1618	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p> <p>** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>											

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1619	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая
LIFAN	2931	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт	
	2932	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
			Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CX-3 (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	3 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	3 (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 (c'11→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2419	Demio (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*** Состояние "ключ в замке"
 **** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-		
	E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-		
	GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	**	***	-	** Запуск предпускового подогревателя по CAN
	ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	**	***	-	*** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	А	•	•	•	•	•	**	-	-	**Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
	ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	А	•	•	•	•	•	**	-	-	
	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	<p>* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	A *	•	•	-	-	•	-	-	<p>* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>	
5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>	
5217	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandora DX50/DX50B		
Код	Модель			
5223	E-class (W213) (с'16→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая • капот • багажник • зажигание • педаль тормоза • габариты • ручной тормоз • Паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим • Слейв-режим по багажнику • Статус штатной тревоги • Запуск двигателя от штатного брелока • Скорость • Уровень топлива в баке • запираение/отпирание замков дверей • поднятие (закрытие) всех стекол • световая индикация * • постановка на штатную охрану • снятие со штатной охраны • открытие багажника • пошаговое снятие с охраны • Запуск предпускового подогревателя • Запуск двигателя по CAN** • Имитация открытия двери после АЗ 		<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•••	••	-	-	•	•	-	-	-	•	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN
	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.
	Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•••	••	-	•	•	-	•	-	-	•	-	** При активации упр. штатн охр. системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
																															*** Только при активации штатной охранной системы
																															**** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие
																															Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
																															Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
MITSUBISHI	2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</p>	
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	2213	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"</p>
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2217	L200 (с'15→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2218	Pajero Sport (с'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2312	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
2346	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2326	X-Trail правый руль (с'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	
2316	Micra(с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Note (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	
	Tiida (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	
2345	Tiida (правый руль) (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2317	350Z (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	
	Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
2321	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	* только при снятой охране
	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
NISSAN	2334	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	March (c '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	Caravan (c '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2332	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2335	Pulsar VI (C13) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	<p>* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	<p>* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
4214	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—	•	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Уровень топлива индицируется в литрах.
*Зависит от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel
* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4215	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	Murano (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
OPEL	1313 Meriva ('10→)	•	*	*	*	—	*	•	•	•	•	•	•	**	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•	****	•	—	—	•	**** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой
	1318 Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	1319 Mokka ('14→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	•	
	1313 Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	****	•	—	—	•	
	1314 Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	*	—	—	•	•	•	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4216 Vivaro (c'06→16)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4215	Vivaro (с'16→)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1327	Astra K ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
1327	Mokka X ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (с'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	308 (с'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3008 (с'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	408 (с'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	508 (с '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				<p>* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном</p> <p>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</p>											
																				<p>* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.</p> <p>Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом</p>											

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном

Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.

Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
PEUGEOT	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1726 Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
	1715 2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1714 Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1712	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
		Pandora DX50/DX50B																														
PEUGEOT	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Примечания	
PEUGEOT	2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* При активации упр.штатн.охр.системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* При активации упр.штатн.охр.системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
** Только при активации штатной охранной системы
Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
Pandora DX50/DX50B																																
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PORSCHЕ	1125 Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	—	—	—	—	•	—	—	<p>*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	1134 911 (c'05→12)	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	<p>Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1131 1133	Macan (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	Г	•	-	-	•	•	-	•	<p>* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1417	Panamera (с 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	А	-	-	•	-	-	-	-	•	<p>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
4212	Megane-3(c'09→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
4214	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Без запираения багажника
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания													
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
RENAULT	4215	Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-
	4217	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-
	4217	Clio (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-
	4218	Kadjar(c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-
	4218	Megane IV (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-
																			<p>** В зависимости от комплектации</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>													
																			<p>* В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>													
																			<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>													
																			<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>													
																			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4218	Talisman (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4216	Trafic (c'07→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	**	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																													
		Pandora DX50/DX50B																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-
Leon (c'09→)	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
1114	Cordoba (c'03→)		•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	
	Ibiza (c'03→)		•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	
1117	Altea (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* При актив. упр.штатн.охр.системой, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)
	Leon (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1113	Toledo (c'05 → 09)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•	*	•	—	—	—	—	—	<p>*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1132	Leon (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	<p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		-
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		-
1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Уровень топлива отображается в литрах Запуск предпускового подогревателя по CAN. Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	•	-	-	-	
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
1114	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый -

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1114	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	Fabia (с мая '10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1118	Fabia (c'10→14) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	*При активации упр.штатн.охр.системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
	Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля
			Pandora DX50/DX50B
			Исполняемые КОМАНДЫ
	Код	Модель	Примечания
SKODA	1129	Octavia (c'13→)	дверь водителя
			дверь передняя правая
			дверь задняя левая
			дверь задняя правая
			капот
			багажник
			зажигание
			педаль тормоза
			габариты
			ручной тормоз
			Паркинг (АКПП)
			Тахометр
			Слейв-режим
			Слейв-режим по багажнику
			Статус штатной тревоги
			Запуск двигателя от штатного брелока
			Скорость
			Уровень топлива в баке
			запирание/отпирание замков дверей
			поднятие (закрытие) всех стекол
			световая индикация *
			постановка на штатную охрану
			снятие со штатной охраны
			открытие багажника
			пошаговое снятие с охраны
			Запуск предпускового подогревателя
			Запуск двигателя по CAN**
			Имитация открытия двери после АЗ
			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
			* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках VCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1129	Kodiaq (с'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	Rapid (с'14→15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1129	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	Fabia III (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Superb (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	—	•	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе • Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																			Примечания											
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																														
		Pandora DX50/DX50B																			Исполняемые КОМАНДЫ											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6111	Actyon (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
6113	Chairman (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	А*	•	•	•	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах Подключение к CAN1 в водительском порогe: тонкая витая пара белый - high, черный - low.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
	Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации
	Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)	
	Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	* *	• *	-	-	-	-	-	-	-	* *	• *	• *	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

** В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В комплектациях с бесключевым доступом
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2518	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*В комплектациях с бесключевым доступом
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

*В комплектациях с бесключевым доступом
Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-		
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-		
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-		
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-		
2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandora DX50/DX50B		
Код	Модель			
2713	Vitara (c'15→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая – капот • багажник – зажигание – педаль тормоза • габариты • ручной тормоз – Паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим • Слейв-режим по багажнику – Статус штатной тревоги – Запуск двигателя от штатного брелока – Скорость – Уровень топлива в баке 	<ul style="list-style-type: none"> • запираение/отпирание замков дверей – поднятие (закрытие) всех стекол – световая индикация * • постановка на штатную охрану • снятие со штатной охраны – открытие багажника – пошаговое снятие с охраны – Запуск предпускового подогревателя – Запуск двигателя по CAN** – Имитация открытия двери после АЗ 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (с'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Camry (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla (с'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Noah (с'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ (с'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (с'05→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Yaris (с'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Premio II (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Corolla Fielder (с'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	***	A	-	-	-	-	-	-	-	
Vellfire (с'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Топливо индицируется в литрах
 * Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания												
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	•	•	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	•	•	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	•	•	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"	
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания										
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот *	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•			•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	*	A	-	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•				•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	*	A	-	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-			•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																															
		Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
TOYOTA	Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Уровень топлива отображается в литрах		
	Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2121	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2133	Estima (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	Harrier (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2141	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания											
		Pandora DX50/DX50B														Исполняемые КОМАНДЫ															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
UAZ	1921 Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	**	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-	-	<p>*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль".</p> <p>**Подключить в соответствии с картой установки.</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели</p> <p>Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.</p>
	1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	<p>* Кроме а/м Passat Variant</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Tiguan (c'07→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1115	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Scirocco (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS
 ** Управление по шине W-BUS
 Уровень топлива отображается в литрах.
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																											
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																											
Код	Модель	Pandora DX50/DX50B																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость			Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака) Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Tiguan (c'10→16) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	•	-	•	
	Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	•	
	Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	•	
	Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	-	
1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	*	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	*	•	-	-	-	•	
1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Tiguan (c'10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	•	
	Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	
	Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	
1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	
		Pandora DX50/DX50B	Исполняемые КОМАНДЫ
Код	Модель		Примечания
1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (с'13→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая — капот • багажник • зажигание • педаль тормоза • габариты • ручной тормоз • Паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим — Слейв-режим по багажнику — Статус штатной тревоги — Запуск двигателя от штатного брелока — Скорость Уровень топлива в баке — запираение/отпирание замков дверей — поднятие (закрытие) всех стекол — световая индикация * — постановка на штатную охрану — снятие со штатной охраны — открытие багажника — пошаговое снятие с охраны — Запуск предпускового подогревателя — Запуск двигателя по CAN** — Имитация открытия двери после АЗ 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
VOLKSWAGEN 1131 1133	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Tiguan (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	XC90 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	*	*	-	•	**	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Уровень топлива в литрах Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1516	S80 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	*	•	***	—	—	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1517	V50 (с'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1518	S40 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
		Pandora DX50/DX50B																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1521	V40 (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1523	XC90 (с'15→)	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый