

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
			LX3297																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	
ACURA	2613	RDX (с'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9







			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			LX3297																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.

**Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**













			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			LX3297																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	* запертие/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	** световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	Stream (c'06→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	**	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9</p> <p>подключить к CAN одним проводом на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh</p>







			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3297																											
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
LADA	1911	Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевы провод

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			LX3297																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
MAZDA	2412	Axela (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
		2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2413	6 (c'08→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2418	3 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2419	Demio (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9







Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		LX3297																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2322	JUKE (с '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2329	JUKE (с '11→) keyless правый руль	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2327	AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2343	March (с '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
2344	Caravan (с '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9



Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		LX3297																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1711 или 1713 или 1714 или 1715	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) <b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
	308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
	3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. <b>Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом</b>
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) <b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
	1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	1717	Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow</b>
2211	4007 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	**	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.	





			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3297																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	-	•	**
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	*	•	-	-	-	-	•	**
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)  
 \*\*Кнопки валидатора на руле

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.



			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3297																											
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SSANG YONG	6111	Action (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																											<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9</p>			
																											<p>* Датчик нейтрали МКПП  <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>			

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			LX3297																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>	
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	2514	XV (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации * <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
	2515	XV (c'12→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации * <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
	2515	Forester (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	



Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		LX3297																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
2111	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость * В комплектации keyless <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2113 или 2123	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус ready
2116	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>
2118	Auris (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>
2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>

ТОУОТА





			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3297																											
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
5212	Crafter (2E) (c'06→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	<b>A</b>	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\* **A** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

