

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АМПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5119	A	5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•			•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	A	7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•			•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
BRILLIANCE	3511	A	V5 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный
 Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора												
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-									
			Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-						
			Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-					
			Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-				
			Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-				
	4312	B	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-				
			Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
	4312	B	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
	4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)- CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912		Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913		Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
		Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	красный, CanLow - белый.	
2614	B	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3126	A	Solaris II (с'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	
3127	A	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

**Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3229		Cerato std.key (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•		•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3228		Mohave (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																									
ЛИФ	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
2932	A	Solano II (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийной остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5217	A	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
										Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
 • Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2345	B	tiida (правый руль) (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
2317	B	350Z (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АМПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2321	A	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2321	A	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обоогрева заднего стекла и зеркал
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Примечания																
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x				Исполняемые КОМАНДЫ																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
NI	2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-		*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-		* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2335	A	Pulsar VI (C13) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-		* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-		* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4214	A	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2323	A	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления • На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип клп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
4217	A	Kaptur (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***					
4217	A	Clio (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***		
4218		Kadjar(c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	
4218		Megane IV (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
4218		Talisman (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
4216	A	Trafic (c'07→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слепый-режим	Слепый-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
1111	A,B	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1113	B	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•						
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•				
1117	A	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•				
		Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•			
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
1114	B	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	A	Fabia (с мая '10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1118	A	Fabia (c'10→14) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
 Уровень топлива отображается в литрах.
 ** Кнопки на руле
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака.
 Уровень топлива отображается в литрах
Запуск предпускового подогревателя по CAN.
Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-		
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect x																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слепый-режим	Слепый-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
TOYOTA		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.		
		Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	A	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
	2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" • ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2141	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																																																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect x																																																																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																																																						
		•	дверь водителя	•	дверь передняя правая	—	дверь задняя левая	—	дверь задняя правая	•	капот	•	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	•	Статус штатной тревоги		Запуск двигателя от штатного брелока		Скорость	•	Уровень топлива в баке		Температура салона		Температура двигателя		Температура за бортом	•	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	Г	световая индикация *	•	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	—	открытие багажника	—	пошаговое снятие с охраны	—	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	—	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
		Scirocco (c'09→)																																																																						

