



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***						
ALFA ROMEO	1724	B	159	c'05→11	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722	B	Giulietta	c'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
AUDI	1413	B	A1 (8X)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.		
			A3/S3 (8P)	c'03→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1128	A	A3 (8V)	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании		
	1415	B	A4 (B6/B7)	c'00→08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1412 или 1416	A	A4/S4 (B8)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
			A5/S5 (8T)	c'07→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".
Q5 (8R)			c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	*	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																																													**** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS		
																																													Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.		
																																													Код 1416 для комплектаций без датчика объема		
																																													Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***							
				1411	B	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Тип 4L)	c'04→11 c'06→10 c'06→11 c'08→10 c'05→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	A	<b>С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА</b> A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1133	A	<b>БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА</b> A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1414	B	A8 (D3) S8 (D3)	c'02→10 c'03→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1122	A	A8 (D4)	c'11→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

\* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS  
 \*\* Глушение со штатного брелока невозможно  
 В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

\*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании  
**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)**  
**Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**  
**Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**  
**Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow**

\* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
 \*\* Только в режиме "снято с охраны"  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)**  
**Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**  
**Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																				
КОД	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ****											
				AUDI	1128	A	TT (8S)	c'14→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>		
1127	A	Q3 (8U)	c'11→		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>					
1417	A	Q7 II	c'15→		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN1 на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> <b>Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow</b> <b>Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow</b>			
		Q5 II	c'17→		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		A5 II	c'16→		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-
1111	A,B	R8 (42)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.				
BENTLEY	1137	B	Flying Spur	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.					





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***						
				BMW	5117	A	3 Gran Turismo (F34)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-
5116	A	4 (F33/F36/F32)	c'13→17		•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
5113	B	X3 (F25)	c'10→17		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
5114	A	X3 (F25)	c'10→17		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
5122	A	X3 (F25)	c'10→17		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

\* Включение обогрева передних сидений  
 \*\* Кнопки регулировки громкости на руле  
 Уровень топлива отображается в литрах  
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый  
 Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)

\* Включение обогрева водительского сидения  
 \*\* Кнопки регулировки громкости на руле  
 \*\*\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

\* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"  
 \*\* Включение обогрева сидений  
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

\* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле  
 \*\* Включение обогрева сидений  
 Управление предпусковым подогревателем по CAN2  
 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.  
 Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

\* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле  
 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.  
 Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***				
5119	A	5 (G30)	c'16→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый	
	A	7 (G11/G12)	c'15→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRILLIANCE	3511	A	V5	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный  
Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***			
				CHANGAN	3311	A	CS35	c'13→	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3312	A	Raeton	c'13→	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	<b>Модель</b> I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	<b>Год выпуска</b> с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>					
	1326	B	Express	с'13→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>
	4113	B	Tahoe IV	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	<b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> <b>Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
CHERY	3611	A	Bonus 3 (E3/A19)	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
	3612	A	Arrizo 7 (M16)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow					
	3613	A	Tiggo 5 (T21 Re.)	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow				



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C2	c'03→08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
		C3 II	c'09→16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		C3 Picasso I	c'09→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		C4 I	c'08→10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		C4 Picasso I	c'06→13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		C5 II	c'08→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		C8	c'08→14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		Jumpy II	c'07→16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 II	c'10→	●	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
1711 или 1716	A	C4 II (Sedan)	c'10→	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

**\*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием**  
 \*\* для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).  
 \*\*\* для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN  
 \*\*\*\* Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")  
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном  
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow  
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
**Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Примечания																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***									
1716	A	C4 Grand Picasso II	c'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>							
1711	A	DS3 I	c'10→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow						
1711	A	DS4	c'11→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low				
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5	c'12→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L	
	1715 или 1716		Jumper II	c'06→14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1726		Berlingo (B9)	c'08→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>		
1723		Panda III	c'11→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2218	A	Fullback	c'16→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***					
FORD	1223	A	Focus III Trend	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1242	A	Focus III Sync Edition	c'15→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1221 1231	A	Focus III Titanium	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1218	A	Edge I (Re.)	c'11→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Escape I Hybrid	c'07→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
			Explorer V	c'10→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
			F150 XII Raptor F250	c'09→14	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.	
	1219	A	Transit IV (Re.)	c'11→13	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	1222	A	Ranger III / IV	c'11→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***					
3414	A Н9		с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.																			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>																							
				* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.																			Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow																							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***																		
2611	A	Civic IX / X	c'11→					*																		•	•	Г	•	•	•															*	В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.												
		CR-V IV	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	•															•	•	Г	•	•	•	•	•			*	Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Accord IX	c'12→17	•	•	•	•	•	*																		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			*	В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.				
		HR-V II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.			
		Jazz III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
		Pilot II	c'08→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.		
2612	A	Pilot II с электроприводом багажника	c'08→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.				
2612	A	Pilot III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.			
		City V	c'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					





		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
		Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	<b>Модель</b> I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	<b>Год выпуска</b> с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>
HUMMER	4111	В	H2		с'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	* Трёхкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***						
3111	B	Grandeur IV (TG)	c'05→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ix55	c'09→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3112		Veloster	c'11→	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
		ix35	c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3113	A	i30 II	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VТ-серий (кроме Х-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

**Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника  
**Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)**

\* Зависит от модельного года а/м  
\*\* Статус заведенного двигателя  
\*\*\* В комплектации keyless  
\*\*\*\* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой

Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника  
Блокировка по CAN для бензинового двигателя.  
**Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Статус заведенного двигателя  
\*\* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой  
**Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета  
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>				
				3114	B	Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•		*	-	-	
3123	A	Equus II (Re.)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	
3114	B	Genesis I (sedan)	c'9→14	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	
3224	A	Genesis II (sedan)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-
HYUNDAI		Elantra V	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
		Sonata VI	c'09→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>
3128	A	Genesis III (sedan)	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•				•	•	*	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Имитация открытия двери **При отключенной штатной охране *** кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике, кнопки на руле "Mute","OK","Mode" <b>Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
3115	B	Genesis Coupe I	с'08→12	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe I (Re.)	с'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета		
3116	A	Solaris I Family/start-stop	с'11→16	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)
3117	A	Grandeur V (HG)	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3118	A	Grandeur V (HG)	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3119	A	Santa Fe II keyless / start-stop	с'10→12	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***							
																																											3126	A	Solaris II key	radio-	c'17→	●
3126	A	Solaris II keyless / start-stop		c'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Γ	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибутер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3127	A	Solaris II std. key		c'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Γ	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибутер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Γ - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***								
				INFINITI	2321	A	G25 II (V36)	c'08→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
G35 IV (V36)	c'07→10	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
QX56 II (Z62)	c'10→13	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FX 35/37/50 II (S51)	c'08→11	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EX 25/35/37 I (J50)	c'07→13	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
QX50 I (J50)	c'13→																											•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
QX70 II (S51)	c'13→	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
QX80 I (Z62)	c'13→								*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2314	B	QX56 I (JA60)	c'07→10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2317	B	G37 IV (V36)	c'07→10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2323	A	FX 35/37/50 II (S51 Re.)	c'11→13		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		G 25/35/37 IV (V36 Re.)	c'10→14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M56 IV (Y51)	c'10→14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2331	A	M45 III (Y50 Re.)	c'07→10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2324	A	JX I (L50)	c'12→14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2336	A	Q50 IV (V37)	c'14→																							•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Q70 IV (Y51)	c'14→		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 \*\* Для QX50/70 дополнительное управление люком  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)  
 Топливо отображается в литрах  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 \*\* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 Топливо отображается в литрах.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Уровень топлива индицируется в литрах.  
 \*Наличие функции зависит от комплектации  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 Для гибридов возможно  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 \*\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 \*\*\* Для QX70 дополнительное управление люком  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN***	Световая индикация по CAN***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0			
3212	B	Carnival II	c'06→14	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
3213	B	Mohave I (HM)	c'08→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3214	B	Opirus I (GH)	c'03→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3223	B	Cerato II (TD) keyless/start-stop	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порoge		
3211	A	Soul I (AM)	c'08→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Sorento II (XM)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
3112	A	Optima III (TF)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	



















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>							
1618	B	Range Rover / Vogue III (LM re. I)	c'07→09	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS <b>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>
1619	A	Discovery 5 (L462) Range Rover Sport II (L494 Re.)	c'16→ c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow</b>				
LIFAN	2931	A	Cebrium I (720)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CanLow-10-й контакт			
	2932	A	Solano II (620)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт			
	2932	A	Murman I (820)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																										
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c' → по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b></p>
MASERATI	7111	в	Quattroporte	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.</b></p>	









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***		
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	-	-	•	•	**	-	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
			MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	-	-	•	•	**	-
	5118	B	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

\* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
 \*\* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**

**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый**













Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***										
2335	A	Qashqai	с'14→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-		* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>					
4214	A	Terrano	с'14→	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
2323	A	GTR	с'10→	●	●	-	-	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
2323	A	Sentra	с'14→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-		Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
2335	A	X-Trail	с'15→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-		кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
2321	A	Tiida	с'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>			
4215	A	Terrano II	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●*	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-		* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***			
2348	A	Murano	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Уровень топлива отображается в литрах																		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																						

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ****								
				PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716  A	207, 307, 407, 807	c'06→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	c'07→	*	*			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3008	c'09→	*	*			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
408	c'12→	*	*			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
508	c'12→	*	*			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
607 (Z9)	c'05→	*	*			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	c'07→12	*	*			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1726	Partner	c'08→	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1715	A	2008	c'13→	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**

\* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном  
**Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**  
**Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**

\* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.  
**Подключение к CAN1: на разъем под рулевым кожухом**  
**Подключение к CAN2: в раземе водительской двери**

\* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.  
**Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**  
**Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**

**Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**  
**Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**

**Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																						
Код		Пандect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																								
Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***			
1714	A Expert	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	A Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	A 3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 и CAN2 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №25-CanHigh , контакт №23-CanLow; подключение CAN2 - контакт №10-CanHigh , контакт №8-CanLow.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0**









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***		
				4218		Megane IV	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218		Talisman	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
4219		Kadjar	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтрали при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4219		Koleos	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
4216	A	Trafi	c'07→	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	B 9-3	c'02→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***				
1115	A	Rapid	с'14→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	A	Rapid	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
1129	A	Fabia III	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
1136	A	Superb	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***							
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SUBARU	2513	A	Outback	c'10→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	багажника (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	2513	A	Legacy (правый руль)	c'09→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow
	2514	A	XV	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	XV keyless	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	Forester	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2515	A	Impreza WRX STI	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2516	B	Forester (правый руль)	c'09→12	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
	2517	B	Impreza WRX STI	c'08→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	
			дверь водителя	
			дверь передняя правая	
			дверь задняя левая	
			дверь задняя правая	
			капот	
			багажник	
			зажигание	
			педаль тормоза	
			габариты	
			ручной тормоз	
			Паркинг (АКПП)	
			Тахометр	
			Слейв-режим	
			Слейв-режим по багажнику	
			Статус штатной тревоги	
			Запуск двигателя от штатного брелока	
			Скорость	
			Уровень топлива в баке	
			Температура салона	
			Температура двигателя	
			Температура за бортом	
			запирание/отпирание замков дверей	
			поднятие (закрытие) всех стекол	
			световая индикация *	
			постановка на штатную охрану	
			снятие со штатной охраны	
			открытие багажника	
			пошаговое снятие с охраны	
			Дополнительная функция по CAN	
			Запуск предпускового подогревателя	
			Запуск двигателя по CAN**	
			Имитация открытия двери после АЗ	
			Блокировка по CAN	
			Блокировка Keyless-Go по CAN***	
			Управление штатным клаксоном	
			кнопки валидатора	
			Световая индикация по CAN ***	
			Световая индикация по CAN ***	
2518	A	Outback	с'15→	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.                  ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b></p> <p><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b></p>





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***																
2111	A	Alphard (пр.пуль, куз. 20,25)	c'08→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-															
		Camry	c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-													
		Corolla	c'07→13	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-												
		Noah	c'07→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-												
		IQ	c'09→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-										
		Ractis	c'05→10	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-										
		Yaris	c'06→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-										
		Premio II	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-										
		Allion	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Corolla Fielder	c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Vellfire	{c'07→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Vitz II	c'05→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Voxy	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wish	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2112	A	Avensis	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow																																																					
2113 или 2123	A	Land Cruiser 200	c'08→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	A	Land Cruiser 202	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				*В зависимости от комплектации																																																					



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																									Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - механический ключ radio-key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Световая индикация по CAN ***	Световая индикация по CAN ***								
2117	A	Land Cruiser 200	c'10→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b>				
		Sequoia	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		
2118	B	Auris	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		
2121	A	Camry	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		
		Corolla	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>	
		Highlander	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паркинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+", "-").	
		Hilux keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Уровень топлива отображается в литрах
		Hilux без keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAV4	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		















**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			
1136	A	Tiguan	c'16→	дверь водителя	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.                      ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800/X19x0</b></p>
				дверь передняя правая	•	
дверь задняя левая	•					
дверь задняя правая	•					
капот	•					
багажник	•					
зажигание	•					
педали тормоза	•					
габариты	•					
ручной тормоз	•					
Паркинг (АКПП)	•					
Тахометр	•					
Слейв-режим	•					
Слейв-режим по багажнику	•					
Статус штатной тревоги	•					
Запуск двигателя от штатного брелока	-					
Скорость	-					
Уровень топлива в баке	•					
Температура салона	•					
Температура двигателя	•					
Температура за бортом	•					
запирание/отпирание замков дверей	-	<p>запирание/отпирание замков дверей</p>				
поднятие (закрытие) всех стекол	-					
световая индикация *	-					
постановка на штатную охрану	•					
снятие со штатной охраны	-					
открытие багажника	•					
пешаговое снятие с охраны	-					
Дополнительная функция по CAN	•					
Запуск предпускового подогревателя	•					
Запуск двигателя по CAN**	-					
Имитация открытия двери после АЗ	•					
Блокировка по CAN	-					
Блокировка Keyless-Go по CAN***	-					
Управление штатным клаксоном	-					
кнопки валидатора	•					
Световая индикация по CAN ***	**					
Световая индикация по CAN ***	-					
1136	A	Tiguan	c'16→	дверь водителя	•	<p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп".                      Управление багажником только при снятой штатной охранной системе                      ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике  <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>
дверь передняя правая	•					
дверь задняя левая	•					
дверь задняя правая	•					
капот	•					
багажник	•					
зажигание	•					
педали тормоза	•					
габариты	•					
ручной тормоз	•					
Паркинг (АКПП)	•					
Тахометр	•					
Слейв-режим	•					
Слейв-режим по багажнику	•					
Статус штатной тревоги	•					
Запуск двигателя от штатного брелока	-					
Скорость	-					
Уровень топлива в баке	•					
Температура салона	•					
Температура двигателя	•					
Температура за бортом	•					
запирание/отпирание замков дверей	-	<p>запирание/отпирание замков дверей</p>				
поднятие (закрытие) всех стекол	-					
световая индикация *	-					
постановка на штатную охрану	•					
снятие со штатной охраны	-					
открытие багажника	•					
пешаговое снятие с охраны	-					
Дополнительная функция по CAN	•					
Запуск предпускового подогревателя	•					
Запуск двигателя по CAN**	-					
Имитация открытия двери после АЗ	•					
Блокировка по CAN	-					
Блокировка Keyless-Go по CAN***	-					
Управление штатным клаксоном	-					
кнопки валидатора	•					
Световая индикация по CAN ***	**					
Световая индикация по CAN ***	-					



