

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания														
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка KeyLess-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
ACURA	2613	RDX	c'06→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	MDX II	c'07→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	MDX III	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	2611	RDX II	c'13→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	2611	TLX	c'14→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT				
ALFA ROMEO	1724	159	c'05→11	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.			
	1722	Giulietta	c'10→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.				
	1413	A1 (8X)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	●	*	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.		
		A3/S3 (8P)	c'03→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	*	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
	1128	A3 (8V)	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1415	A4 (B6/B7)	c'00→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
	1412 или 1416	A4/S4 (B8)	c'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	-	-	-	●	-	Г	●	*	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A5/S5 (8T)	c'07→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	-	-	-	●	-	Г	●	*	-	●	●	-	●	****	-	-	-	-	-	●	**	-	-	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
		Q5 (8R)	c'08→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	●	-	●	●	-	Г	●	*	-	●	●	●	●	***	●	****	-	-	-	-	-	●	**	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
AUDI	1411	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Typ 4L)	c'04→11 c'06→10 c'06→11 c'08→10 c'05→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L	-	-	-	●	●	Г	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1122	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА S7 I Re. (4G)	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	●	-	●	●	-	Г	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании **На надительской двери 4 кнопки автоматического положения стекл, на руле левый джойстик - кнопка "key" Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1122	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	●	-	●	●	-	Г	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1133	БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	L	●	-	●	●	-	Г	●	-	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow
	1414	A8 (D3) S8 (D3)	c'02→10 c'03→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT				
	5114	6 Gran Turismo (F06/F12/F13)	c'11→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	%	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	*	—	—	рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			
		7 (F01/F02/F04)	c'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	%	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	*	—	—				
	5115	X3 (E83)	c'03→10	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)
		X5 (E53)	c'99→06	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		5 (E39)	c'96→03	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	*	*	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Z4 (E85/E86)	c'06→09	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	5116	3 (F30/F31)	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	L	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева водительского сидения ** На руле – «+», «-». *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
		3 (F30/F31)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
			BMW	5113	X3 (F25)	c'10→17	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	5114	X3 (F25)	c'10→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	%	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». ** Включение обогрева сидений Управление предпусковым подогревателем по CAN2 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5122	X3 (F25)	c'10→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
	5119	X5 (F15)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	L	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации (отсутствует управление при выключенном зажигании). **Панель упр. стеклоподъемниками – водительский, пас. передний правый; на мультимедии - «4»; на руле – громкая связь, «+», «-», «OK». Запуск предпускового подогревателя по CAN2 C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – два длинных

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц,)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT
CADILLAC	4111	Escalade III	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	4112	BLS	c'06→10	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1316	SRXII	c'9→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№96- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1324	SRXII	c'15→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№96- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1324	ATS	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№96- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	4113	Escalade IV	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1324	XT5	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, • - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
PROLET	1314	Captiva	c'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—					•	*	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1317	Captiva Re.	c'11→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1321	Captiva Re.2	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—					•	*	—	A	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1313	Aveo (T300)	c'12→14	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•					•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Camaro V	c'12→16	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•					•	•	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—			
		Cobalt II	c'11→15	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•			•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—			
		Cruze	c'09→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•					•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—			
		Malibu VII / VIII	c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•			•	•	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—			
		Orlando	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•			•	•	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—		
	TrailBlazer II	c'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•			•	—	—	•	•	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1319	Aveo (T300)	c'14→15	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•					•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—
	1319	Cruze II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•					•																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT						
CHERY	1324	Camaro VI	c'16→	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●				●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-							
	1326	Express	c'13→15	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	-		●	-	-			
	4111	Tahoe III	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	***	-			●	-	А	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	**		-	-	●	-	-	
	4113	Tahoe IV	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-				●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	●	-	-		
CHERY	3611	Bonus 3 (E3/A19)	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3612	Arrizo 7 (M16)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-				-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow			
	3613	Tiggo 5 Re. (T21)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow		

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2	c'03→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
	C3 II	c'09→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).	
	C3 Picasso I	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN	
	C4 I	c'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"	
	C4 Picasso I	c'06→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном	
	C5 II	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	C8	c'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow	
Jumpy II	c'07→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 II	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	●	A	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow	
1711 или 1716	C4 II (Sedan)	c'10→16	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
CITROEN	1717	Jumper II Re.	c'14→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	1734	C4 II Re. (L)	c'16→	●	● *	● *	● *	-	● *	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● **	-	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Синий - CanHigh , Белый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1734	SpaceTourer	c'16→	●	● *	● *	● *	-	● *	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● **	-	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2211	C4 Aircross	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●				● *	● **	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
C-Crosser		c'07→13	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●				● *	● **	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	
DATSUN	1911	on-Do Trust/Dream	c'14→	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании.
	1911	mi-Do Trust/Dream	c'14→	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы														Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска		Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На a/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
DODGE	4311	Avenger	c'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Caliber	c'06→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Durango II / III	c'03→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Magnum	c'03→07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Ram IV	c'01→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4312	Journey	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение за щитком приборов CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
		Nitro	c'06→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4312	Caravan V	c'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
	4317	Ram IV	c'13→	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен SLAVE штатного запуска Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц,)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
	2711	Sedici	c'05→14	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					●	*	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.	
	1712	Ducato III	c'06→14	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Ducato III	c'14→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
	4318	Freemont	c'11→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					●	*	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранный сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	Doblo	c'10→12	●	●	-	●	-	●*	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1718	Doblo	c'13→	●*	●*	●*	●*	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo	c'13→	●	●	-	●	-	●*	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1723	Grande Punto III	c'05→09	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (198)	c'07→14	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT				
FIAT	1719	Stilo	c'06→10	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	1721	500 II 500L	c'07→ c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow			
	1732	500X	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.			
	1719	Linea	c'11→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1723	Punto III Re.	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
	1728	Tipo (356 Hatchbac)	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	1732	Tipo (356 Sedan)	c'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.		
	4215	Talento	c'16→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
	1727	Scudo	c'07→	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
	1729	Croma (194)	c'05→08	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый	
	1723	Panda III	c'11→	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	2218	Fullback	c'16→	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
			DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, * - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
1211 или 1217 **	C-MAX I	c'03→10	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** 1217 - код с альтернативным управлением ЦЗ	
	Focus II	c'04→11	•	•	•	•	*	•	•	•	•	*	•	•	•	*	-	-	-	-	•				•	*	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	Tourneo Connect	c'02→14	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow			
	Kuga I	c'08→13	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•				•	*	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1237	Fiesta V	c'02→06	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	1212	Fusion	c'02→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
		Fiesta V	c'06→08	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1213	Galaxy II	c'06→15	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Запуск Webasto по CAN
		Mondeo IV	c'07→15	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		S-MAX I	c'06→15	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transit IV		c'06→11	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1214	Fiesta VI	c'08→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1215	Explorer IV	c'05→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1216	Grand C-MAX Titanium	c'11→13	•	•	•	•	*	•	•	•	•																																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
GREAT W	3411	Hover H6	c'12→	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
		DW Hover H3	c'17→	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
HAVAL	3412	H6	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3413	H2	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	H8	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11	
	3414	H9	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	А	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	**	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
HONDA	2612	Pilot III	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
	2613	City V	c'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
		Civic VIII	c'06→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-V III	c'06→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-Z	c'10→16	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Insight II	c'09→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fit II	c'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Freed I	c'08→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jazz II	c'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Odyssey IV	c'08→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Stepwgn IV	c'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Stream II	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2614	Accord VIII radio-key	c'08→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
		Crosstour I radio-key	c'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2617	Crosstour I keyless	c'13→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	Legend IV	c'04→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
2619	Inspire V	c'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2621	Fit III hybrid	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2622	CR-V V	c'16→	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	*	—	—	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.
2623	Stepwgn V	c'15→17	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
HUMMER	4111	H2	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Код	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
Код		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
3111		Grandeur IV (TG)	c'05→11	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета			
		ix55	c'09→13	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
3112		Veloster	c'11→	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●					—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	ix35	c'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●					●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой	
		c'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●					●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
3113		i30 II	c'12→15	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●					●	●	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
HYUNDAI		Elantra V Re. (MD)	c'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
		Sonata VI (YF)	c'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)		
	3114	Equus II	c'09→13	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●				●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в пороте: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3123	Equus II Re.	c'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●				-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	*	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3114	Genesis I +Re. (BH) sedan	c'9→14	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●				●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в пороте: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3224	Genesis II (DH) sedan	c'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●				●	-	А	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
3128	Genesis G90 I sedan	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	●	А	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	* Имитация открытия двери **При отключенной штатной охране *** Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике; на руле - "Mute", "OK", "Mode". Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	Genesis G80 I sedan	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	●	А	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-			
	Genesis I (BH) coupe	c'08→12	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета		
	Genesis I Re. (BH) coupe	c'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета		
	Solaris I Family / start-stop	c'11→16	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●					-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)		
	Grandeur V (HG)	c'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3118	Grandeur V (HG)	c'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	* На руле: кнопки регулировки громкости, меню навигации "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3119	Santa Fe II keyless / start-stop	c'10→12	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, • - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
HYUNDAI	3121	i40	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3217	Starex II (H-1)	c'07→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
		Santa Fe II	c'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
	Solaris I	c'10→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3122	Santa Fe III	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой, отключение света ** "правый передний стеклоподъемник вверх", "прав задний стеклоподъемник вверх". Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3227	Tucson III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•			•	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Elantra VI (AD)	c'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
Sonata VII (LF) start-stop		c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•				•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный – CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДы										Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
			3125	Creta I (GC)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	Г	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—		—	C1	—
3126	Solaris II radio-key	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	%				●	●	*	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	Solaris II keyless / start-stop	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3127	Solaris II key	std. c'17→	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●				●	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
IFINITI	2321	G25 II (V36)	c'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для QX50/70 дополнительное управление люком Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1 - моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		G35 IV (V36)	c'07→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		QX56 II (Z62)	c'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		FX 35/37/50 II (S51)	c'08→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		EX 25/35/37 I (J50)	c'07→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		QX50 I (J50)	c'13→																																								
		QX70 II (S51)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	●	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	***	C/1	3/1			
		QX80 I (Z62)	c'13→																																								
	2314	QX56 I (JA60)	c'07→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L					●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2317	G37 IV (V36)	c'07→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
	2323	FX 35/37/50 II Re. (S51)	c'11→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●					●	-	Г	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		G 25/35/37 IV Re. (V36)	c'10→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	-	-	●					●	-	Г	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		M56 IV (Y51)	c'10→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	-	-	●					●	-	Г	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	2331	M45 III Re. (Y50)	c'07→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Для гибридов возможно Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2324	JX I (L50)	c'12→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●					●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-		
		Q50 IV (V37)	c'14→																																						*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". *** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready".		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
4311	Commander	c'05→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow		
	Compass I (MK49)	c'06→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Grand Cherokee III (WK) Laredo	c'04→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	Liberty I (KJ) Patriot	c'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
4312	Wrangler III (JK)	c'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4313	Grand Cherokee IV (WK2)	c'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	●	Г	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow
4317	Grand Cherokee IV Re. (WK2)	c'13→18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																																												

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT					
KIA	3212	Carnival II	c'06→14	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-					●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета				
	3213	Mohave I (HM)	c'08→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●					●	-	A	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3214	Opirus I (GH)	c'03→11	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-					●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета			
	3223	Cerato II (TD) keyless/start-stop	c'08→13	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог			
	3211	Soul I (AM)	c'08→14	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	*	-	-	-	-					●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Sorento II (XM)	c'09→12	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●					-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3112	Optima III (TF)	c'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц,)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
3216	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для А3 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3220	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	*	-	-	Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3218	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-					●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3219	Quoris I (KH)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-					●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel". ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
3221	Cerato III (YD)	c'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-					●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3222	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/Отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классомом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
3227	Optima IV (JF)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●					●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	●	C/1	-	*Кнопка на ручке АКПП **за исключением GDI 2.4 C/1 - Моргание индикаторами на приборной панели. Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	Sportage IV (QL)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●					●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3126	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	%					●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	*зависит от комплектации Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разъём : контакт №6 - Can2High, Can2Low - синий (или
3127	Rio IV (FB) std. key	c'16→	●	●	●	●	●*	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	●					●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	диагностический разъём : контакт №6 - Can2High, Can2Low - синий (или
3224	Cerato III Re. (YD) keyless	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●					●	●*	A	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●**	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3229	Cerato III Re. (YD) std. key	c'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●					●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
			3230	Mohave I Re. (HM) standard key	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	●	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228	Mohave I Re. (HM) start-stop	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	●	●	●	-	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3231	Stinger I (CK) start-stop	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	%	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	***	-	-	*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъёме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LADA	1911	Granta I (2191) норма+ / люкс	c'13→	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекла необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) ** На автомобилях с роботизированной коробкой контролируется нейтраль работа. Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Kalina II (2194/2192) норма+ / люкс	c'13→	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	* контролируется нейтраль роботизированной КПП В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления **На коробке робот: М+,М-. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Priora I Re. (2170/21728/2172/ 2171) норма+ / люкс	c'13→	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		* контролируется нейтраль роботизированной КПП В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1912	Vesta I (2181/2180)	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	-	А	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	* капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	* Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
	2137	HS250h I (F10)	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	L				●	●	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	2131	ES300h (XV60) hybrid	c'12→15	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	2131	RX450h III (AL10) hybrid	c'09→15	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	2121	NX200 I (Z10)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●					●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	2134	NX300h I (Z10) hybrid	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—					●	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—		—	
	2142	RX450h IV (AL20) hybrid	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	L					●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	2141	LX III Re.2 (J200)	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●					●	●	A	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—		—	
	2121	RX IV (AL20/L20)	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	L					●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
LAMBORGHINI	1413	Gallardo I	c'08→13	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
	1617	Range Rover Sport II (L494)	c'13→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-			●		-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	***	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow	
		Discovery Sport I (L550)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-					●	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	-			
	1618	Range Rover / Vogue III Re. (LM)	c'07→09	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
		1619	Discovery 5 (L462)	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	*	-				●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Range Rover Sport II Re. (L494)*		c'17→																																								
LIFAN	2931	Cebrium I (720)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-					●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт
	2932	Solano II	c'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт
	2932	Murman I (820)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	2933	Myway I (X70)	c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы	Примечания																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***	** А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
MASERATI	7111	Quattroporte V Re.	c'08→12	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
MAZDA	2420	Axela II (BL)	c'09→13	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow			
	2411	CX-9 +Re.1/2 (TB)	c'06→15	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	2411	Verisa Re. (DC)	c'06→15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт			
	2412	2 III +Re. (DE)	c'07→15	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
		3 II (BL)	c'09→11	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
	1211	3 +Re. (BK)	c'03→09	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
	2413	6	c'08→13	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	2414	Biante	c'08→	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
	2415	5 II Re. (CR)	c'07→11	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
		CX-7	c'07→	●	●	●	●	-	●	***	●	-	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт		
	2416	Axela II Re. (BL)	c'11→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				LIN *	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки круиз-контроля: "+", "-" ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -", "info_up", "info_down", "info_center" *** Состояние "ключ в замке" LIN*: Подключение к порту IMMO-KEY2 (при отсутствии используется выход LIN): 9 pin в белом 32 pin разъеме под рулевой колонкой **** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Слейв работает и при включенном зажигании. C/1 - тройное моргание аварийкой на приборной панели.	
		CX-9 II	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				LIN *	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
		CX-5	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				LIN *	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
		CX-3	c'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2417	3 III +Re. (BM)	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				LIN *	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
		6	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				LIN *	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
2418	3 II Re. (BL)	c'11→13	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L – литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5211	C 204	c'07→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
MERCEDES	5216	GL 166	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	-	A	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-			-		* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN		
		ML 166	c'12→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	-	A	●	●	●	●	●	*	●	-	-		-	-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, вниз, ок; кнопка mute.			
		A(W176)	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-		-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		B(W246)	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●	-	A	●	●	●	●	-	-	●	-	-		-	-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5216	CLA (C117)	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод			
	5216	GLA (X156)	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
	5217	C (W205)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-		-	●				●	●	-	A	●	●	●	-	-	-	-		●	*		-		* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	S(W222)	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●	-	A	●	●	●	-	-	-	-		-	-		-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5218	Sprinter Classic (909)	c'14→	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5219	Smart	c'14→	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5221	V-class (W447)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●				●	●	-	A	●	●	●	-	●	-	-	-		-	-		-	-		-	

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-		-					●	●	A	●	●	●	●	*	-	-	-	●		●	●		-	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».		
		MINI ONE (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-		-				●	●	A	●	●	●	●	*	-	-	-	●		●	●		-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый		
	5119	Hatch III (F56)	с'14→	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	L	●				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	-	-	●	*	C/2	3/2

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слея-режим	Слея-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
	2211	ASX I +Re.1/2	c'10→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.		
		Lancer X +Re. (CY)	c'07→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие			
		Outlander XL II +Re.	c'06→12	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгute приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый		
	2211	Delica D5	c'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный		
	2212	Pajero IV +Re.1/2	c'06→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимостсит от комплектации **Кнопки круиза: ACC_RES, Coast_SET, ON_OFF, CANCEL Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2212	L200 IV +Re.	c'07→16	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться со стороны CAN-шины "сблчт"

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Код	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
2318	Navara keyless	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Pathfinder keyless	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—		
	Qashqai keyless	c'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—		
	X-Trail keyless	c'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—		
2319	Micra keyless	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Note I +re. (E11) keyless	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—		
	Tiida keyless	c '07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—		
2321	Murano	c '10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●					●	●	Г	—	—	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—	* Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Нижняя кнопка на селекторе, педаль газа до упора ***уровень заряда батареи Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	Patrol	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●					●	●	Г	—	—	●	●	—	—	—	—	●		—	—	—	—			
2321	JUKE keyless	c '11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●					●	●	Г	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—		
2329	JUKE keyless (правый руль)	c '11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—	
2329	Leaf I (правый руль)	c'05→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●				●	—	Г	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●		—	—	—	—	
2329	Note I +re. (E11) keyless (правый руль)	c'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	●	●	—	—	—	—			—	—	—	—	
	Dualis keyless	c'07→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	—	—	●	*	—	—	—	—	—			—	—	—	—	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	X-Trail (правый руль) keyless	c'07→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					●	—	Г	●	●	●	*	—	—	—	—	—			—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Статус двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT				
NISSAN	2325	Serena C25	c'05→10	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* управление правой сдвижной дверью — Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Tiida keyless правый руль.	c'07→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* только при снятой охране — Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	AD	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* включение обогрева заднего стекла и зеркал — Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	Bluebird Sylphy	c'05→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* включение обогрева заднего стекла и зеркал — Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Murano (правый руль)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* включение обогрева заднего стекла и зеркал — Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2334	Fuga	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации — Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2343	March	c'06→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации — Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344	Caravan	c'06→12	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2332	Teana (keyless)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв с правой ручки работает только на постановку — Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless)	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". ** Только водительское стекло — Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT					
	2335	Pulsar VI (C13)	c'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-		-	-		* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2335	Qashqai	c'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-		* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4214	Terrano	c'14→	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2323	GTR	c'10→	●	●	-	-	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●				●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2323	Sentra	c'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●				●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	X-Trail	c'15→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-		кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2321	Tiida	c'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●						●	●	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
Код		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
4215	Terrano II		c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	Murano		c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой start-stop / radio-key - кнопка запуска		Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN ***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT
OPEL	1311	Astra H	c'04→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●				●	●	Г	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
		Zafira B*	c'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●				●	●	Г	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** по CAN2 реализована команда вращения стартера Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1312	Corsa D	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Signum	c'02→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-				●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
		Vectra C	c'02→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-				●	●	Г	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1313	Astra J	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Insignia	c'09→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1319	Insignia	c'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●				●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1324	Insignia Country Tourer	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1313	Meriva	c'10→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1318	Mokka	c'12→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1319	Mokka	c'14→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●				●	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
	1313	Zafira C	c'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●				●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелочка	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	шаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807	c'06→	● *	● *	● *	● *	-	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		308	c'07→	● *	● *	● *	● *	-	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
1715	2008	c'13→	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
1714	Expert	c'12→16	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-					-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	c'06→12	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer	c'13→	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
1733	3008	c'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-					-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разъеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разъеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow
1734	Traveller	c'17→	●	● *	● *	● *	-	● *	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● **	-	-	-	*Только при включенном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
		Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
PONTIAC	2123	Vibe	c'08→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
PORSCHE	1112	Cayenne	c'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera I (970)	c'09→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	Cayenne	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	Г	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	Cayenne	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	*	-	Г	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	Panamera I Re. (970)	c'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	*	-	Г	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1134	911	c'05→12	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT
1131	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА Macan	c'14→	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА Macan		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1417 Panamera II (971)	c 16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	●	—	А	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
RAVON	3711 R3 Nexia	c'15→	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low	
	3712 Gentra	c'15→	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low	
	1315 R2	c'15→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	1319 R4	c'15→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
	4218	Megane IV	c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●				●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Talisman	c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●				●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4219	Kadjar	c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●				●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Робот - статус нейтрали при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4219	Koleos	c'16→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●				●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4216	Trafi	c'07→	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4220	Duster II (T4) radio-key (2-button)	c'15→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	L	●			●	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	* отображается как задние двери ** статус мкпп (положение не нейтраль) ***сцепление
	4220	Dokker	c'17→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	L	●			●	—	A	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3	c'02→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—					●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
	1115	Rapid	c'14→15	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129	Rapid	c'15→	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—		●	●					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129	Fabia III	c'14→	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—		●	●					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1136	Superb III	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●				●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска		Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
SSANG YONG	6111	Actyon	c'06→13	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kyron	c'06→	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Rexton	c'07→	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Actyon	c'14→	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6113	Chairman		c'14→	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	А	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
2511	Forester III +Re. (SH) левый руль	c'07→13	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
	Impreza III (GH, GE)	c'07→12	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
	Legacy IV +Re. (BI, BP)	c'03→09	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
	Outback III +Re. (BP)	c'03→09	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод Для бесключевого запуска двигателя, подключение к CAN2 под рулевой колонкой: красный - CanHigh, голубой - CanLow	
2512	B9 Tribeca II Re. (WX, W10) radio-key	c'07→14	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
2513	Outback IV +Re. (BR)	c'09→15	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	**	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
					Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
					DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
SUBARU	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT		
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow	
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	● поднятие (закрытые) всех стекол	● световая индикация *	● остановка на штатную охрану	● снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаконом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	Э/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
TOYOTA	2111	RAV4	c'06→12	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	стекло	
	2113	Urban Cruiser	c'09→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. *** Для	
	2111	Highlander	c'08→13	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	кода 2113 подключение к CAN2 в белом 16pin разъёме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.	
	2113	Tundra	c'08→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2113	Matrix	c'08→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—					●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2114 2128	Land Cruiser Prado IV +Re. (J150)	c'09→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Sienna	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●					●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Venza	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Estima	c'06→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●					●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
	2114	Porte	c'12→	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2137	Prius (ZVW30)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	L				●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"	
2116	Sai	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—					●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Verso	c'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●					●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании
	Alphard	c'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●							●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
	2117	Land Cruiser 200	c'10→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		L				●	●	A	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-		* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 в белом 16pin рзьёме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.
		Sequoia	c'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	●	-		-	-	-	-	-	-		*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2118	Auris	c'06→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	Camry	c'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	A	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●	**	-	-		* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-", " "). Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Corolla	c'13→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	●	**	-	-		* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
Highlander		c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●					●	●	A	-	-		-	-	-	-	●	-	●	**	-	-		* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии	
Hilux keyless		c'15→	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц,)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным ключом	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
	2129	Prius (NHW20)	с'07→10	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2133	Estima	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2134	Harrier	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●				●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	●	-	●	**	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2141	Prius (XW50)	с'15→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Land Cruiser 200 рестайлинг II		с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	**	A	●	●	-	-	●	●	-	●	**	**	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал *** Включение обогрева переднего и заднего стекла ****Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-", "CANCEL" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.) Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	
Land Cruiser Prado IV Re.2 (J150)		с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	●	**	A	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Подключение к CAN1: За щитком приборов Фиолетовый-CanHigh, Белый-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
		Fortuner II (AN160) radio-key / start-stop	c'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	* Только для комплектации с кнопкой start-stop **Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.). Подключение к CAN1: За щитком приборов Розовый-CanHigh, Белый-CanLow	
		Camry (XV70) start-stop	c'18→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	L				●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	*	-	-	*Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.). Подключение к CAN1: на блоке ВСМ за левой кик-панелью Белый-CanHigh, Коричневый-CanLow.
2143	bB II (QNC20)	c'05→08	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	● постановка на штатную охрану	● снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT						
1117	Passat B6 (B6)	c'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L			●	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	Глушение от штатного брелока невозможно				
	Tiguan I Re. (A5)	c'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)				
	Golf VI (A5)	c'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	**Кнопки на руле				
	Jetta VI +Re. (A5, MQB)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	Запуск предпускового подогревателя по CAN				
	Touran I Re.2 (A5)	c'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах			
1124	Passat B7 (B6)	c'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—				●	●	●	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Passat CC +Re. (B6)	c'09→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—				●	●	●	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1127	Passat B7 (B6)	c'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L			●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Кнопки на руле
	Passat CC +Re. (B6)	c'09→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L			●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Глушение от штатного брелока невозможно.
	Tiguan I Re. (A5)	c'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Запуск предпускового подогревателя по CAN	
	Golf VI (A5)	c'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах
	Jetta VI +Re. (A5 , MQB)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	L				●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1118	Polo V Sedan (A05)	c'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	L				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах
1135	Polo V Sedan Sochi Edition (A05)	c'13→13	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→пo	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, * - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT			
	1511	S60 I Re.	c'04→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
		XC70 II re. (S)	c'04→07	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
		V70 II re.	c'04→07	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
		S80 II +Re.	c'06→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		XC90 I+Re. (C)	c'02→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1512	S40 II +Re.	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		V40 II Re. (VW)	c'08→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
		C30 I+re.	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
		C70 II	c'06→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1513	XC70 III	c'07→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Уровень топлива в литрах Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1514	S 60 II +Re.	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1515	XC60 I	c'11→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN	
	1519	XC60 I Re.	c'13→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		XC60 I	c'12→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
VOLVO	1516	XC70 III Re.	c'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●				●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1516	S80 II Re.I+II	c'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—					●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1517	V50 I	c'04→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1518	S40 II Re.	c'10→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1521	V40 III	c'13→17	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—				●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Таксометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, ● - % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	c/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT	
	1523	XC90 II (L)	c'15→	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—