Коллектив компании «Alarmtrade» благодарит Вас за выбор умных часов

Наш интернет-адрес: alarmtrade.ru Служба поддержки пользователей: support@alarmtrade.ru Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18 (звонок по России бесплатный) Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Pandora WATCH2

Сертификат соответствия RU C-RU.MT49.B.00639

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация		
Общие сведения	3	
Начало работы		
Включение часов	(
Запись часов в память охранно-сервисной системы	(
Поправительногов		

Управление охранно-сервисной системой			
Включение и выключение режима охраны	9		
Управление дистанционным			
запуском двигателя	10		
Обновление программного обеспечения (ПО)	11		
Гарантийные обязательства	11		
Гарантийный талон	12		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

l	Часы Pandora Watch2	1шт
	Ремешок	
	USB-кабель	
	Краткое руководство по эксплуатации	
	Упаковка	1шт.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию, аппаратное и программное обеспечение изделия для улучшения технических и эксплуатационных параметров.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Pandora Watch2 — наручный аксессуар, предназначен для комфортного управления автомобильной или мототехникой, оборудованной Bluetooth-системой Pandora/Pandect (совместимая версия ПО: BT4.2 - v2.21 и выше, BT5.0 - v3.08 и выше, BT5.2 — все версии).



ВНИМАНИЕ! Полная инструкция и актуальная информация, по мере увеличения функционала часов, будет размещаться на сайте: https://alarmtrade.ru/pandorawatch2

Отсканируйте QR-код для перехода на сайт!

- Ударопрочный корпус
- Ударопрочное стекло
- Степень защиты ір67
- Цветной дисплей 1.34 (320x300)
- Память 256 MB RAM
- Радио-интерфейс Bluetooth 5.0
- Аккумулятор Li-Po, 3.7B, 250mAh
- GPS/GLONASS-приёмник
- 3D-акселерометр
- Герметичный micro-USB разъём
- Звуковой индикатор
- Вибро-индикатор • Пять кнопок управления



кнопки	НАВИГАЦИЯ	ФУНКЦИИ
1	Выбрать 🤡	ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ – зажмите и удерживайте кнопку на 3 секунды. УВЕДОМЛЕНИЯ – коротко нажмите на кнопку, повторное короткое нажатие приведёт к переключению уведомлений. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) – при зажатой кнопке соедините часы и персональный компьютер через USB-кабель (См. раздел «Обновление программного обеспечения»).
2	Возврат Ⴢ	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ «СНЕСК» - коротко нажмите на кнопку. Для обновления информации, находясь в меню «СНЕСК», зажмите и удерживайте кнопку (5) до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
3		УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ОХРАНЫ – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
4	Вверх 🛕	УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре шкалы загрузки.
5	Вниз 🔻	МЕНЮ – коротко нажмите на кнопку.

PANDORA WATCH2 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение часов

В момент поставки часы полностью готовы к работе. Для включения часов нажмите кнопку 1 и удерживайте ее 3 секунды. Если часы не включаются, произведите зарядку часов с помощью стандартного USB-кабеля (см. раздел «ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ»).

Запись часов в память охранно-сервисной системы

Для совместной работы часов Pandora Watch2 с охранно-сервисной системой Pandora или Pandect необходимо пройти процедуру записи.

Заранее подготовьте часы – полностью зарядите аккумулятор, включите часы в соответствии с инструкцией. Процедура записи часов в память охранно-сервисной системы производится в непосредственной близости, в пределах 10 метров.

Охранно-сервисные системы поддерживают работу только с одним. Вцетоотн-устройством, часами Pandora Wath2 или брелоком D800/D030.

Перед процедурой записи необходимо произвести обновление программного обеспечения часов и охранно-сервисной системы (ПО базового блока и ПО Вцетоотн-модема).

- В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы войдите в уровень программирования «Уровень №1- Запись боелоков».
- Переведите часы в режим записи:
- откройте основное «Меню» часов, коротко нажав кнопку (5); - короткими нажатиями кнопок (5) или (4) переведите курсор в положение «Настройки» и коротко нажмите кнопку (1);
- короткими нажатиями кнопок (5) или (4) переведите курсор в положение «Bluetooth» и коротко нажмите кнопку (1):
- короткими нажатиями кнопок (5) или (4) переведите курсор в положение «Автомобиль» и коротко нажмите кнопку (1);
- начните процедуру поиска «Связать» коротко нажав кнопку (1), на дисплее отобразится сообщение «Поиск устройства»;

- поиск будет завершён при появлении сообщения «Найдено», завершите запись коротким нажатием кнопки 1.
- Звуковое подтверждение «Сирены/Бипера» подтверждает запись часов в память охранно-сервисной системы. В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы завершите процедуру записи и выйдите из режима программирования.

ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ

На дисплее часов расположена шкала индикации разряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор, если часы не включаются или индикатор разряда отображает низкое значение (10%).

Заряд осуществляется при помощи стандартного USB-кабеля:

- подключите кабель с разъемом micro-USB (меньший разъём) к часам соблюдая его расположение;
- подключите кабель с разъемом USB к зарядному устройству (не входит в комплект) соблюдая его расположение;

- зарядите аккумулятор до заполнения шкалы индикатора разряда (100%);
- после полной зарядки отсоедините кабель USB часы готовы к работе.



Если часы находятся в выключенном состоянии, включите их зажатием кнопки 1 на 3 секунды.

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМОЙ

Управление системой производится с помощью:

- дистанционного управления управление режимом охраны и запуском двигателя с помощью кнопок на корпусе часов;
- автоматического управления управление режимом охраны при приближении или удалении от транспорта, режим «Свободные руки».
- Управление через Вьшетоотн-связь возможно только с теми часами, которые были записаны в память охранно-сервисной системы (См. раздел

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСОВ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА АВТОРИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА В РЕЖИМАХ «СВОБОДНЫЕ РУКИ», «ИММОБИЛАЙЗЕР», «АНТИОГРАБЛЕНИЕ», «ЗАПРЕТ СНЯТИЯ С ОХРАНЫ В ОТСУТСТВИИ МЕТКИ» НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗРЕШЕННОМ ПУНКТЕ «ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЕЛОК DO30 В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ» (РАСПОЛОЖЕНИЕ НАСТРОЙКИ: ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ —> ФУНКЦИИ РАДИОМЕТКИ И МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА). НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛИСТУ, ПРОИЗВОДИВШЕМУ МОНТАЖ СИСТЕМЫ.

Включение и выключение режима охраны

Дистанционное управление

Для включения или выключения режима охраны зажмите и удерживайте кнопку 3 до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.

Автоматическое управление (режим «Свободные руки»)

- Для автоматического включения режима охраны отойдите с аксессуаром от автомобиля ⁷A.



«ЗАПИСЬ ЧАСОВ В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ»).

PANDORA WATCH2 KPATKOE PYKOBOДCTBO

Управление дистанционным запуском двигателя

• Для дистанционного запуска двигателя, при условии готовности системы к старту, зажмите и удерживайте кнопку (4) до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.

• Для дистанционного останова двигателя, при условии нахождения системы в запуске, зажмите и удерживайте кнопку (4) до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы загрузки.







останов двигателя

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

- Загрузите программное обеспечение Pandora Alarm Studio в персональный компьютер с операционной системой Windows XP/Vista/7/8/9/10. Актуальная версия программы и программного обеспечения доступна на сайте alarmtrade.ru (раздел для загрузки «Поддержка» - > «Прошивки, инструкции и ПО»).
- Извлеките программу из архива и запустите файл AlarmStudio
- (тип: ехе).
- Подключите USB-кабель к персональному компьютеру. • Подключите USB-кабель к часам при зажатой кнопке (1), сразу после соединения кабеля отпустите кнопку – программа и
- часы войдут в режим загрузки. • В программе Pandora Alarm Studio перейдите в пункт «Обновить ПО» и выберете вариант загрузки: «Архив прошивок» - загрузка «ПО» из сервера напрямую в папку firmwares программы Pandora Alarm Studio; «Загрузить из файла» - загрузка скачанного «ПО» из персонального компьютера.

- Выбрав необходимое «ПО» начните его загрузку «Записать».
- По завершению обновления «ПО» отключите интерфейсный USB-кабель, часы перейдут в нормальный режим работы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, указанных в данном руководстве. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделие по вине завода-изготовителя подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения:
- при наличии механических повреждений наружных деталей устройства после момента продажи, включая воздействие огня, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
- если отсутствует заполненный должным образом гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но

не более 3,5 лет с момента изготовления. Ремонт и обслуживание устройства с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

Настоящая гарантия не распространяется на ремешок и встроенный элемент питания, которые имеют естественный ограниченный срок службы.

Заводской номер	
Датавыпуска	
Подпись лиц, ответственных за	приемку
Упаковщик	
Гарантийный талон	дпись (личное клеймо)
Модель Pandora Watch2 Заводской номер	
Дата покупки «»	г
Подпись продавца	Штамп предприятия торговли