Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
ACURA	**2613**	RDX	с'06→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Г**	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H**
	2615	MDX II	с'07→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2618	MDX III	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	● *	**Г**	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
	2611	RDX II	с'13→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	**Г**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
	2611	TLX	с'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
ALFA ROMEO	**1724**	159	с'05→11	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.**
	1722	Giulietta	с'10→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.**
	1413	A1 (8X)	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	● *	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
		A3/S3 (8P)	с'03→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	**Г**	● *	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1128	A3 (8V)	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**L**	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	Слейв режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1415	A4 (B6/B7)	с'00→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1412 или 1416	A4/S4 (B8)	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**L**	–	–	–	●	–	**Г**	● *	–	●	●	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. **Код 1416 для комплектаций без датчика объема Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
		A5/S5 (8T)	с'07→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**L**	–	–	–	●	–	**Г**	● *	–	●	●	–	● ****	–	–	–	–	–	● **	–	–	
		Q5 (8R)	с'08→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**L**	●	–	●	●	–	**Г**	● *	–	●	●	● ***	● ****	–	–	–	–	–	● **	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
AUDI	**1411**	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Тур 4L)	с'04→11 с'06→10 с'06→11 с'08→10 с'05→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	● **	–	**L**	–	–	–	●	●	**Г**	●	●	●	●	–	● *	–	–	–	–	●	–	–	–	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глуушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1122	**С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА** S7 I Re. (4G)	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	●	–	**L**	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● **	–	–	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании **На надительской двери 4 кнопки автоматического положения стекл, на руле левый джойстик - кнопка "key" **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1122	**С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА** A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	с'11→ с'10→ с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	●	–	**L**	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании **Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow**
	1133	**БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА** A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	с'11→ с'10→ с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	●	–	**L**	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	
	1414	A8 (D3) S8 (D3)	с'02→10 с'03→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–	–	–	–	●	●	**Г**	● *	–	● **	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
AUDI	**1122** **1133**	A8 (D4)	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	**L**	●	–	●	●	–	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	**КОД 1133 ДЛЯ КОМП. БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)** **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1128	TT (8S)	с'14→	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**L**			●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1127	Q3 I +Re. (A5)	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	**L**	–	–	●	●	–	**Г**	● *	● *	●	●	–	–	–	●	–	–	–	● **	–	–	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
	1417	Q7 II	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	**L**	–	–	●	●	●	**А**	–	–	●	–	● *	●	–	●	●	–	–	● **	**С/1**	–	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе **С/1**- моргание всеми индикаторами на приборной панели **Подключение к CAN1 на BCM разъем B, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый** **Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow** **Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с**
		Q5 II	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	**L**	–	–	●	●	●	**А**	–	–	●	–	● *	–	–	●	●	–	–	● **	–	–	
		A4 V (B9)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	**L**	–	–	●	●	●	**А**	–	–	●	–	● *	–	–	●	●	–	–	● **	–	–	

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																						Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
		A5 II	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	**L**	–	–	●	●	●	**А**	–	–	●	–	● *	–	–	●	–	–	–	● **	–	–	**правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранежево-коричневый - CanLow**
	1111	R8 (42)	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**
BENTLEY	**1137**	Flying Spur	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**Г**	●	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
BMW	**5111**	1 (E81/E82/E87/E88)**	с'04→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	–	–	●	–	–	●	● ****	–	–	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. ** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера **** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». ***** Управление модулем запуска iDatastart по CAN Блокировка по CAN для бензинового двигателя **Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)** **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой**
		3 (E90/E91/E92/E93)**	с'05→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	–	–	●	–	–	●	● ****	–	–	
		5 (E60/E61)**	с'03→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	–	–	●	–	–	●	● ****	–	–	
		6 (E63/E64)**	с'03→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	–	–	●	–	–	●	● ****	–	–	
		X1 (E84)	с'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	–	–	●	–	–	●	● ****	–	–	
	5111 **5113**	X5 (E70)**	с'06→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	●	● *** **	●	●	–	●	● ****	–	–	
		X6 (E71)**	с'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	**А***	●	●	●	● ***	–	●	–	●	●	–	●	● ****	–	–	
	5112	5 (E60/E61)	с'03→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	**А***	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	● ****	–	–	
		6 (E63/E64)	с'03→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	**А***	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	● ****	–	–	
		7 (E65/E66)	с'05→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	**А***	●	●	–	–	–	● ***	–	●	–	–	–	● **	–	–	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». *** Запуск Webasto по CAN **Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.** **Подключение к CAN2: CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5113	5 (F10/F11)	с'11→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	● **	●	–	–	–	–	–	● *	–	–	*На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». ** Включение обогрева сидений **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
		5 Gran Turismo (F07)	с'11→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	● **	●	–	–	–	–	–	● *	–	–	
		7 (F01/F02/F04)	с'09→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	● **	●	–	–	–	–	–	● *	–	–	
	5114	5 (F10/F11)	с'11→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	%	●		●	●	●	–	●	●	●	●	● **	●	–	●	–	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». ** Включение обогрева сидений Для 5, 6, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 **Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод**
		5 Gran Turismo (F07)	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	%	●		●	●	–	–	–	–	●	●	● **	●	–	●	–	–	–	● *	–	–	
		6 Gran Turismo (F06/F12/F13)	с'11→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	%	●		●	●	–	–	–	–	●	●	● **	●	–	●	–	–	–	● *	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**C/2** - Световая индикация по CAN ***	**3/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		7 (F01/F02/F04)	с'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**%**	●		●	●	●	–	–	–	●	●	● **	●	–	●	–	–	–	● *	–	–	**провод, CanLow-желто-коричневый провод.** **Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5115	X3 (E83)	с'03→10	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации. **Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)**
		X5 (E53)	с'99→06	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		5 (E39)	с'96→03	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	● *	● *	–	–	–	● *	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Z4 (E85/E86)	с'06→09	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	5116	3 (F30/F31)	с'11→	●	●	●	●	●	●	● ***	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	* Включение обогрева водительского сидения ** На руле – «+», «-». *** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5117	3 (F30/F31)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L		●	●	● ** **	● ** **	–	–	–	●	●	● *	–	–	–	● **	–	–	● ***	**C/2**	**3/2**	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** На руле – «+», «-». ****Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины **C/1(CAN2)** - Моргание аварийкой на приборке. **C/2(CAN2)** - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **3/1(CAN2)** – Два длинных. **3/2(CAN2)** – Два коротких. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый** **Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	5117	1 (F20/F21)	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	L		●	●	● ***	● ***	–	–	–	●	●	● *	–	–	–	●	–	–	● **	**С/2**	**3/2**	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». ***Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Уровень топлива отображается в литрах **С/1(CAN2)** - Моргание аварийкой на приборке. **С/2(CAN2)** - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **3/1(CAN2)** – Два длинных. **3/2(CAN2)** – Два коротких. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый** **Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)**
	5117	2 (F22/F23)	с'14→	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	L		●	●	–	–	–	–	–	●	–	● *	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый**
	5117	3 Gran Turismo (F34)	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	L		●	●	● ***	● ***	–	–	–	●	–	● *	–	–	–	●	–	–	● **	**С2**	**32**	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». ***Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины **С1(CAN2)** - Моргание аварийкой на приборке. **С2(CAN2)** - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **31(CAN2)** – Два длинных. **32(CAN2)** – Два коротких. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый** **Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)**
	5116	4 (F33/F36/F32)	с'13→17	●	●	–	–	●	●	● ***	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
BMW	**5113**	X3 (F25)	с'10→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	● **	●	–	–	–	–	–	● *	–	–	*На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». ** Включение обогрева сидений **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5114	X3 (F25)	с'10→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**%**	●		●	●	●	–	●	●	●	●	● **	●	–	●	–	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». ** Включение обогрева сидений Управление предпусковым подогревателем по CAN2 **Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.** **Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5122	X3 (F25)	с'10→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●		●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES", "SET", "+" на руле **Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.** **Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий**
	5119	X5 (F15)	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	L		●		● *	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	● **	**С/2**	**3/2**	*В зависимости от комплектации (отсутствует управление при выключенном зажигании). **Панель упр. стеклоподъемниками – водительский, пас. передний правый; на мультимедии - «4»; на руле – громкая связь, «+», «-», «ОК». Запуск предпускового подогревателя по CAN2 **С/1(CAN2)** - Моргание аварийкой на приборке. **С/2(CAN2)** - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **3/1(CAN2)** – Два длинных. **3/2(CAN2)** – Два коротких. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый** **Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый.** **Для «Блокировка по CAN» подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий.**
		X6 (F16)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	L		●		● *	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	● **	**С/2**	**3/2**	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	5114	X4 (F26)	с '14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**%**	●		●	●	–	–	●	●	●	●	● **	●	–	●		–	–	● *	–	–	* **Г** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	5122	X4 (F26)	с '14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●		●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET». **Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.** **Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий**
		X1 (F48)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	● *	**С/2**	**З/2**	*На руле – громкая связь, «+», «-». ****Только при включеном зажигании** **Блокировка по CAN на бензиновом двигателе** **С/1(CAN2)** - Моргание аварийкой на приборке. **С/2(CAN2)** - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **З/1(CAN2) –** Два длинных. **З/2(CAN2) –** Два коротких. **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый** **Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий**
		X2 (F39)	с'18→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	● *	**С/2**	**З/2**	
		6 (G32)	с '17→	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	● *	**С/2**	**З/2**	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей Блокировка по CAN на бензиновом двигателе **С/1**(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. **С/2**(CAN2) - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **З/1**(CAN2) – Два длинных. З/2(CAN2) –Два коротких. **Подключение к CAN1 маленький белый разъём в блоке BDC: CanHigh - 4pin зелено-коричневый, CanLow - 5pin зеленый** **Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый**
	5119	5 (G30)	с '16→	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	● *	**С/2**	**З/2**	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-реким	Слейв-реким по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
		X3 (G01)	с'17→	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	● *	**С/2**	**З/2**	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей **С/1**(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. **С/2**(CAN2) - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **З/1**(CAN2) – Два длинных. З/2(CAN2) –Два коротких. **Подключение к CAN1(цвета могут отличаться) в среднем разъёме блока BDC (10В - маленький белый): pin 4 - CAN1 High (серый); pin 5 - CAN1 Low (черный).** **Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh серо-зеленый, CanLow сине-желтый**
		7 (G11/G12)	с '15→	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	● *	**С/2**	**З/2**	***На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей С/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. С/2(CAN2) - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. З/1(CAN2) – Два длинных. З/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый**
BRILLIANCE	**3511**	V5	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
CADILLAC	**4111**	Escalade III	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	–	**А***	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●**	–	–	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	4112	BLS	с'06→10	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●*	●	–	–	–	–					●	●**	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●***	–	–	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1316	SRXII	с'9→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●	●	–	–	–	–	●	●*	–	–	●	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева водительского сидения **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1324	SRXII	с'15→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●	●	–	–	–	–	●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева водительского сидения **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1324	ATS	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4113	Escalade IV	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●**	–	–	* По CAN1: функция комфорт производит только склыдывание зеркал. По CAN2 (комфорт, цз): с 18 г. только при включенном зажигании. ** Кнопки на руле: Круиз Происходит также складывание зеркал. **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1324	XT5	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* кнопки круиз-контроля **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
CHANGAN	**3311**	CS35	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
	3312	Raeton	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●		–	–					–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
CHEVROLET	**1314**	Captiva	с'06→11	●	●	●	●	● **	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	–	● *	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1317	Captiva Re.	с'11→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–					●	–	**А**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1321	Captiva Re.2	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–					● *	–	**А**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Функция доступна только при выключенном зажигании **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	1313	Aveo (T300)	с'12→14	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●				●	–	–	●	●	● **	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигании управляют штатной охранной системой. **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Camaro V	с'12→16	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●				●	●	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
		Cobalt II	с'11→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●				●	–	–	●	●	● **	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
		Cruze	с'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●				●	●	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
		Malibu VII / VIII	с'08→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●				●	●	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
		Orlando	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●				●	●	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
		TrailBlazer II	с'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●				●	–	–	●	●	–	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	1319	Aveo (T300)	с'14→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●				●	–	–	●	●	● **	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	1319	Cruze II	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●				●	●	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	1319	Corvette (C7)	с'13→	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–					●	●	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	1319	Tracker III	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–					●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	1324	Camaro VI	с'16→	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●				●	–	–	●	●	● **	●	● *	–	–	●	–	–	–	● ***	–	–	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны *** На руле "RES+", "RES-", "SET" код 1324 команды цз при выкл. зажигании управляют штатной охранной системой. **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1326	Express	с'13→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	4111	Tahoe III	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	● ***	–					●	–	**А** *	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	● **	–	–	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) *** слейв штатного автозапуска **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	4113	Tahoe IV	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					● *	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	***только на отпирание** ****с 18г. только при включенном зажигании** **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
CHERY	**3611**	Bonus 3 (E3/A19)	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3612	Arrizo 7 (M16)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3613	Tiggo 5 Re. (T21)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
CHRYSLER	**4311**	300C	с'04→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	● *	● **	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. **Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**
		Grand Voyager V	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	● *	● **	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	
		PT Cruiser	с'06→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	● *	● **	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	
		Sebring III	с'06→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	● *	● **	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	
	4312	Grand Voyager V	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Town Country V	с'08→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4315	300C II	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2	c'03→08	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость - " Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow
		C3 II	c'09→16	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
		C3 Picasso I	c'09→	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
		C4 I	c'08→10	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
		C4 Picasso I	c'06→13	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
		C5 II	c'08→	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
		C8	c'08→14	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
		Jumpy II	c'07→16	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 II	c'10→	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●**	**А**	–	–	–	–	●***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	**Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow**
	1711 или 1716	C4 II (Sedan)	c'10→16	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием **Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1716	C4 Grand Picasso II	с'13→	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–	–	–					–	● *	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием **Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low**
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 I	с'10→15	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–	–	–					–	●	**А**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow**
	1711	DS4	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–					–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	**ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием** **Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low** **Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low**
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5	с'12→15	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	–	–	–	–					–	●	**А**	–	–	–	–	● ***	–	–	–	–	–	–	●	–	–	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow** **Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L**
		Jumper II	с'06→14	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1726	Berlingo (B9)	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow** **Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
CITROEN	**1717**	Jumper II Re.	с'14→	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow**
	1734	C4 II Re. (L)	с'16→	●	● *	● *	● *	–	● *	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии **Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Синий - CanHigh , Белый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1734	SpaceTourer	с'16→	●	● *	● *	● *	–	● *	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии **Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2211	C4 Aircross	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●				● *	● **	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. **Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.**
		C-Crosser	с'07→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●				● *	● **	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
DATSUN	**1911**	on-Do Trust/Dream	с'14→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. **Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	1911	mi-Do Trust/Dream	с'14→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
DODGE	**4311**	Avenger	с'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. **Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**
		Caliber	с'06→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	
		Durango II / III	с'03→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	
		Magnum	с'03→07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	
		Ram IV	с'01→08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●*	●**	–	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	
	4312	Journey	с'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение за щитком приборов CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow**
		Nitro	с'06→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4312	Caravan V	с'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow**
	4317	Ram IV	с'13→	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Доступен SLAVE штатного запуска** **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	2711	Sedici	с'05→14	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					● *	–	**А**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	Ducato III	с'06→14	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1717	Ducato III	с'14→	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)**
	4318	Freemont	с'11→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● ***	–	–						● *	–	–	●	●	–	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	1712	Doblo	с'10→12	●	●	–	●	–	● *	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1718	Doblo	с'13→	● *	● *	● *	● *	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Концевики дверей объединены **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1717	Doblo Cargo	с'13→	●	●	–	●	–	● *	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1723	Grande Punto III	с'05→09	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1719	Bravo (198)	с'07→14	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1719	Stilo	с'06→10	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
FIAT	**1721**	500 II 500L	с'07→ с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow**
	1732	500X	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.**
	1719	Linea	с'11→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1723	Punto III Re.	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании **Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.**
	1728	Tipo (356 Hatchbac)	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.**
	1732	Tipo (356 Sedan)	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.**
	4215	Talento	с'16→	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●					● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Только при включенном зажигании **Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.**
	1727	Scudo	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.**
	1729	Croma (194)	с'05→08	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый**
	1723	Panda III	с'11→	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании **Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2218	Fullback	с'16→	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	● *	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	**1211 или 1217 ** **	C-MAX I	с'03→10	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–	–	–					●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** 1217 - код с альтернативным управлением ЦЗ **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Focus II	с'04→11	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●*	●	●	●*	–	–	–	–	●				●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Tourneo Connect	с'02→14	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1217	Kuga I	с'08→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	–	–	–	●				●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1237	Fiesta V	с'02→06	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1212	Fusion	с'02→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Fiesta V	с'06→08	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1213	Galaxy II	с'06→15	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Запуск Webasto по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Mondeo IV	с'07→15	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	–	–	●				●	●	–	–	–	–	–	–	●**	–	–	–	–	–	–	–	–	
		S-MAX I	с'06→15	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Transit IV	с'06→11	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1214	Fiesta VI	с'08→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1215	Explorer IV	с'05→10	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1216	Grand C-MAX Titanium	с'11→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●				●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1223	Grand C-MAX Trend	с'11→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1216 1236	Focus III Trend Sport	с'11→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●*	●*	–	●*	●*	–	–	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации. **Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock 1236 - код с альтернативным управлением ЦЗ. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Кнопки валидатора: на вод двери кнопки стеклоподъемников. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
FORD	**1223**	Focus III Trend	с'11→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●				● *	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1242	Focus III Sync Edition	с'15→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●				●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1221 **1231**	Focus III Titanium	с'11→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	–	● **	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1218	Edge I Re.	с'11→14	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Escape I Hybrid	с'07→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	● **	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Explorer V	с'10→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Запуск подогревателя по CAN (для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя). **Для Kuga II +Re. оснащённых запуском со штатного брелока. Код 1234 с оптимизированными командами управления цз. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме**
		F150 XII Raptor F250	с'09→14	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1219	Transit IV Re.	с'11→13	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	**%**				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1222	Ranger III / IV	с'11→	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1224 **1234**	Kuga II	с'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●					●	●	–	●	●	●	–	–	● *	● **	●	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1234	Kuga II Re.	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	●	–	●	●	●	–	–	● *	–	●	–	–	–	–	–	–	**контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)**
	1225	Mustang V Re.	с'9→14	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	● *	–	–	–	●				–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1226	Tourneo Custom	с'13→17	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	–	● **	●	● ***	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Запуск подогревателя по CAN **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1226	Transit V	с'13→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	–	● **	●	● ***	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	
1227		B-MAX Trend	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	● *	–	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow**
		Fiesta VI Trend	с'13→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	● *	–	–	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1238	Eco Sport	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1238	Fiesta VI Re. (RUS)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–					–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекол **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1244	Explorer V (Re.)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–	–					●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*слейв режим доступен и при включенном зажигании **Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow**
	1244	Galaxy III	с'15→																																						
		Mondeo V	с'14→																																						*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-реким по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1241	S-MAX II	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–					●	●	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	–	●	–	–	Кнопки валидатора: кнопки на вод двери упраления правыми стеклоподъемниками **Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow**
		Tourneo Custom Re.	с'17→																																								
FOTON	**3811**	Sauvana I (standard key / keyless)	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	● *	–	–	–	–					–	–	–	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Не доступно для комплектации с механическим ключом **Подключение к CAN за бардачком в блоке BCM, синий разъем: витая пара Красно-Белый - CanHigh, Сине-Желтый - CanLow**
GAZ	**2811**	Gazel Next	с'13→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
GEELY	**2911**	Emgrand EC7	с'14→16	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	–					●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
	2912	Emgrand GT	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–					–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow**
	2913	Emgrand X7 I Re.	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow**
	2914	Atlas pts keyless	с'18→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* Кнопки на руле: "Set+","Set-", "Cruise ON", "Cruise **OFF", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"** **Подключение к CAN за правой кик-панелью: CanHigh - зелено-белый, CanLow - желто-белый**
GREAT WALL	**3411**	Hover H5	с'10→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
		Hover H6	с'12→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		DW Hover H3	с'17→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3412	H6	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
HAVAL	**3413**	H2	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow**
	3414	H8	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	● *	–	–	–					–	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. **Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11**
	3414	H9	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	● *	–	–	–					–	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	● **	–	–	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. **Кнопки на селекторе АКПП **Подключение к CAN1 в левом пороге: синий - Can1High, сине-желтый (с серебристой полоской) - Can1Low Подключение к CAN2 за левой кик-панелью в блоке центрального шлюза: зелено-красный - Can2High, зеленый-черный Can2Low**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2611	Civic IX / X	с'11→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
		CR-V IV	с'12→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					● *	● ***	**Г** **	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации **Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
		Accord IX	с'12→17	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
		HR-V II	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
		Jazz III	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
		Vezel	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	–	–					● *	● **	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*** статус "ready"** **** в зависимости от комплектации** **Подключение к CAN: в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**
		Pilot II	с'08→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом **Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.**
	2612	Pilot II с электроприводом багажника	с'08→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					● *	–	**Г** **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2612	Pilot III	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
HONDA	2613	City V	с'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		Civic VIII	с'06→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		CR-V III	с'06→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		CR-Z	с'10→16	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом **Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.**
		Insight II	с'09→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Fit II	с'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Freed I	с'08→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Jazz II	с'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Odyssey IV	с'08→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом **Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.**
		Stepwgn IV	с'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Stream II	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	Г **	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2614	Accord VIII radio-key	с'08→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**
		Crosstour I radio-key	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2617	Crosstour I keyless	с'13→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**
	2616	Legend IV	с'04→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	А	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Моргает ближним светом **Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh**
	2619	Inspire V	с'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	●	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	2621	Fit III hybrid	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	● **	**Г**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**
	2622	CR-V V	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	**Г**	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	● *	–	–	*** к**нопки на руле "up/down/right/left" **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.**
	2623	Stepwgn V	с'15→17	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
HUMMER	**4111**	H2	с'05→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А***	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●**	–	–	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

Марка	Примечания
HUMMER	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	3111	Grandeur IV (TG)	с'05→11	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		ix55	с'09→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3112	Veloster	с'11→	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● *	–	–	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)**
		ix35	с'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●					●	● *** *	Г	●	●	● ***	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3113		с'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● **	●	●	●	–	●					●	● *** *	Г	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	
		i30 II	с'12→15	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	● *	●	●	–	–	●					●	● **	Г	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Elantra V Re. (MD)	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●					●	–	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
HYUNDAI		Sonata VI (YF)	с'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●					●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)**
	3114	Equus II	с'09→13	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон **Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета**
	3123	Equus II Re.	с'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3114	Genesis I +Re. (BH) sedan	с'9→14	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон **Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета**
	3224	Genesis II (DH) sedan	с'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике **Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета**
	3128	Genesis G90 I sedan	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●				●	● *	**А**	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	* Имитация открытия двери **При отключенной штатной охране *** Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике; на руле - "Mute","OK","Mode". **Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Genesis G80 I sedan	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●				●	● *	**А**	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	3115	Genesis I (BH) coupe	с'08→12	●	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета**
	3124	Genesis I Re. (BH) coupe	с'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–	–	–					●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета**
	3116	Solaris I Family / start-stop	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	●					–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)**
	3117	Grandeur V (HG)	с'12→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3118	Grandeur V (HG)	с'12→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* На руле: кнопки регулировки громкости, меню навигации "вверх", "вниз". **Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета**
	3119	Santa Fe II keyless / start-stop	с'10→12	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	● *	●	–	–	–	–					–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3121	i40	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					●	● **	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	● *	–	–	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3217	Starex II (H-1)	с'07→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		Santa Fe II	с'06→12	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Solaris I	с'10→16	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
HYUNDAI	**3122**	Santa Fe III	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●					●	● *	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● **	–	–	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой, отключение света ** "правый передний стеклоподъёмник вверх", "прав задний стеклоподъёмник вверх". **Подключение к CAN1 в левом пороге: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3227	Tucson III	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●					●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Elantra VI (AD)	с'15→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
		Sonata VII (LF) start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●					●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный – CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh**
	3125	Creta I (GC)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●		●			●	–	**Г**	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	**С1**	–	**С1- Моргание индикаторами на приборной панели** **Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3126	Solaris II radio-key	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	%					●	● *	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	***команда отключения штатной охранной системы** **Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Solaris II keyless / start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	%					●	● *	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
				Исполняемые КОМАНДЫ																																				
	3127	Solaris II std. key	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●				●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT** **Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
INFINITI	**2321**	G25 II (V36)	с'08→10	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●	●	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	*Наличие функции заыисит от комплектации **Для QX50/70 дополнительное управление люком Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) **С/1** - моргание иммо. на приборной панели **З/1** - сигнал "внимание" на приборной панели **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		G35 IV (V36)	с'07→10	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					–	●	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
		QX56 II (Z62)	с'10→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					●	●	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
		FX 35/37/50 II (S51)	с'08→11	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●	●	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
		EX 25/35/37 I (J50)	с'07→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●	●	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
		QX50 I (J50)	с'13→																																						
		QX70 II (S51)	с'13→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●**	●	Г	–	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	●***	**С/1**	**З/1**	
		QX80 I (Z62)	с'13→																																						
	2314	QX56 I (JA60)	с'07→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	**L**				●	–	Г	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
	2317	G37 IV (V36)	с'07→10	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					●	–	Г	–	–	●	●	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
	2323	FX 35/37/50 II Re. (S51)	с'11→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Топливо отображается в литрах. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		G 25/35/37 IV Re. (V36)	с'10→14	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●**	–	–	●						●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
		M56 IV (Y51)	с'10→14	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●**	–	–	●						●	–	Г	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
	2331	M45 III Re. (Y50)	с'07→10	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●				●	–	А	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
	2324	JX I (L50)	с'12→14	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●				●	–	Г	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Для гибридов возможно **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2336	Q50 IV (V37)	с'14→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●**	●	●	–	–	●					●	●***	Г	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●** **	**С/1**	**З/1**	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". *** Для QX70 дополнительное управление люком **** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) **С/1**- моргание иммо. на приборной панели **З/1** - сигнал "внимание" на приборной панели Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Q70 IV (Y51)	с'14→																																						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
		Q60 V (CV37)	с'16→	●	●	–	–	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●	●	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	●	● **	–	● ***	**С/1**	**З/1**	*Наличие функции зависит от комплектации **При активации может срабатывать штатная тревога Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) **С/1**- моргание иммо. на приборной панели **З/1** - сигнал "внимание" на приборой панели **Подключение к CAN1 в блоке BCM: CanHigh - синий, CanLow - розовый**
	2337	QX60 I (L50)	с'13→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	● **	●	●	–	–	●					●	●	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	● ***	**С1**	**31**	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) **С/1**- моргание иммо. на приборной панели **З/1** - сигнал "внимание" на приборой панели **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	5216	Q30 I (H15E)	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5216	QX30 I (H15E)	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**А**	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
IVECO	**1717**	Daily V	с'14→	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
JAGUAR	**1811**	XF I Re. (X250)	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	–					–	–	–	–	–	●	–	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1812	XJ IX (X350)	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow**
	1617	XE I (X760)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	1617	XF II (X260)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	1617	XJ IX Re.(X350)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	1617	F-Pace I (X761)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	1619	F-Pace I Re. (X761)	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
JEEP	**4311**	Commander	с'05→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. **Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow**
		Compass I (MK49)	с'06→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Grand Cherokee III (WK) Laredo	с'04→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					● *	–	**А**	● *	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Liberty I (KJ) Patriot	с'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4312	Wrangler III (JK)	с'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	4313	Grand Cherokee IV (WK2)	с'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	● *	**Г**	●	●	●	●	● **	–	● ****	–	–	–	–	● ***	–	–	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигании) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin **Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow** **Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow**
	4317	Grand Cherokee IV Re. (WK2)	с'13→18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					● *	–	–	●	●	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	4317	Grand Cherokee IV Re.2 (WK2)	с'18→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					● *	–	–	●	●	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Доступен SLAVE штатного запуска * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN за левой кик панелью на CAN-дистрибьюторе трёхпиновый разъём: PIN1 CanHigh - бело-зелёный, PIN2 CanLow - бело-голубой**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	4314	Commander	с'09→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–					●	–	**A**	–	–	●	●	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева передних сидений **Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow**
	4319	Wrangler Rubicon III (JK)	с'12→13	●	●	–	–	●	●	●	●	–	●	● *	●	●	–	–	–	–					●	–	**A** **	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой **Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow**
	4321	Cherokee V (KL)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					● *	–	–	●	●	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
	4322	Renegade I (BU)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Включение обогрева руля и передних сидений Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
KIA	**3212**	Carnival II	с'06→14	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–					●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета**
	3213	Mohave I (HM)	с'08→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	●					●	–	**А**	●	●	●	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Отпирание лючка бензобака **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3214	Opirus I (GH)	с'03→11	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–					●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета**
	3223	Cerato II (TD) keyless/start-stop	с'08→13	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге**
	3211	Soul I (AM)	с'08→14	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	● *	–	–	–	–					●	–	**Г**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless **Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Sorento II (XM)	с'09→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● *	–	–	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3112	Optima III (TF)	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●					●	● **	**Г**	● *	● *	● *	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
																																									* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	3112 **3113**	Sportage III (SL)	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●					●	● ***	**Г**	● *	● *	● *	–	–	–	–	●	●	–	–	● **	–	–	В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN для бензинового двигателя **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		Rio III (UB) keyless/start-stop	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	–	●	●					–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)**
	3116	Rio III (UB) Prestige	с'11→15	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		Rio III Re. (UB)	с'15→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●					–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3215	Venga I (YN) Prestige	с'11→15	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов**
	3116	Cee'd I (ED) Premium	с'06→12	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–					–	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов**
	3217	Cee'd I (ED)	с'06→12	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв только с брелока. **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		Rio III (UB)	с'11→15	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Sorento II Re. (XM)	с'12→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–	●	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	3216	Cee'd II (JD) start-stop	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●					●	–	**Г**	● **	● **	●	–	–	–	–	●	●	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для А3 Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе **Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3220	Cee'd II (JD) radio-key	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●					●	● ***	**Г**	● **	● **	●	–	–	–	–	● ***	●	–	–	● *	–	–	
	3218	Sorento II Re. (XM)	с'12→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–						●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3219	Quoris I (KH)	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–						● **	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-","Cruise Set+/Set-/Cancel". ** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)**
	3221	Cerato III (YD)	с'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–						●	● *	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3222	Venga I Re. (YN) Prestige	с'15→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–						–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за прибоной панелью**
	3224	Soul II (PS) keyless	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●						●	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
KIA	**3225**	Soul II (PS) std. key	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					●	● **	**А**	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	● *	–	–	Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе **Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	с'14→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	●					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета** **Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)**
	3126	Picanto III (JA) start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	%				●	● *	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	***команда отключения штатной охранной системы** **Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Picanto III (JA) standard key	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	%				●	● *	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	
	3226	Sorento Prime III (UM)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	● **	**А**	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	● *	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла **Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета** **Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета**
	3227	Optima IV (JF)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	●	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	● *	**С/1**	–	***Кнопка на ручке АКПП** ****за исключением GDI 2.4** **С/1 - Моргание индикаторами на приборной панели.** **Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	3227	Sportage IV (QL)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3126	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	%				●	–	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	***зависит от комплектации Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разъём : контакт №6 - Can2High, контакт №14-Can2Low)**
	3127	Rio IV (FB) std. key	с'16→	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3224	Cerato III Re. (YD) keyless	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					●	● *	**А**	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● **	–	–	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника **Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3229	Cerato III Re. (YD) std. key	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3230	Mohave I Re. (HM) standard key	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	●	●				●	–	**А**	–	–	●	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Моргание дальним светом. **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	3228	Mohave I Re. (HM) start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**А**	●	●	●	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Моргание дальним светом. **Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	%				●	● *	**A**	● **	● **	●	–	–	–	–	●	–	–	–	● ***	–	–	*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала **Подключение к CAN1 в синем разъёме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета** **Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля: DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
LADA	**1911**	Granta I (2191) норма+ / люкс	с'13→	●	●	●	●	–	●	–	●	–	●	● **	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине)** * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) ** На автомобилях с роботизированной коробкой контролируется нейтраль робота. Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. **Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		Kalina II (2194/2192) норма+ / люкс	с'13→	●	●	●	●	–	●	–	●	–	●	● **	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Priora I Re. (2170/21728/2172/2171) норма+ / люкс	с'13→	●	●	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	●	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1912	Vesta I (2181/2180)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	–	**А**	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	* контролируется нейтраль роботизированной КПП В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления **На коробке робот: М+,М-. **Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	1913	X-Ray I	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	**А**	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	* контролируется нейтраль роботизированной КПП В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления **Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2111	ES V (XV40)	с'06→12	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	**Л**				–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации. **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2113	LX III (J200)	с'07→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●				●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
	2114 **2128**	CT200h I (A10)	с'11→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		GX460 II (J150)	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	●	**А**	●	●	–	–	–	–	● *	–	●	–	–	–	–	–	
		RX III (AL10)	с'09→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					●	●	**А**	●	●	●	–	–	–	● *	–	●	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
LEXUS	**2127**	RX400h II (XU30) hybrid	с'05→09	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	● **	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready" *** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2115	GS III (S190)	с'07→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	
		IS II (EX20)	с'07→14	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	
	2111	LS IV (XF40)	с'06→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	● *	–						–	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	
	2135	LS600h IV (XF40) hybrid	с'09→	●	●	●	●	● **	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	–	–	**L** **				–	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	* Статус "Ready" ** Для авто с 13г. - restyling **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow** **Подключение к Can2 на BCM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow**
	2117	LX III Re. (J200)	с'12→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● **	● *	●		●				●	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топлливо в коде 2113 (отображается в литрах) **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2141	ES VI (XV60)	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●					●	●	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	* Для гибридов статус "Ready" **(450h IV) Кнопка обдува лобового стекла, кнопка "авто" на климате Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах. **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2121	GS IV (L10)	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	**L**				●	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
	2134	GS300h/450h IV (L10) hybrid	с'12→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	●	●	**L**				●	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	● **	–	–	
	2121	IS III (EX30)	с'13 →	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●					●	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2121	LS IV / V (XF40 Re./XF50)	с'12 →	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	●	●					●	●	**A**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2134	LS500h V (XF50) hybrid	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	●	●	**L**				●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	
	2137	HS250h I (F10)	с'09→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	●	–	**L**				●	●	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2131	ES300h (XV60) hybrid	с'12→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–	●	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2131	RX450h III (AL10) hybrid	с'09→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●*	●	–	–	●	–					●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	* Статус "Ready" **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	2121	NX200 I (Z10)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2134	NX300h I (Z10) hybrid	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●	●	–	●	–					●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	
	2142	RX450h IV (AL20) hybrid	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●*	●	●	–	●	–	**L**				●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: на блоке сертификации Розовый - CanHigh, Белый - CanLow**
	2141	LX III Re.2 (J200)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	●	●	●				●	●	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: за щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow**
	2121	RX IV (AL20/L20)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	**L**				●	●	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow**
LAMBORGHINI	**1413**	Gallardo I	с'08→13	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	**г**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
LAND ROVER	**5115**	Range Rover / Vogue III Re. (LM)	с'05→09	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)**
	1611	Freelander 2 +Re. (L359)	с'07→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●				●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS **Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод**
	1612	Discovery 3 (L319)	с'06→09	●	●	●	●	● **	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS ** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота. **Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод**
	1613	Range Rover Sport I Re. (L320)	с'09→13	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1614	Range Rover Sport I (L320)**	с'07→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1615	Freelander 2 Re.2 (L359)	с'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
		Range Rover Evoque I (L538)	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине W-BUS **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow** ****Кнопки валидатора: mode, cancel call**
		Discovery 4 (L319)	с'09→17	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Range Rover / Vogue IV (L405)	с'12→14	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1616	Range Rover Sport I Re. (L320)	с'09→13	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Range Rover / Vogue III Re.2 (LM)	с'09→12	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	● **	–	–	
	1617	Range Rover Evoque I Re. (L538)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя ***кнопки круиз-контроля: "RES", "SET+", "SET-". **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**
		Range Rover / Vogue IV +Re. (L405)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Range Rover Sport II (L494)	с'13→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–			●		–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	● ***	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		Discovery Sport I (L550)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	–	–					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1618	Range Rover / Vogue III Re. (LM)	с'07→09	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	● *	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS **Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow** **Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	1619	Discovery 5 (L462)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	● *	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая** **Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow**
		Range Rover Sport II Re. (L494)*	с'17→																																						
LIFAN	**2931**	Cebrium I (720)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–					●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт**
	2932	Solano II	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт**
	2932	Murman I (820)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2933	Myway I (X70)	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
MASERATI	**7111**	Quattroporte V Re.	с'08→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–		–				●	●	–	–	–	–	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
MAZDA	**2420**	Axela II (BL)	с'09→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
	2411	CX-9 +Re.1/2 (TB)	с'06→15	●	●	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	2411	Verisa Re. (DC)	с'06→15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	2412	2 III +Re. (DE)	с'07→15	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		3 II (BL)	с'09→11	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1211	3 +Re. (BK)	с'03→09	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт**
	2413	6	с'08→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	* Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) **Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	2414	Biante	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт**
		5 II Re. (CR)	с'07→11	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	2415	CX-7	с'07→	●	●	●	●	–	●	● ***	●	–	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● *		–	* Кнопки круиз-контроля: "+", "-" ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -", "info_up", "info_down", "info_center" *** Состояние "ключ в замке" **LIN*: Подключение к порту IMMO-KEY2 (при отсутствии используется выход LIN): 9 pin в белом 32 pin разъёме под рулевой колонкой** **** Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Слейв работает и при включенном зажигании. **С/1** - тройное моргание аварийкой на приборной панели. **Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	2416	Axela II Re. (BL)	с'11→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–	●	●	●				LIN *	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **	**С/1**	–	
		CX-9 II	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–	●	●	●				LIN *	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **	**С/1**	–	
		CX-5	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–	●	●	●				LIN *	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **	**С/1**	–	
		CX-3	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–	●	●	●				–	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **	**С/1**	–	
	2417	3 III +Re. (BM)	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–	●	●	●				LIN *	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	**С/1**	–	
		6	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ****	–	●	●	●				LIN *	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **	**С/1**	–	
	2418	3 II Re. (BL)	с'11→13	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		5 III (CW)	с'10→15	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	2419	Demio	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	5211	C 204	с'07→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		CL 216	с'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
		CLS 218	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
		E 207 Coupe	с'09→	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
		E 212	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	●	–	–			–	–		–	
		GLK 204	с'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	●	● **	–			–	–		–	
		SLK 171	с'11→	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
		S 221	с'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
	5212	Sprinter 906	с'06→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
		Viano 639	с'03→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Vito 639	с'03→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
	5213	G (W463) Gelandewagen	с'04→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–		–					●	–	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5214	A (W169)	с'04→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
		B (W245)	с'05→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		C (W203)	с'04→07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		–	●			●	●	●	**A**	●	●	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
	5215	CLK 209	с'03→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	● *		–	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигании) **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
		CLS 219	с'05→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	● *		–	
		E 211	с'02→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	**A**	●	●	●	●	● **	–	–	–			–	● *		–	
		GL 164	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	**A**	●	●	●	●	–	● **	● ***	–			–	● *		–	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Запуск предпускового подогревателя по CAN *** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
		ML 164	с'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	**A**	●	●	●	●	–	● **	● ***	–			–	● *		–	
		R 251	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	● *		–	
		GL 166	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	–	**A**	●	●	●	●	● *	● **	–	–			–	●		–	* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
MERCEDES	**5216**	ML 166	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	–	**A**	●	●	●	●	● *	● **	–	–			–	–		–	**Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, вниз, ок; кнопка mute.**
		A(W176)	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		B(W246)	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	● ***	–			–	–		–	
	5216	CLA (C117)	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5216	GLA (X156)	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5217	C (W205)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–	●				●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	● *		–	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5217	S(W222)	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	–	**A**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5218	Sprinter Classic (909)	с'14→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	5219	Smart	с'14→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт**
	5221	V-class (W447)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●						●	●	–	**A**	●	●	●	–	● **	–	–	–			–	–		–	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5222	G-class (W463)	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●			●	●	–	**A ***	●	●	–	–	● **	●	–	–			–	–		–	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

Примечания: * **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	5216	GLE	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	–	**А**	●	●	●	●	–	●	–	–			–	● *		–	* Кнопка на руле: MUTE **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5217	GLC (X253)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–	●				●	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	● *		–	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	5223	E-class (W213)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		–	●				●	–	**А**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	● *		–	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**C/2** - Световая индикация по CAN ***	**3/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	**5111**	MINI COOPER (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**A**	●	●	●	● *	–	–	–	●			●	● **		–	* **Г** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		MINI ONE (R56)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**A**	●	●	●	● *	–	–	–	●			●	● **		–	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». **Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый**
	5118	Cooper (R50)		–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–			–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый**
	5119	Hatch III (F56)	с'14→	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	**L**				● **	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	● ***	–	–	● *	**C/2**	**3/2**	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей **C/1**(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. **C/2**(CAN2) - Моргание аварийкой на прибоке со звуковым сигналом. **3/1**(CAN2) – Два длинных. **3/2**(CAN2) –Два коротких. **Подключение под бардачком в блоке BDC:** **CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый;** **CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
HI	**2211**	ASX I +Re.1/2	с'10→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●				● ***	● **	–	●	●	–	–	–	–	● ****	–	–	–	–	–	–	–	**Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN** *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый** **Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый**
		Lancer X +Re. (CY)	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●				● *	–	–	–	–	–	–	–	–	● ****	–	–	–	–	–	–	–	
		Outlander XL II +Re.	с'06→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●				● ***	● **	–	●	●	–	●	–	–	● ****	–	–	–	–	–	–	–	
	2211	Delica D5	с'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●				● *	–	–	●	●	●	–	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный**
	2212	Pajero IV +Re.1/2	с'06→	●	●	●	●	–	●	●	● *	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	**Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN** * В зависимотсит от комплектации **Кнопки круиза: ACC_RES, Coast_SET, ON_OFF, CANCEL **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2213	L200 IV +Re.	с'07→16	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN** * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Pajero Sport II +Re.	с'08→17	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
MITSUBIS	**2214**	Outlander III +Re.1/2/PHEV	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	–	●	–	●				–	–	–	● *	● *	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	–	–	**Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях** *****Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный** **Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разъеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow**
	2215	Colt VI (Z30)	с'04→11	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2216	Grandis	с'04→09	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2217	Mirage VI (правый руль / start-stop)	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		L200 V	с'15→	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Mirage VI	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2218	Pajero Sport III	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					–	–	–	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Для комплектации с keyless Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2312	Teana	с'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					–	–	**Г**	● *	● *	–	–	● **	–	–	–	●		–	● ***	**С/1**	–	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) **С/1-** моргание иммо. на приборной панели **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2313	Navara дизель	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		JUKE	с '11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●	●				●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	●		–	● **		–	
		Navara*	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2315	Pathfinder*	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	Уровень топлива индицируется в литрах. Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. *Без системы keyless **Нижняя кнопка на селекторе, педаль газа до упора **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Qashqai *	с'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		X-Trail*	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2346	Pathfinder diesel	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2326	X-Trail правый руль*	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		Micra	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2316	Note I +re. (E11)	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Tiida	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2345	Tiida (правый руль)	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2317	350Z	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–		–	–			–	–		–	
		Teana	с'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	●		–	–		–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
				Исполняемые КОМАНДЫ																																			
	2318	Navara keyless	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		Pathfinder keyless	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Qashqai keyless	с'07→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		X-Trail keyless	с'07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–		–	–			–	–		–	
	2319	Micra keyless	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		Note I +re. (E11) keyless	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Tiida keyless	с '07→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2321	Murano	с '10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					●	●	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–			–	–		–	* Включение обоогрева заднего стекла и зеркал **Нижняя кнопка на селекторе, педаль газа до упора ***уровень заряда батареи Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Patrol	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					●	●	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	●		–	–		–	
	2321	JUKE keyless	с '11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●	●				●	●	**Г**	–	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	● *		–	
	2329	JUKE keyless (правый руль)	с '11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
	2329	Leaf I (правый руль)	с'05→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–	**%** ***				●	–	**Г**	–	–	●	●	● *	–	–	–		●	–	–		–	
	2329	Note I +re. (E11) keyless (правый руль)	с'06→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	
	2325	Dualis keyless	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	● *	–	–	–	–	–			–	–		–	* только при снятой охране **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		X-Trail (правый руль) keyless	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	●	●	● *	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Serena C25	с'05→10	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	–	● *	–	–	–			–	–		–	* управление правой сдвижной дверью **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
NISSAN		Tiida keyless правый руль.	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	● *	–	–	–	–	–			–	–		–	* только при снятой охране **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2327	AD	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	●	● *	–	–	–			–	–		–	* включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2328	Bluebird Sylphy	с'05→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	–	● *	–	–	–			–	–		–	* включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Murano (правый руль)	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	–	● *	–	–	–			–	–		–	* включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2334	Fuga	с'10→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–			–	–		–	*Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2343	March	с'06→10	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**Г**	–	–	● *	–	–	–	–	–			–	–		–	*Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2344	Caravan	с'06→12	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–		–					–	–	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2332	Teana (keyless)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	–		●	●				●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	●		–	–		–	*Слейв с правой ручки работает только на постановку **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2333	Pathfinder (keyless)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–		●	●				●	● **	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–		–	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". ** Только водительское стекло **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2335	Pulsar VI (C13)	с'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–		–	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	2335	Qashqai	с'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–		–	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4214	Terrano	с'14→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2323	GTR	с'10→	●	●	–	–	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*Зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2323	Sentra	с'14→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●	●				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	–		–	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2335	X-Trail	с'15→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	–	●		–	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2321	Tiida	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					●	●	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4215	Terrano II	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	–	–	●	●	●		●		●	–	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **		–	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
																																									* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	2348	Murano	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●	●				●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–		–	Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
OPEL	**1311**	Astra H	с'04→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●				●	●	**Г**	●	●	● **	●	–	–	● ***	–	●		–	–		–	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** по CAN2 реализована команда вращения стартера Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Слейв режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Zafira B*	с'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●		●					●	●	**Г**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	1312	Corsa D	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh**
		Signum	с'02→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–			–	–		–	
		Vectra C	с'02→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●	**Г**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	1313	Astra J	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
		Insignia	с'09→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
	1319	Insignia	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●				●	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
	1324	Insignia Country Tourer	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●				●	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигании управляют штатной охранной системой **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1313	Meriva	с'10→	●	● *	● *	● *	–	● *	●	●	●	●	●	●	● **	–	●		●	●				–	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
	1318	Mokka	с'12→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●				●	●	–	●	●	–	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
	1319	Mokka	с'14→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●				●	●	–	●	●	–	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
	1313	Zafira C	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●		●	●				●	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	
	1319	Zafira C Re.	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●		●	●				●	●	–	●	●	● ****	●	● ***	–	–	●			–	–		–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1314	Antara	с'07→	●	●	●	●	● ***	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					● *	–	–	● *	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**
	4216	Vivaro	с'06→16	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4215	Vivaro	с'16→	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●					● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*Только при включенном зажигании **Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.**
	1327	Astra K	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●				●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1327	Mokka X	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●				●	●	–	●	●	–	●	● *	–	–	–	–		–	–		–	* Включение обогрева водительского сидения **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
PEUGEOT	**1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716**	207, 307, 407, 807	с'06→	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●*	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**
		308	с'07→	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●*	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
		3008	с'09→	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●*	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
		408	с'12→	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●*	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
		508	с'12→	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. **Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом** **Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери**
		607 (Z9)	с'05→	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●*	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. **Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**
		Expert	с'07→12	●*	●*	●*	●*	–	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	–	–	–	–					–	●*	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
	1726	Partner	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	**Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow** **Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**
	1715	2008	с'13→	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	**Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1714	Expert	с'12→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	**Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow** **Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow**
	1712	Boxer	с'06→12	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	1717	Boxer	с'13→	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow**
	1733	3008	с'17→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–					–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	**CAN1 находится в синем 60 пиновом разъеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow** **Подключение CAN2 - на разъеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow**
	1734	Traveller	с'17→	●	● *	● *	● *	–	● *	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии **Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow.** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																						Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
PEUGEOT	**2211**	4007	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●				● **	● *	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		4008	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●				● **	● *	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 **Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
PONTIAC	**2123**	Vibe	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
PORSCHE	**1112**	Cayenne	с'06→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1116	Panamera I (970)	с'09→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●							●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1122	Cayenne	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–				●	●	–	**Г**	●	–	●	●	–	–	–	●			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1125	Cayenne	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–				●	● *	–	**Г**	●	–	–	–	–	●	–	–			–	–		–	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. **Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)** **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1125	Panamera I Re. (970)	с'13→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–				●	● *	–	**Г**	●	–	–	–	–	●	–	–			–	–		–	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. **Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)** **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1134	911	с'05→12	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–		–					●	–	**Г**	–	–	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1131	**С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА** Macan	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	● ***	●	–	●	–				●	●	● *	**Г**	●	–	–	●	–	●	–	●			–	● **		–	*Команда комфорт (при выкл зажигании) включает штатную охранную систему **Управление зеркалами "вверх/вниз", на руле слева кнопка "ромб", на руле справа кнопка "ок" ***Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1133	**БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА** Macan																																							
	1417	Panamera II (971)	с 16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	●	●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	●	–		–	–		–	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах **Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый**
	3711	R3 Nexia	с'15→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low**
RAVON	**3712**	Gentra	с'15→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low**
	1315	R2	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–		–					●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**
	1319	R4	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–		–	●				●	–	–	●	●	● *	●	–	–	–	●	–		–	–		–	*** Открытие багажника только в режиме охраны** **Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**C/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
RENAULT	**2316**	Kangoo	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–		–					● *	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Master	с'11→	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–							●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	2328	Koleos	с'07→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–		●					●	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	–		–	
	4211	Laguna-3	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					–	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	* Без запирания багажника ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигании) **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Fluence	с'10→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					● *	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	● **		–	
	4212	Megane-3	с'09→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Scenic-3	с'09→	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	4213	Latitude	с'10→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–				●	–	–	**Г**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	4214	Duster	с'11→15	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	4215	Logan II	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● **	–	–		●	●		●		●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	● ***		–	** В зависимости от комплектации *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления **С/1**- моргание индикаторами на приборной панели **З/1** - сигнал "Зумером" На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Sandero Stepway II	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● **	–	–		●	●		●		●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	● ***		–	
		Duster II (T4 VS) radio-key (3-button)	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● **	–	–	●	●	**L**		●		●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	● ***	**С/1**	**З/1**	
	4217	Kaptur	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● **	●	–	●	●	●		●		●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	●			–	● ***		–	
	4217	Clio	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	–	●	●	●		●		●	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	*На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	4218	Megane IV	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4218	Talisman	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4219	Kadjar	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	● *				●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Робот - статус нейтрали при МКПП.** ***отображается в литрах** **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4219	Koleos	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4216	Trafi	с'07→	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
	4220	Duster II (T4) radio-key (2-button)	с'15→	●	●	● *	● *	–	● *	●	●	●	●	● **	●	●	–	–	●	●	**L**		●		●	–	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	● ***		–	* отображается как задние двери ** статус мкпп (положение не нейтраль) ***сцепление
	4220	Dokker	с'17→	●	●	● *	● *	–	● *	●	●	●	●	● **	●	●	–	–	●	●	**L**		●		●	–	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	● ***		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**
SAAB	**4112**	9-3	с'02→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	● *	●	–	–		–					● **	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании **Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
SEAT	**1111**	Altea	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Leon	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1114	Cordoba	с'03→	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–		–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Ibiza	с'03→	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–		–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1117	Altea	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	**Г**	● *	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) **Кнопки валидатора на руле Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Leon	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	**Г**	● *	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	
		Alhambra	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–	●				●	–	**Г**	● *	● *	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1118	Ibiza	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	● *	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1113	Toledo	с'05→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	–	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–		–	–		–	*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1132	Leon	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			**L**				●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1111	Octavia 2	с'05→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1113	Octavia 2 FL	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. ** Кнопки на руле **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Superb	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	–	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	
		Yeti	(с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	–	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	
	1117	Octavia 2 FL	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	–	**Г**	● *	●	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Уровень топлива отображается в литрах **Запуск предпускового подогревателя по CAN.** **Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L**
		Superb	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	–	**Г**	● *	●	●	–	–	●	–	–			–	● **		–	
		Yeti	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	–	**Г**	● *	●	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	
	1114	Fabia	с'05→10	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–		–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Roomster	с'10→14	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–		–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1115	Fabia	с мая с'10→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1118	Fabia Classic	с'10→14	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	● *	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1121	Octavia Tour	с'10→	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	● **	–					●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*Работает только запуск от штатного брелока **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1123	Superb II	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	● ***	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
SKODA	**1123**	Yeti	с'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	● ***	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–			–	● **		–	двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1129	Octavia	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	–	●	● *	–	–	● **	●	–	●			–	●		–	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол, подогрев водительского сидения. **Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1129	Kadiaq	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	–		–	–		–	* Webasto **Подключение к CAN1 производится в левом пороге: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1115	Rapid	с'14→15	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1129	Rapid	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–		●	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	●		–	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора **Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1129	Fabia III	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–		●	●				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1136	Superb III	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●			●	●	–	–	●	–	●	–	● *	●	–	●	–		–	–		–	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
SSANG YONG	**6111**	Actyon	с'06→13	–	–	–	–	–	–	–	●	–	● *	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Kyron	с'06→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	● *	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Rexton	с'07→	–	–	–	–	–	–	–	●	–	● *	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Actyon	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	● *	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–			–	–		–	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow**
	6113	Chairman	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–					●	–	**А** *	●	●	●	–	● **	–	–	–			–	–		–	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений **Подключение к CAN1 в водительском пороге: тонкая витая пара белый - high, черный - low.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	2511	Forester III +Re. (SH) левый руль	с'07→13	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	● *	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–			–	–		–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.**
	2511	Impreza III (GH, GE)	с'07→12	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	● *	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–			–	–		–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
	2511	Legacy IV +Re. (Bl, BP)	с'03→09	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	● *	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–			–	–		–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.**
	2511	Outback III +Re. (BP)	с'03→09	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	● *	–	–		–					● ***	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–			–	–		–	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем **Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод** **Для бесключевого запуска двигателя, подключение к CAN2 под рулевой колонкой: красный - CanHigh, голубой - CanLow**
	2512	B9 Tribeca II Re. (WX, W10) radio-key	с'07→14	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.**
	2513	Outback IV +Re. (BR)	с'09→15	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	● ***	● ***	–	●	–	●		●		–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–			–	● **		–	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
SUBARU	**2513**	Legacy V +Re. (BM)	с'09→15	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–		–					–	–	–	●	●	●	–	● *	–	–	–		–	● **		–	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кпопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow** **Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow**
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	с'12→17	●	●	●	●	–	●	● **	●	●	●	●	●	● **	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	● *		–	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		BRZ I +Re. (ZC)	с'12→17	●	●	–	–	–	●	●	● *	●	●	●	●	● *	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	** В зависимости от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	с'12→17	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	● *		–	*Кнопки круиз-контроля справа на руле **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–		–					–	–	–	● *	● *	● *	–	–	–	–	–		–	● **		–	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–		–					–	–	–	● *	● *	● *	–	–	–	–	–		–	● **		–	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	с'07→13	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–		–					–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.**
	2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	с'07→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	*В комплектациях с бесключевым доступом **Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.** **Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2518	Outback V (BS)	с'14→18	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow**
	2518	Outback V Re. (BS) start-stop	с'17→	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–		–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–			–	● *		–	*** Кнопки круиз-контроля: "SET", "RES+", "RES-".** **Подключение к CAN1 за панелью приборовв жгуте блока keyless: Красный - CanHigh, Синий - CanLow**
	2521	XV II (GT)	с'17→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–	●				–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–			–	● *	● **	● ***	* Кнопки круиз-контроля: "+" и "-" ** Моргание лампой ручника, подъема в гору на приборной панели *** на приборной панели низким, высоким тоном **Подключение к CAN1 в разъеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow**

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
SUZUKI	**2711**	Grand Vitara	с'05→12	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●*	–	**A**	●	●	●	●	●**	–	–	–			–	–		–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		Splash	с'08→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●*	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
		Swift	с'05→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●*	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		SX4	с'06→13	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●*	–	**A**	●	●	●	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2712	Grand Vitara	с'12→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**A**	●	●	–	●	–	–	–	–			–	–		–	
		Kizashi keyless	с'11→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–			–	–		–	
		Swift keyless	с'11→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–			–	–		–	
	2713	SX4	с'14→	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	–	–	●	●	–	●*	–	–	–	–			–	–		–	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2713	Vitara	с'15→	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–		–					●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25)	с'08→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	–		–					●	●*	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
		Camry	с'07→12	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	**L**				●*	●*	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–		–	Топливо индицируется в литрах * Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Corolla	с'07→13	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●*	●*	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Noah	с'07→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	–		–					●	●*	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		IQ	с'09→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Ractis	с'05→10	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Yaris	с'06→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Premio II	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость * В комплектации keyless ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны. *** Только при включенном зажигании **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
		Allion	с'07→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Corolla Fielder	с'06→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	●***	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Vellfire	с'07→	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	–		–					●	●*	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Vitz II	с'05→10	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–		–					●	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Voxy	с'07→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●*	–	–		–					●	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
		Wish	с'09→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
	2112	Avensis	с'09→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●				●	–	**A**	●*	●*	●*	–	–	–	–	–	●		–	–		–	* В автомобилях Toyota Avensis (с'10→). Топливо отображается в литрах **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**
	2113 или 2123	Land Cruiser 200	с'08→10	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	●*	**A**	●***	●***	–	–	–	–	●	–		●	–	–		–	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. *** Для**
		Land Cruiser 202	с'12→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–					●	●*	**A**	–	–	–	–	–	–	●	–			–	–		–	
	2111	RAV4	с'06→12	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	●**	**A**	●*	●*	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	
	2113	Urban Cruiser	с'09→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
TOYOTA	**2111**	Highlander	с'08→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	●	–		●	–	–		–	**кода 2113 подключение к CAN2 в белом 16pin рзъёме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.**
	2113	Tundra	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–			–	–		–	
	2113	Matrix	с'08→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–					●	● **	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	2114 2128	Land Cruiser Prado IV +Re. (J150)	с'09→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	**A**	●	●	–	–	–	–	● **	–	●	●	–	–		–	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
		Sienna	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●						●	●	**A**	●	●	–	–	● *	–	● **	–			–	–		–	
		Venza	с'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	**A**	●	●	●	–	–	–	● **	–	●		–	–		–	* Только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**
		Estima	с'06→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●						●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	● **	–			–	–		–	
	2114	Porte	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	–	●	–					●	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны**. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**
	2137	Prius (ZVW30)	с'10→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	● **	●	–	–	●	–	**L**				●	●	**A**	●	●	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*В зависимости от комплектации ** статус "ready" Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей. **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2116	Sai	с'09→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Verso	с'09→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●					●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	–		–	
		Alphard	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●							●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	●	–			–	–		–	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	2117	Land Cruiser 200	с'10→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●			**L**				●	●	**A**	●	●	–	–	–	–	●	–	●		–	–		–	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 в белом 16pin рзъёме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.**
		Sequoia	с'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●							●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	●	–			–	–		–	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2118	Auris	с'06→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
		Camry	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●		●	**L**				●	●	**A**	–	–	● *	–	–	–	–	–	●	●	–	● **		–	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+","-"). **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
		Corolla	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●	–	**A**	–	–	● *	–	–	–	–	–	●	●	–	● **		–	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2121	Highlander	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●					●	● *	**A**	–	–		–	–	–	–	–		●	–	● **		–	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паргинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+","-"). Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow**
		Hilux keyless	с'15→	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	–		●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		Hilux без keyless	с'15→	●	●	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–		●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		RAV4	с'13→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	**L**				●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	● **		–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
TOYOTA		Auris	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●					●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	–		–	**№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.** **На RAV4 с 2015 г. поключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.**
		Ractis	с'10→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–		●					●	● *	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	2121	C-HR	с'16→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	**L**				–	●	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–		–	**Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.**
	2124	Crown (S200)	с'08→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–		–	**L**				●	●	**A**	●	●	●	–	● **	–	–	–			–	–		–	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2125	Crown (S180)	с'03→09	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2126	Corolla Axio	с'06→	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	–	–		–					●	● **	**A** *	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2514	GT86	с'12→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2115	Mark_X	с'07→09	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2121	Mark_X	с'09→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		●					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2129	Prius (NHW20)	с'07→10	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	● *	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	* Статус "Ready" **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
	2133	Estima	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	–	**A**	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																			Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	2134	Harrier	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–	●	–					●	–	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–		●	–	● **		–	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигании) **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**
		Prius (XW50)	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	**А**	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	● *	● **	● ***	*Кнопки круиз-контроля "up", "down" **3-х кратное моргание лампой отключения радара ***три двойных сигнала приборной панели **Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой , CanLow - белый.**
		Land Cruiser 200 рестайлинг II	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *		●	●	**L**				●	● **	**А**	●	●	–	–	● ***	–	–	–	●	●	–	● ** **		–	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал *** Включение обогрева переднего и заднего стекола ****Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-", "CANCEL" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.) **Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow**
	2141	Land Cruiser Prado IV Re.2 (J150)	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *		●	●	**L**				●	● **	**А**	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–		–	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал **Подключение к CAN1: За щитком приборов Фиолетовый-CanHigh, Белый-CanLow**
		Fortuner II (AN160) radio-key / start-stop	с'15→	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	–	● *	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	● **	–	–	* Только для комплектации с кнопкой start-stop **Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.). **Подключение к CAN1: За щитком приборов Розовый-CanHigh, Белый-CanLow**
		Camry (XV70) start-stop	с'18→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	**L**				●	–	**А**	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	● *	–	–	*Кнопки валидатора: круиз контроль "SET+", "SET-" (при вкл. заж.); ручка КПП вправо (при выкл.). **Подключение к CAN1: на блоке BCM за левой кик-панелью Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow.**
	2143	bB II (QNC20)	с'05→08	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–		–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
UAZ	**1921**	Patriot I re.1/2 (3163)	с'14→	●	●	●	●	–	● **	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–					●	● *	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Работает только с системами семейства X20x0, DXL5000PRO, DX5200** *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. **Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на прибоной панели** **Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.**
VOLKSWAGEN	**1111**	Caddy III (A5)	с'04→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**** Кроме а/м Passat Variant **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Golf V (A5)	с'04→09	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Passat B6 (B6)	с'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	● **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Touran I +Re. (A5)	с'03→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–					●	●	**Г**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1112	Touareg I +Re. (GP)	с'02→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–					●	●	**А**	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	Слейв режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2(для управления штатным Webasto), на потолочном пульте: оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-черный - CANLow.**
	1113	Golf VI (A5)	с'08→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**L**			●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. **Кнопки на руле Уровень топлива отображается в литрах. **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Jetta V (A5)	с'05→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**L**			●	●	●	**Г**	●	● *	●	–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1114	Caravelle T5	с'05→10	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Transporter T5	с'05→10	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Polo IV Re. (A04)	с'05→09	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1115	Polo V (A05)	с'10→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS ** Управление по шине W-BUS ***Левый джойстик на руле "вверх-вниз-влево-вправо", правый джойстик на руле - кнопка" ОК", левый стеклоподъемник вверх - 1е и 2е положение. **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Polo V Sedan (A05) Highline	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Multivan T5 Re.	с'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Caravelle T5 Re.	с'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Transporter T5 Re.	с'09→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Amarok I +Re.	с'09→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● **	–	–	–	–	–	● ***	–	–	
		Beetle II (A5)	с'11→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Caddy III Re. (A5)	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Scirocco III +Re. (A5)	с'08→17	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**				●	●	**Г**	● *	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	Снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1117	Passat B6 (B6)	с'08→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**			●	●	●	**Г**	●*	●*	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●**	–	–	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) **Кнопки на руле Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Tiguan I Re. (A5)	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**				●	●	**Г**	●*	●*	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●**	–	–	
		Golf VI (A5)	с'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**				●	●	**Г**	●*	●*	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●**	–	–	
		Jetta VI +Re. (A5, MQB)	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**L**				●	●	**Г**	●*	●*	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●**	–	–	
		Touran I Re.2 (A5)	с'11→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	**L**				●	–	**Г**	●*	●*	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1124	Passat B7 (B6)	с'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				●	●	●	**А**	●*	●*	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●**	–	–	
		Passat CC +Re. (B6)	с'09→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–				●	●	●	**А**	●*	●*	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●**	–	–	
	1127	Passat B7 (B6)	с'10→15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**			●	●	●	**Г**	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●*	–	–	*Кнопки на руле Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Passat CC +Re. (B6)	с'09→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**			●	●	●	**Г**	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●*	–	–	
		Tiguan I Re. (A5)	с'11→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**				●	●	**Г**	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●*	–	–	
		Golf VI (A5)	с'10→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**				●	●	**Г**	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●*	–	–	
		Jetta VI +Re. (A5 , MQB)	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**L**				●	●	**Г**	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●*	–	–	
	1118	Polo V Sedan (A05)	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Уровень топлива отображается в литрах **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1135	Polo V Sedan Sochi Edition (A05)	с'13→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: в разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
VOLKSWAGEN	**1131** **1133**	Touareg II +Re. (NF)	с'11→18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	**L**	●		●	●	● *	**Г**	●	–	●	–	● **	●	–	●	–	–	–	●	–	–	*Команда комфорт (при выкл зажигании)включает штатную охранную систему ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131) Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Кнопки валидатора: левый джойстик вверх,правый джойстик вверх,круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод стекла - 2-е положение **Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы** **Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)** **Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.** **Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	5212	Crafter I	с'06→16	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					●	–	**А**	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод**
	1136	Crafter II	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	**L**				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**Подключение к CAN1 в верхнем разъеме блока BCM витая пара: оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1128	Golf VII (MQB)	с'13→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	**L**			●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	Слейв режим работает и при включенном зажигании **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1136	Passat B8 (MQB)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		–	**L**			●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	● **	–	–	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																					Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	
	1136	Tiguan II (MQB)	с'16→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	**L**			●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–	● **	–	–	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
	1138	Multivan T6	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS **Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**
		Caravelle T6	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Transporter T6	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	**L**				–	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–	–	–	–	–	–	–	

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр. ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
VOLVO	1511	S60 I Re.	с'04→10	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
		XC70 II re. (S)	с'04→07	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
		V70 II re.	с'04→07	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
		S80 II +Re.	с'06→13	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
		XC90 I+Re. (C)	с'02→14	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–		–					●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1512	S40 II +Re.	с'07→10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●							●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
		V40 II Re. (VW)	с'08→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●							●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		C30 I+re.	с'06→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●							●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
		C70 II	с'06→13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●							●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–		–	
	1513	XC70 III	с'07→11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–	●				●	●	–	● *	● *	–	●	–	● **	–	–			–	–		–	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Уровень топлива в литрах **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1514	S 60 II +Re.	с'10→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	–	–	● *	● *	–	–	–	●	–	●			–	–		–	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1515	XC60 I	с'11→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–	●						● **	●	–	● ***	● ***	–	●	–	●	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1519	XC60 I Re.	с'13→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	–			●				● **	●	–	●	●	–	–	–	●	–	●			–	–		–	
	1516	XC60 I	с'12→14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● *	●	–	–		–					●	●	–	● **	● **	–	●	–	●	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
		XC70 III Re.	с'12→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● *	●	–	–		–	●				●	●	–	● **	● **	–	●	–	●	–	–			–	–		–	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II…X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B) X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																				Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (**L** - литр, ● - **%** проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	**С/2** - Световая индикация по CAN ***	**З/2** - Звуковая индикация по CAN ***	* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) **Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**
	1516	S80 II Re.I+II	с'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	● *	●	● ***	–		–					●	●	–	● **	● **	–	●	–	–	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора **Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1517	V50 I	с'04→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●							● **	–	–	● ***	● ***	–	●	–	–	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1518	S40 II Re.	с'10→12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●							● **	●	–	● ***	● ***	–	–	–	–	–	–			–	–		–	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1521	V40 III	с'13→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	–	–	● *	● *	–	–	–	● **	–	●			–	–		–	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN **Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**
	1523	XC90 II (L)	с'15→	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–		–					●	–	–	–	–	–	–	–	● *	–	–			–	–		–	* управление по CAN **Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый** **Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow**